Betriebsanleitung

ECO SILVER

Wärme- und Kältethermostate mit Kontrollkopf SILVER

Einhängethermostat ECO SILVER

Wärmethermostate E 4 S, E 10 S, E 20 S, E 25 S, E 40 S, ET 6 S, ET 12 S, ET 15 S, ET 20 S

Kältethermostate mit natürlichem Kältemittel RE 415 S, RE 420 S, RE 630 S, RE 1050 S, RE 1225 S, RE 2025 S

Ausgabe 11/2024 n

Vor Beginn aller Arbeiten Anleitung lesen!

Hersteller LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG Laudaplatz 1 97922 Lauda-Königshofen Deutschland Telefon: +49 (0)9343 503-0 E-Mail <u>info@lauda.de</u> Internet <u>http://www.lauda.de</u>

Deutsch Originalbetriebsanleitung Q4DA-E_13-028 ersetzt Ausgabe 09/2021 m,10/2020 j, 05/2019 i; 11/2018 h; 01/2018 g; 05/2017 f; 11/2016 e; 08/2016 b; 12/2012 b; 03/2011 a;

Gültig ab:

Software Regelsystem ab Version 1.66 Software Schutzsystem ab Version 1.43 Software Kältesystem ab Version 1.38 Software Analog ab Version 3.31 Software RS 232 ab Version 3.33 Software Digital ab Version 3.17 Software Magnetventil ab Version 3.06 Software EtherCAT ab Version 1.14 Software Ethernet ab Version 1.27

Inhaltsverzeichnis

1	SIC	CHERHEIT	6
	1.1	SICHERHEITSHINWEISE	6
	1.2	Allgemeine Sicherheit	7
	1.3	Spezielle Sicherheitshinweise	8
2	ALI	LGEMEIN	
	2.1	Beschreibung des Geräts	
	2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	
	2.3	NICHTBESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG	
	2.4	Verantwortung des Betreibers - Sicherheitshinweise	
	2.5	Werkstoffe und Materialien	
3	GEI	RÄTEBESCHREIBUNG	11
	3.1	GERÄTETYPEN	
	3.2	Римре	
	3.3	Programmgeber	
	3.4	Schnittstellen	
	3.5	Schnittstellenmodule (Zubehör)	
	3.6	Kälteaggregat	
4	BEI	DIEN-UND FUNKTIONSELEMENTE	14
5	TRA	ANSPORT UND AUSPACKEN	20
6	VO	R DER INBETRIEBNAHME	22
	6.1	ZUSAMMENBAU UND AUFSTELLEN	
	6.2	Anschluss externer Verbraucher	27
	6.3	Füllen und Entleeren	
	6.4	Temperierflüssigkeiten, Kühlwasser und Schläuche	
	6.5	Kühlung von Wärmethermostaten	
	6.6	Erstes Einschalten	
	6.7	Einbau von Modulen	
7	BEI	TRIEB	
	7.1	EINSCHALTEN	
	7.2	Menüstruktur	
	7.3	Displaydarstellungen	
	7.3	8.1 Grundfenster	
	7.3	3.2 Menüfenster	
	7.3	3.3 Eingabefenster	
	7.4		
	7.4	4.1 Ubertemperaturabschaltpunkt I _{max} einstellen	
	7.4 7.4	 <i>i emperatursoiwert einstellen</i> <i>Dumperatursoiwert einstellen</i> 	/47 ۸۵
	7.4 7.4	+.5 Fumpensture einstellen	48 ۱۰
	7.4 7.4	+.4 Deureuszusianu "Stanu-by aktivieren	
	7.4 7.4	+.9 remperaturgrenzwerte restregen	
0	7.4		
σ	1112		

8.1	Ala	rme, Warnungen und Fehler	
8	8.1.1	Übertemperaturschutz: Alarm und Überprüfung	50
8	8.1.2	Unterniveau: Alarm und Überprüfung	51
8.2	Gef	ÄTESTATUS	
8	8.2.1	Speicher für Fehler, Alarme und Warnungen	52
8	8.2.2	Gerätedaten	53
8	8.2.3	Softwareversion	53
8	8.2.4	Gerätetyp anzeigen und Gerätetyp umstellen	53
8	8.2.5	Seriennummern anzeigen	54
8.3	WAI	RTUNG	
8	8.3.1	Reinigung	55
8	8.3.2	Wartungsintervalle	
8	8.3.3	Prüfung der Temperierflüssigkeit	
8	8.3.4	Reinigung des Verflüssigers	57
8.4	Feh	LERSUCHE	
8.5	Ent	SORGUNGSHINWEISE	
8	8.5.1	Entsorgung des Kältemittels	
8	8.5.2	Entsorgung der Verpackung	
8.6	Aur	ERBETRIEBNAHME DES GERÄTS	
8.7	Ers	ATZTEILBESTELLUNG / LAUDA SERVICE	61
9 Z	UBEH	ÖR	62
10 II	ECHN	SCHE DATEN UND DIAGRAMME	64
11 K	ONFC	RMITÄTSERKLÄRUNG	
12 IN	NDEX .		74
ΔΜ		E FINSTELLUNGEN	78
Λ 1			70
A.1	RUC	rseizen auf Werkseinstellung	
A.2	LAU		
A.3	NAL Dici		
A.4		PLAYHELLIGKEII EINSTELLEN	
A.5	SIA	RIBEIRIEBSART FESTLEGEN (AUTOSTART)	
A.0	SIR	JMAUFNAHME AUS DEM INE IZ BEGRENZEN	81
A.7		SET DER ANGEZEIGTEN TEMPERATUR EINGEBEN (KALIBRIERUNG)	
A.8	VVE	KKSEINSTELLUNG DES INTERNEN TEMPERATURFUHLERS WIEDER HERSTELLEN (WERKSKALIBRIERUNG)	
A.9	TAS	ENSPERRE	83
B LI	ISTE "A	LARM- UND WARNUNGS-CODES"	
C F	VTEDN		00
C.1	EXT	ERNREGELUNG AKTIVIEREN (EXTERNES PT100)	
C.2	ANZ	EIGEN DER AUSGEWAHLTEN REGELGROßE (EXTERNE TEMPERATUR) AUF DEM DISPLAY	88
C.3	SOL	LWERTOFFSET BETRIEBSART (DIFF. SOLL-/ISTW)	
D P			
	ROGR	AMMGEBER	
D.1	ROGR Pro	AMMGEBER	
D.1 D.2	ROGR Pro Pro	AMMGEBER GRAMMBEISPIEL GRAMM ANLEGEN UND EDITIEREN	
D.1 D.2 D.3	ROGR Pro Pro Pro	AMMGEBER DGRAMMBEISPIEL DGRAMM ANLEGEN UND EDITIEREN DGRAMM STARTEN	

	D.4 Prc	GRAMM UNTERBRECHEN, FORTSETZEN ODER BEENDEN	94
	D.5 ANZ	ahl der Programmdurchläufe festlegen (Durchläufe)	94
Е	REGELF	ARAMETER	95
	E.1 INTE	RNE REGELGRÖßE (INTERNER TEMPERATURFÜHLER)	95
	E.2 Exte	erne Regelgröße	96
	E.2.1	Korrekturgrößenbegrenzung einstellen	
	E.2.2	Vorgehensweise zur Einstellung der Regelparameter bei Externregelung	
F	SCHNIT		100
	F.1 Men	NÜSTRUKTUR DER MODULE.	100
	F.2 ANA	LOGMODUL	101
	F.3 RS 2	232/485-Schnittstellenmodul	102
	F.3.1	Verbindungskabel und Schnittstellentest RS 232	102
	F.3.2	Protokoll RS 232	103
	F.3.3	Verbindungskabel RS 485	104
	F.3.4	Protokoll RS 485	104
	F.4 LIBU	JS-MODUL	105
	F.5 Pt1	00/LiBus-Modul	105
	F.6 USE	3-Schnittstelle	106
	F.6.1	Beschreibung	106
	F.6.2	Installation des USB Treibers	106
	F.6.3	Den Thermostaten an den PC anschließen	107
	F.6.4	Wo liegt der ECO Virtual COM Port?	109
	F.7 Bef	ehle und Fehlermeldungen gültig für die RS 232/485-Schnittstellenmodule und für die	
	Етн	ERNET-SCHNITTSTELLE	111
	F.7.1	Schreibbefehle Schnittstelle (Datenvorgabe an den Thermostaten)	111
	F.7.2	Lesebefehle Schnittstelle	112
	F./.3	Fehlermeldungen Schnittstelle	114
	<i>F./.4</i>	I reiber-Software fur LABVIE W®	114
	F.8 KON		115
	F.8.1	Kontaktmodul LKZ 914 mit je einem Ein- und Ausgang	115
	F.ŏ.Z	Nontaktmodul LKZ 913 mit je drei Ein- und Ausgangen	116

1 Sicherheit

1.1 Sicherheitshinweise



	Art und Quelle
	Folgen bei Nichtbeachtung
٠	Maßnahme 1
•	Maßnahme

"GEFAHR" weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die – wenn die Sicherheitsbestimmungen missachtet werden – den Tod oder schwere, irreversible Verletzungen zur Folge haben kann.



	Art und Quelle
	Folgen bei Nichtbeachtung
•	Maßnahme 1
•	Maßnahme

"WARNUNG" weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin, die – wenn die Sicherheitsbestimmungen missachtet werden – den Tod oder schwere, irreversible Verletzungen zur Folge haben kann.



	Art und Quelle
	Folgen bei Nichtbeachtung
•	Maßnahme 1
٠	Maßnahme

"VORSICHT" weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die – wenn die Sicherheitsbestimmungen missachtet werden – leichte, reversible Verletzungen zur Folge haben kann.



"HINWEIS" warnt vor möglichen Sach- oder Umweltschäden.



Verweis

Weist auf weitere Informationen in anderen Kapiteln hin.

1.2 Allgemeine Sicherheit

Lesen Sie diese Betriebsanleitung bitte aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Informationen für den Umgang mit diesem Gerät. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service (⇔ 8.6).

Befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Betriebsanleitung. Nur so können Sie einen sachgemäßen Umgang mit dem Gerät sicherstellen.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur von unterwiesenem Fachpersonal betrieben wird!
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Temperierflüssigkeit!
- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn
 - es beschädigt ist,
 - es undicht ist,
 - das Netzkabel beschädigt ist.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker
 - bei Service- und Reparaturarbeiten,
 - beim Bewegen des Geräts,
 - beim Ein- oder Ausbau von Modulen oder Zubehör
 - im Gefahrenfall.
- Verändern Sie das Gerät technisch nicht! Bei Zuwiderhandlung verlieren Sie den Anspruch auf Gewährleistung!
- Lassen Sie Service- und Reparaturarbeiten nur von Fachkräften durchführen!
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise in den folgenden Kapiteln und lesen Sie diese aufmerksam durch!
- Aufgrund nationaler und internationaler (Sicherheits-) Vorschriften, ist der Einsatz und der Transport von ECO-Geräten mit natürlichen Kältemitteln auf den Bereich der EU, dem Vereinigten Königreich (Großbritannien), der Schweiz und auf die damit verbundene Spannungsvariante 230 V; 50 Hz beschränkt.
- Die Geräte sind nicht für den Gebrauch unter medizinischen Bedingungen entsprechend DIN EN 60601-1 beziehungsweise IEC 601-1 ausgelegt!

Einstufung gemäß EMV-Anforderungen DIN EN 61326-1				
Gerät	Anforderungen an die Störfestigkeit	Emissionsklasse	Netzanschluss Kunde	
Wärmethermostat	Tabelle 1* nach	Emissionsklasse B	nur für EU	
ECO Silver	DIN EN 61326-1	nach CISPR 11	Hausanschlusswert ≥ 100 A	
Wärmethermostat	Tabelle 1* nach	Emissionsklasse B	weltweit	
ECO Silver	DIN EN 61326-1	nach CISPR 11	keine Einschränkung	

Gerät	Anforderungen an die Störfestigkeit	Emissionsklasse	Netzanschluss Kunde
Kältethermostat	Tabelle 1* nach	Emissionsklasse B	nur für EU
ECO Silver	DIN EN 61326-1	nach CISPR 11	Hausanschlusswert ≥ 100 A
Kältethermostat	Tabelle 1* nach	Emissionsklasse B	weltweit
ECO Silver	DIN EN 61326-1	nach CISPR 11	keine Einschränkung

*Geräte zum Gebrauch in grundlegender elektromagnetischer Umgebung

1.3 Spezielle Sicherheitshinweise

Die Verwendung des Thermostaten ist nur unter folgenden Bedingungen zulässig:

- Die Aufstellfläche muss dicht, eben, rutschfest und nicht brennbar sein. Stellen Sie den Thermostaten nicht an Tischkanten auf.
- Halten Sie den vorgegebenen Wandabstand ein (⇔ 6.1).
- Schützen sie das Gerät vor Tropf- oder Kondenswasser.
- Lagern Sie keine Flüssigkeiten oder brennbare Gegenstände oberhalb des Geräts.
- Hantieren Sie in unmittelbarer Umgebung des Geräts nicht mit brennbaren Flüssigkeiten.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete sowie frei zugängliche Netzsteckdose an.
- Teile der Badabdeckung können bei höheren Betriebstemperaturen Oberflächentemperaturen über 70 °C annehmen. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Verwenden Sie nur geeignete Schläuche (⇔ 6.4).
- Stellen Sie sicher, dass die Schläuche beim Betrieb nicht geknickt sind.
- Überprüfen Sie die Schläuche in bestimmten Inspektionsintervallen (⇔ 8.3.2) auf Materialermüdung!
- Schläuche mit Hilfe von Schlauchklemmen gegen Abrutschen sichern. Ein Abknicken der Schläuche vermeiden!
- Schläuche mit heißer Temperierflüssigkeit und andere heiße Teile dürfen nicht mit dem Netzkabel in Berührung kommen!
- Bei Verwendung des Thermostaten als Umwälzthermostat kann durch Schlauchbruch heiße Flüssigkeit austreten und zu einer Gefahr für Personen und Material werden.
- Je nach verwendeter Temperierflüssigkeit und Betriebsart können reizende Dämpfe entstehen.
 - Sorgen Sie für ausreichende Absaugung der Dämpfe.
 - Verwenden Sie den Baddeckel.
- Befestigen Sie die Einhängethermostate sorgfältig am Badgefäß!
- Verwenden Sie nur Badgefäße, die für die vorgesehenen Betriebstemperaturen geeignet sind.
- Stellen Sie beim Befüllen den Übertemperaturabschaltpunkt entsprechend der verwendeten Temperierflüssigkeit ein.
- Bei Wechsel der Temperierflüssigkeit von Wasser auf andere Flüssigkeiten für Temperaturen über 100 °C alle Wasserreste, auch aus Schläuchen und Verbrauchern sorgfältig entfernen, sonst besteht Verbrennungsgefahr durch Siedeverzüge!

Dabei auch die Blindkappen der Pumpenaus- und -eingänge abschrauben und alle Pumpenaus- und -eingänge mit Druckluft durchblasen.

Bei höheren Temperaturen besteht die Gefahr von Heißdampfbildung!

- Lassen Sie Reparaturen nur von Fachkräften durchführen!
- Halten Sie alle Wartungs- und Instandhaltungsintervalle ein (⇔ 8.3.2).
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise am Gerät und in dieser Betriebsanleitung!

Gültig für wassergekühlte Geräte:

- Fixieren Sie den Rücklaufschlauch der Wasserkühlung im Ausgussbereich, um ein unkontrolliertes Abgleiten des Schlauches, auch bei Druckstößen, zu verhindern.
- Fixieren Sie den Rücklaufschlauch der Wasserkühlung im Ausgussbereich so, dass ein Herausspritzen von heißem Kühlwasser nicht möglich ist.
- Vermeiden Sie ein Abknicken oder Abquetschen des Rücklaufschlauchs der Wasserkühlung. Durch Überdruck können die Kühlwasserschläuche abreißen und heißes Kühlwasser kann austreten.
- Zur Vermeidung von Schäden durch eine Leckage des Kühlwassersystems empfehlen wir die Verwendung eines Leckwassermelders mit Wasserabschaltung.

Zusätzlich gilt für Kältegeräte mit natürlichem Kältemittel:

- Das verwendete Natürliche Kältemittel Propan R-290 ist brennbar und nicht odoriert.
- Bei einer Leckage des Kältemittelkreislaufs ist folgendes zu beachten:
 - Bedienen Sie keinen Schalter am Gerät oder an anderer Stelle im Raum.
 - Erzeugen Sie keine Flamme oder Funken.
 - Lüften Sie sofort gründlich den Raum und setzen Sie sich mit dem LAUDA Service in Verbindung.
- Serviceventile sowie die kältemittelführende Leitung am Kühlwasserventil bei wassergekühlten Geräten werden mit einem gelben Schrumpfschlauch mit dem Warnhinweis "feuergefährlich" gekennzeichnet.
- Mindestraumgröße des Aufstellungsortes entsprechend DIN 378-2 beachten.
- Für das Kältemittel Propan R-290 gilt bei einer Füllmenge von:

30 g --> mind. 3,75 m³ Raumvolumen

- 33 g -> mind. 4,13 m³ Raumvolumen
- 120 g -> mind. 15,0 m³ Raumvolumen
- Entnehmen Sie die Füllmenge dem Typenschild.

2 Allgemein

2.1 Beschreibung des Geräts

Das vorliegende Gerät ist ein Laborthermostat. Dieser ist erhältlich als:

- "Einhängethermostat" (optional mit Kühlschlange), wird zum Erhitzen (und optional zum Abkühlen) von Flüssigkeiten in vorhandenen Gefäßen eingesetzt.
- Wärme-Bad- und Umwälzthermostat, im Folgenden als "Wärmethermostat" bezeichnet, wird zum Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt.
- Kälte-Wärme-Bad- und Umwälzthermostat (ein Kälte-Wärme-Thermostat), im Folgenden als "Kältethermostat" bezeichnet, wird zum Abkühlen und Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser LAUDA Thermostat ist ausschließlich zum Abkühlen/Erhitzen von Flüssigkeitsbädern gebaut. Im Falle des Einhängethermostaten müssen die verwendeten Bäder sichere Befestigungsmöglichkeiten aufweisen.

- Die Inbetriebnahme darf nur in geeigneten Innenräumen erfolgen.
- Der Betrieb ist bis zu einer Höhe von 2000 m über Meeresspiegel zulässig.

Die Geräte dürfen nur bestimmungsgemäß und unter den angegebenen Bedingungen dieser Betriebsanleitung betrieben werden. Jede andere Betriebsart gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Der Thermostat darf nur mit folgenden Temperierflüssigkeiten betrieben werden:

- Aqua 90
- Kryo 51
- Therm 250
- Kryo 20 Therm 160
- Kryo 30
- Therm 180
- Entkalktes Wasser
- Kry0 50 Merrin 180

Beachten Sie die Eigenschaften der Temperierflüssigkeiten! (⇒ 6.4).

2.3 Nichtbestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nicht verwendet werden:

- in explosionsgefährdeten Bereichen
- in Außenaufstellung
- mit brennbaren oder leicht entzündlichen Gasen
- zum Erwärmen oder Kühlen von Lebensmitteln

2.4 Verantwortung des Betreibers - Sicherheitshinweise

Der Betreiber ist für die Qualifikation des Bedienpersonals verantwortlich:

- Der Thermostat darf nur durch Fachpersonal konfiguriert, installiert, gewartet und repariert werden.
- Personen, die das Gerät bedienen, müssen von einer Fachkraft in ihre Tätigkeit unterwiesen sein.
- Beachten Sie, dass Fachpersonal und Bediener die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäß zu verwenden (⇔ 2.2).

2.5 Werkstoffe und Materialien

Alle mit der Temperierflüssigkeit in Berührung kommenden Teile sind aus hochwertigen, der Betriebstemperatur angepassten Materialien hergestellt. Verwendet werden hochwertiger Edelstahl, Messing, Bronze, hochwertige temperaturbeständige Kunststoffe und Elastomere.

3 Gerätebeschreibung

3.1 Gerätetypen

Wärmethermostate

Die Typenbezeichnung der LAUDA Wärmethermostate setzt sich aus dem vorangestellten E für ECO, dem ungefähren Badvolumen in Litern und einem S für die Gerätevariante SILVER zusammen.

Beispiel: E 10 S ist ein Wärmethermostat mit einem maximalen Badvolumen von 10 Litern in der Gerätevariante SILVER.

Bei den Wärmethermostaten mit Transparentbad sind die Buchstaben ET für ECO Transparentbad vorangestellt, gefolgt vom Badvolumen in Litern und einem S für die Gerätevariante SILVER.

Beispiel: ET 6 S ist ein Wärmethermostat mit Transparentbad mit einem maximalen Badvolumen von 6 Litern in der Gerätevariante SILVER.

Kältethermostate

Die Typenbezeichnung der LAUDA Kältethermostate setzt sich aus dem vorangestellten R (zur Kennzeichnung des Kältethermostats: Refrigerated), einem E für ECO, dem Badvolumen in Litern, der minimal erreichbaren Temperatur (ohne Vorzeichen) und einem S für die Gerätevariante SILVER zusammen.

Beispiel: RE 420 S ist ein Kältethermostat mit einem maximalen Badvolumen von 4 Litern und einer Tiefsttemperatur von -20 °C in der Gerätevariante SILVER.

3.2 Pumpe

Alle Geräte sind mit einer Druckpumpe ausgestattet. Die Pumpe hat einen Ausgang mit einem schwenkbaren Ausflusskrümmer. Ein zusätzlicher Ausgang dient der badinternen Umwälzung. Durch Verstellen des Umschalters vorne am Kontrollkopf kann der Förderstrom manuell zwischen beiden Ausgängen umgeschaltet bzw. aufgeteilt werden.

Über das Bedienmenü kann für die Pumpe eine von sechs Förderleistungsstufen ausgewählt werden. Bei Thermostaten mit kleinen Bädern ist Leistungsstufe 1 bis 3 sinnvoll.

Bei Betrieb als Umwälzthermostat mit externem Verbraucher ist eine höhere Leistungsstufe sinnvoll, um die Temperaturdifferenz zwischen Bad und externem Verbraucher auch bei höheren Temperaturen klein zu halten.

Der Pumpenanschluss des Vorlaufs kann ohne schädliche Wirkung für die Pumpe verschlossen werden.

<u>Pumpenkennlinien</u> (⇔ 10)

3.3 Programmgeber

Die Geräte sind mit einer Programmgeberfunktion ausgestattet (⇔ D).

3.4 Schnittstellen

In der Grundversion sind die Geräte mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet. Diese ermöglicht beispielsweise den Anschluss an einen PC. Außerdem sind Softwareupdates über die USB-Schnittstelle möglich. Das Verbindungskabel ist nicht im Lieferumfang des Thermostaten enthalten. Achten Sie bitte bei der Verbindung auf einen korrekten Stecker.

3.5 Schnittstellenmodule (Zubehör)

Die Geräte können mit weiteren Schnittstellenmodulen ergänzt werden, die an der Rückseite des Kontrollkopfes in 2 Modulsteckplätzen (⇔ F) angeschlossen und eingeschoben werden. Folgende Module sind zur Zeit verfügbar:

- Analogmodul (LAUDA Best. Nr. LRZ 912) mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen auf 6-polige DIN Buchse. Die Ein- und Ausgänge sind voneinander unabhängig als 0 – 20 mA, 4 – 20 mA oder 0 – 10 V Schnittstelle einstellbar. Zur Spannungsversorgung eines externen Sensors mit Auswerteelektronik sind an der Buchse 20 V herausgeführt.
- RS 232/485-Schnittstellenmodul (LAUDA Best. Nr. LRZ 913) mit 9-poliger D-Sub Buchse. Durch Optokoppler galvanisch getrennt. Mit LAUDA Befehlssatz weitestgehend kompatibel zu Proline, Proline Kryomat, Integral XT und Integral T Serie. Die RS 232 Schnittstelle ist mit einem 1:1 kontaktierten Kabel (LAUDA Best. Nr. EKS 037) direkt am PC anschließbar.
- Kontaktmodul (LAUDA Best. Nr. LRZ 914) mit Steckverbinder nach NAMUR NE28. Funktionalität wie LRZ 915, aber nur je 1 Ausgang und 1 Eingang auf 2 DIN Buchsen. Kupplungsdose 3-polig, (LAUDA Best. Nr. EQD 047) und Kupplungsstecker 3-polig, (LAUDA Best. Nr. EQS 048).
- Kontaktmodul (LAUDA Best. Nr. LRZ 915) auf 15-polige D-Sub Buchse. Mit 3 Relaiskontakt-Ausgängen (Wechsler, max. 30 V/ 0,2 A) und 3 binären Eingängen zur Steuerung über externe potentialfreie Kontakte. Stecker 15-polig, (LAUDA Best. Nr. EQM 030) und Steckergehäuse (LAUDA Best. Nr. EQG 017).
- Profibusmodul (LAUDA Best. Nr. LRZ 917). Näheres finden Sie in der Betriebsanleitung Q4DA-E_13-014 zum Profibusmodul.
- 6. Pt100/LiBus-Modul (LAUDA Best. Nr. LRZ 918)

Extern Pt100: zum Anschluss eines externen Temperaturfühlers.

LiBus: zum Anschluss der Fernbedieneinheit Command aus der Gerätelinie Proline und weiterem Zubehör, wie z.B. einem Magnetventil für Kühlwasserregelung, einer Rücklaufsicherung.

- 7. LiBus-Modul (LAUDA Best. Nr. LRZ 920) besitzt eine Buchse zum Anschluss von Komponenten über den LAUDA Gerätebus (LiBus).
- 8. Ethernet-USB-Modul (LAUDA Best. Nr. LRZ 921)

Die Temperierprozesse des Temperiergeräts können via Ethernet mittels dem LAUDA Schnittstellenbefehlssatz überwacht und gesteuert werden Eine weitere Funktion des Moduls ist die Fernwartung des Temperiergeräts via Ethernet.

9. EtherCAT-Modul (LAUDA Best. Nr. LRZ 922)

EtherCAT ist ein Ethernet-basierter Feldbus mit Master/Slave-Funktionalität. Durch die Protokolleigenschaften von EtherCAT wird ein effizienter, synchroner Datendurchsatz ermöglicht. Die Netzwerkeigenschaften von Ethernet ermöglichen den Aufbau eines Netzwerks mit vielen Slave-Geräten.

3.6 Kälteaggregat

Das Kälteaggregat besteht im Wesentlichen aus einem vollhermetisch gekapselten Verdichter. Die Abfuhr der Verflüssigungs- und Motorwärme erfolgt über einen ventilatorbelüfteten Lamellenverflüssiger, bei wassergekühlten Geräten über einen Wärmetauscher. Hierbei wird die Frischluft an der Gerätevorderseite angesaugt, erwärmt und nach hinten und seitlich abgegeben. Um eine einwandfreie Luftzirkulation zu gewährleisten, dürfen die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt werden.

Der Verdichter ist mit einem Temperaturwächter ausgerüstet, der auf die Verdichtertemperatur und Verdichterstromaufnahme anspricht. Die Zuschaltung des Kälteaggregats erfolgt normalerweise automatisch, ist aber auch manuell über das Bedienmenü schaltbar (⇒ A.3).

Bei sicherheitsrelevanten Störungen wird das Kälteaggregat abgeschaltet.

Der Kältethermostat RE 1050 S ist mit der SmartCool Technik ausgestattet, die den Verdichter optimal ausnutzt und nur dann kühlt, wenn tatsächlich eine Kälteleistung vom Regler angefordert wird. Dazu überwachen mehrere Sensoren am Kältekreislauf die Betriebszustände.

Abkühlzeiten der unterschiedlichen Kältethermostate finden sich in den <u>Abkühlkurven</u> (⇔ 10).

4 Bedien- und Funktionselemente

Auf den folgenden Seiten werden der Kontrollkopf ECO SILVER, das Bedienfeld und die Gerätetypen Wärme-/Kältethermostat dargestellt.

Kontrollkopf ECO SILVER (mit Schraubklemme als Einhängethermostat verwendbar)



- 1 Lichtsensor zur automatischen Regulierung der Displayhelligkeit
- 2 Monochromes LCD-Display
- 3 Bedienfeld (siehe folgende Seite)
- 4 Netzschalter
- 5 Umschalter zur Aufteilung des externen und internen Pumpenförderstroms
- 6 Pumpenausgang für interne Badumwälzung
- 7 Pumpenausgang für Badumwälzung oder Verbindung zum Pumpenanschlussset
- 8 Temperaturfühler Pt100
- 9 Heizkörper



Bedienfeld und Displayanzeige ECO SILVER



Display

- 1 Statusanzeige
- 2 Anzeige des internen oder externen Temperaturwertes (T_{int} oder T_{ext})
- 3 Softkeyleiste

Bedienfeld

- 4 Softkeys links und rechts
- 5 Eingabetaste
- 6 Pfeiltasten (Cursortasten) für Auf, Ab, Links und Rechts
- 7 Taste T_{max}: Anzeige und Einstellung des Übertemperaturabschaltpunktes

Rückansicht Kontrollkopf ECO SILVER



- 1 USB-Schnittstelle
- 2 Oberer Modulschacht ca. 51 mm x 27 mm für Analog-, RS 232/485-, Profibusmodul und Kontaktmodule
- 3 Unterer Modulschacht ca. 51 mm x 17 mm für Pt100/LiBus-Modul
- 4 Buchse 75S für Steuerkabel des Kälteunterteils RE 1050
- 5 Typenschild
- 6 Buchse 51H für Spannungsversorgung zwischen Kontrollkopf und Kälteunterteil
- 7 Netzanschlusskabel



Wärmethermostate ECO SILVER



- 1 Kühlschlangenanschlüsse
- 2 Pumpenanschluss: Vorlauf und Rücklauf (serienmäßig nur bei E 4 S und ET 15 S)
- 3 Vier Standfüße



- 1 Netzanschlusskabel
- 2 Typenschild
- 3 Badentleerungshahn
- 4 Badentleerungsstutzen

Kältethermostate ECO SILVER



- 1 Pumpenanschluss: Vorlauf und Rücklauf mit Oliven, Durchmesser 13 mm (Kunststoff)
- 2 Baddeckel
- 3 Griffmulde vorne
- 4 Lüftungsgitter (beidseitig)
- 5 Frontblende (ohne Werkzeug abnehmbar)
- 6 Vier Standfüße



- 1 Typenschild
- 2 Buchse 75S für Steuerkabel des Kälteunterteils
- 3 Griffmulde hinten
- 4 Steuerkabel (nur bei RE 1050) und Stromversorgung des Kälteunterteils
- 5 Badentleerungshahn
- 6 Badentleerungsstutzen
- 7 Lüftungsgitter



1 Anschlüsse für Wasserkühlung

5 Transport und Auspacken

Bewahren Sie die Originalverpackung Ihres Thermostaten für spätere Transporte auf.



Hinweis		Herabfallen / Umstürzen des Geräts	
		Sachschaden	
	Kippen Sie das Kältegerät während des Transports nicht u		
		stellen Sie es niemals kopfüber!	

Beachten Sie für Kältegeräte mit natürlichem Kältemittel zusätzlich:



Überdruckgefährdung durch zu hohe Umgebungstemperatur im Stillstand	
Austritt von Kältemittel und Verletzung durch Explosion	
Beachten Sie die zulässige Lager- und Betriebstemperatur.	

Überprüfen Sie das Gerät und das Zubehör nach der Auslieferung umgehend auf Vollständigkeit und Transportschäden. Sollten das Gerät oder das Zubehör wider Erwarten beschädigt sein, informieren Sie unverzüglich den Spediteur, damit ein Schadensprotokoll erstellt und eine Überprüfung des Transportschadens erfolgen kann.

Bitte verständigen Sie unverzüglich den LAUDA Service (⇔ 8.7).



Serienmäßiges Zubehör:

Bestellnummer	Anzahl	Bezeichnung	Enthalten bei Thermostaten
HDQ 168 1 Badda		Baddeckel E 4	E 4 S
HDQ 163	1	Baddeckel RE 415, RE 420	RE 415 S und RE 420 S
HDQ 164	1	Baddeckel RE 620, RE 630	RE 630 S
HDQ 165	1	Baddeckel RE 1050	RE 1050 S
HDQ 166	1	Baddeckel RE 1225	RE 1225 S
HDQ 167	1	Baddeckel RE 2025	RE 2025 S
LCZ 0716	1	Pumpenanschlussset	Kältethermostate, E 4 S, ET 15 S
LCZ 0720	1	Kühlschlange	E 4 S, ET 6 S
LCZ 0721	1	Kühlschlange	E 10 S, E 20 S, E 25 S, E 40 S, ET 12 S, ET 20 S
EZB 260	1	Warnaufkleber "HEISS"	Alle Thermostate Hinweis: Bringen Sie den Warnaufkleber bei Anwendungen über 70 °C an gut sichtbarer Stelle an.
EZB 792	1	Warnaufkleber "FEUERGEFÄHRLICH"	Kältethermostate mit natürlichem Kältemittel
Q4DA-E_13-028	1	Betriebsanleitung	Alle Thermostate
		Garantiekarte	Senden Sie die Garantiekarte bitte ausgefüllt an LAUDA zurück!

6 Vor der Inbetriebnahme

Bitte beachten Sie:

- Das Gerät kann bis zu einer Umgebungstemperatur von 40 °C betrieben werden.
- Eine höhere Umgebungstemperatur kann sich negativ auf die Kälteleistung verwendeter Thermostate auswirken.
- Bei Inbetriebnahme des Kälteaggregates nach einer längeren Stillstandsphase können je nach Raumtemperatur und Gerätetyp bis zu 30 Minuten vergehen, bis die Nennkälteleistung zur Verfügung steht.

6.1 Zusammenbau und Aufstellen

Beachten Sie grundsätzlich folgende Sicherheitshinweise:



Beachten Sie die erforderliche Größe des Aufstellungsraums!
Mindestraumvolumen 1m³ je 8g Propan R-290.

Kleben Sie das Symbol "Heiße Oberfläche" auf.

Der Thermostat ECO wird verwendet als:

- Einhängethermostat (optional mit Kühlschlange und/oder Pumpenanschlussset),
- Wärmethermostat (Wärme-Bad- und Umwälzthermostat),
- Kältethermostat (Kälte-Wärme-Bad- und Umwälzthermostat).

Zusammenbau als Einhängethermostat



- Hängen Sie den Thermostaten mit der Schraubklemme in das zu temperierende Gefäß (⇔ 9) ein und schrauben Sie diese durch Drehen an der Rändelschraube am Badrand fest.
- Bei Kunststoffbädern darf der Rohrheizkörper nicht an der Badwand anliegen!
- Halten Sie mit dem Gerät nach allen Seiten mindestens 20 cm Abstand.

Warnung !

Kontrollkopf fällt ins Bad
Stromschlag
• Stellen Sie sicher, dass die Halterung des Kontrollkopfes
sicher mit dem Bad verbunden ist.

Betrieb mit Kühlschlange

Für den optionalen Betrieb mit Kühlschlange (LCZ 0720 und LCZ 0721) befestigen Sie die Kühlschlange wie folgt:



Gewinde mit beiliegender Schraube einschneiden

 Schneiden Sie die Gewinde am Lochflansch bereits vor der Montage ein.

Die Kühlschlange kann nur auf einer Seite des Kontrollkopfes befestigt werden. Diese befindet sich auf der Seite des Netzschalters (siehe Abbildung).

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Um Kratzer an der Oberseite des Kontrollkopfes zu vermeiden, verwenden Sie eine weiche Unterlage.
- Lösen Sie zur Montage der K
 ühlschlange die zwei Kreuzschlitzschrauben am Blindflansch und entfernen Sie diesen.





Lochflansch

 Befestigen Sie mit zwei Kreuzschlitzschrauben die Trägerplatte der Kühlschlange und den Lochflansch an der Unterseite des Kontrollkopfes.

Beachten Sie: Kühlschlange mit Kühlwasser nur bei Betriebstemperaturen <u>unter</u> 100 °C benutzen. Bei höheren Temperaturen besteht die Gefahr von Heißdampfbildung!

Zum Betrieb mit externem Verbraucher beachten Sie bitte die Anschlusshinweise (⇔ 6.2).

Zusammenbau als Wärme- und Umwälzthermostat



- Stellen Sie das Badgefäß auf einer ebenen Fläche auf.
 - Der Kontrollkopf ist bereits auf der Badbrücke angeschraubt. Im hinteren Teil des Bades sind am Badrand zwei Schlitze vorhanden. Führen Sie von der Rückseite des Bades aus, die Hacken der Badbrücke in die Schlitze rechts und links ein. Setzen Sie die Badbrücke ganz auf den Badrand ab. Befestigen Sie die Badbrücke an der Badrückseite mit den beiliegenden zwei Kreuzschlitzschrauben.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnung an der Kontrollkopfrückseite frei liegt.
- Halten Sie mit dem Gerät nach allen Seiten mindestens 20 cm Abstand.
- Wichtig: Stellen Sie die Förderstromaufteilung auf INT, damit bei Badthermostatbetrieb (ohne externen Verbraucher) die Strömung durch die Öffnung für die interne Badumwälzung ausfließt.

Bei montiertem Pumpenanschlussset muss der Vorlaufstutzen des Pumpensets verschlossen sein (Verschlussstopfen benutzen) oder durch einen Schlauch mit dem Rücklaufstutzen verbunden sein.

 Bei Badtemperaturen über 70 °C ist der mitgelieferte Aufkleber an gut sichtbarer Stelle am Bad anzubringen.



 Bei optionaler Montage eines Pumpenanschlusssets (⇔ 6.2) muss der Kontrollkopf demontiert werden. Dazu lösen Sie die zwei Kreuzschlitzschrauben und nehmen den Kontrollkopf vorsichtig aus der Badbrücke.

Zusammenbau als Kältethermostat

Hinweis

Herabfallen / Umstürzen des Geräts
Sachschaden
Kippen Sie das Kältegerät während des Transports nicht und stellen Sie es niemals konfüber!



- Stellen Sie das Gerät nach dem Transport möglichst 2 Stunden vor Inbetriebnahme auf, damit sich ggf. Ölverlagerungen zurückbilden und der Kompressor seine maximale Leistung entwickeln kann.
- Verdecken Sie die Lüftungsöffnungen nicht.
- Halten Sie mit dem Gerät nach allen Seiten mindestens 40 cm Abstand.
- Stellen Sie die Förderstromaufteilung auf INT, so dass bei Betrieb als Badthermostat (ohne externen Verbraucher) die Strömung an der Öffnung für die interne Badumwälzung ausfließt.
- Stecken Sie den Kaltgerätestecker des Kälteunterteiles in die passende Buchse 51H und das Steuerkabel in die Anschlussbuchse 75S auf der Rückseite des Kontrollkopfes.
- Bei Betrieb als Badthermostat ohne externen Verbraucher mit montiertem Pumpenanschlussset muss der Vorlaufstutzen des Pumpensets verschlossen (Verschlussstopfen benutzen) oder durch einen Schlauch mit dem Rücklaufstutzen verbunden sein.
- Bei Badtemperaturen über 70 °C ist der mitgelieferte Aufkleber an gut sichtbarer Stelle am Bad anzubringen:



- Betrieb mit externem Verbraucher (⇔ 6.2).

Bei Geräten, die mit natürlichen Kältemitteln betrieben werden, befindet sich ein Aufkleber an der Geräterückseite und bei luftgekühlten Geräten über dem Verflüssiger.



Anschluss des Kühlwassers

Beachten Sie für den Anschluss der Kühlwasserversorgung folgende Bedingungen:

Kühlwasserdruck (Zulauf - Auslauf)	maximal 10 bar Überdruck
Differenzdruck (Zulauf - Auslauf)	mindestens 3,0 bar
Kühlwassertemperatur	10 bis 15 °C empfohlen, 10 bis 30 °C zulässig (mit Leistungseinschränkungen)
Kühlwassermenge	siehe Technische Daten (⇔ 10)
Kühlwasserschlauch zum Anschluss an das Gerät	mindestens 13 mm

Einstellmöglichkeiten des Pumpenförderstroms

Mit Hilfe eines Umschalters vorne am Kontrollkopf kann die Umwälzung der Temperierflüssigkeit durch die Pumpe zwischen intern (INT) und extern (EXT) aufgeteilt werden (Förderstromaufteilung). Die Einstellung kann stufenlos erfolgen und ist auch während des Betriebes jederzeit möglich.

Die Regulierung zwischen interner und externer Umwälzung ist nur sinnvoll bei angeschlossenem externem Verbraucher. Dazu ist ein Pumpenanschlussset notwendig. Dieses ist bei Kältegeräten und bei den Wärmegeräten E 4 S und ET 15 S serienmäßig enthalten. Beim Einhängethermostaten und den restlichen Wärmethermostaten ist das Pumpenanschlussset als Zubehör erhältlich (⇔ 9).



Bei reiner Badanwendung ist der Umschalter auf INT zu stellen.

6.2 Anschluss externer Verbraucher

Zum Anschluss externer Verbraucher ist für Wärmethermostate ein Pumpenanschlussset als Zubehör (⇒ 9) erhältlich. Bei Kältethermostaten und bei Wärmethermostaten E 4 S und ET 15 S ist das Pumpenanschlussset serienmäßig enthalten.



Der Thermostat ECO kann als Einhängethermostat oder als Umwälzthermostat ausgerüstet werden.

Einhängethermostat/Wärmethermostat

Bei Wärmethermostaten muss zuerst der Kontrollkopf durch Lösen der zwei Kreuzschlitzschrauben von der Badbrücke demontiert werden.

Für den optionalen Betrieb mit Pumpe befestigen Sie zunächst das Pumpenanschlussset und nehmen danach den kompletten Zusammenbau vor.



Gewinde mit Schraube einschneiden

– Schneiden Sie die Gewinde am Lochflansch bereits vor der Montage ein.



Das Pumpenanschlussset kann auf einer Seite des Kontrollkopfes befestigt werden. (siehe Abbildung).

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Um Kratzer an der Oberseite des Kontrollkopfes zu vermeiden, verwenden Sie eine weiche Unterlage.
- Bei Wärmethermostaten: entnehmen Sie die Flachdichtung.
- Entfernen Sie den Blindflansch durch Lösen der 2 Kreuzschlitzschrauben.





- Drehen Sie den Pumpenausgang f
 ür die externe Badumwälzung nach unten.
 - Stecken Sie das Schlauchstück des Pumpenanschlusssets auf den Ausflusskrümmer und setzen Sie die Pumpenanschlüsse in die Position des entfernten Blindflansches.
- Schieben den Lochflansch unter die Pumpenanschlüsse und befestigen Sie diesen mit zwei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Kontrollkopfes.



Lochflansch





Setzen Sie die Flachdichtung ein. Achten Sie dabei auf die richtige Lage der Dichtung. An einer Seite der Dichtung befinden sich zwei <u>Absätze</u>.

Diese müssen auf der Seite des Displays liegen.

 Remontieren Sie den Kontrollkopf mit den zwei Kreuzschlitzschrauben auf die Badbrücke.



 Wählen Sie mit dem Umschalter an der Vorderseite des Kontrollkopfs die Aufteilung des Pumpenförderstroms entsprechend der Temperieraufgabe.

Die Position **EXT** bewirkt den größten Förderstrom im externen Kreislauf.

Bei Position **INT** wird der externe Förderstrom auf ein Minimum gedrosselt und der Auslass für die interne Badumwälzung vollständig geöffnet.

Bei einer Positionen zwischen INT und EXT wird der Förderstrom zwischen interner und externer Umwälzung aufgeteilt.

Betrieb als Umwälzthermostat



Zur Gewährleistung des größten Volumenstroms achten Sie beim Betrieb als Umwälzthermostat auf möglichst kurze Schlauchverbindungen mit dem größtmöglichen Schlauchinnendurchmesser.

Verbinden Sie je einen Schlauch mit 11 – 12 mm lichter Weite
 (⇔ 6.4) mit den Pumpenanschlüssen.

Pumpenanschluss (⇔ Beschriftung am Gehäuse des Kontrollkopfs):

- Vorlauf **OUT** (vorne)
- Rücklauf zum Bad IN (hinten)

Beachten Sie:

- Nehmen Sie immer größtmögliche Querschnitte und möglichst kurze Schlauchlängen im externen Kreislauf!
- Bei zu geringem Querschnitt des Schlauchs kommt es zu einem Temperaturgefälle zwischen Bad und äußerem Verbraucher durch zu geringen Förderstrom. Erhöhen Sie in diesem Fall die Badtemperatur oder die Pumpenstufe entsprechend.
- Sichern Sie die Schläuche mit Hilfe von Schlauchklemmen!
- Wenn der Thermostat extern geregelt werden soll, muss ein Temperaturfühler im externen Verbraucher angebracht sein.
- Wenn kein äußerer Verbraucher angeschlossen ist, muss der Vorlaufstutzen verschlossen oder durch einen Schlauch mit dem Rücklaufstutzen verbunden sein!

Hinweis	Unverschlossene Pumpenanschlüsse
	Umweltgefährdung durch Ausfluss von Temperierflüssigkeit
	 Bringen Sie Verschlussstopfen an die Pumpenanschlüsse an, wenn keine externen Verbraucher angeschlossen sind und stellen Sie die Förderstromaufteilung auf intern "INT".
Hinweis	Überlaufen des Thermostaten
	Umweltgefährdung durch Ausfluss von Temperierflüssigkeit
	• Stellen Sie den Thermostaten oberhalb des Verbrauchers auf!

6.3 Füllen und Entleeren

LAUDA übernimmt keine Haftung bei Schäden, die durch Verwendung einer ungeeigneten Temperierflüssigkeit entstehen (freigegebene Temperierflüssigkeiten (⇔ 6.4)).

	Kontakt mit Temperierflüssigkeit beim Befüllen / Entleeren
	Gesundheitliche Gefährdung beim Einatmen, Schäden an Augen und Haut
Vorsicht !	 Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt der Temperierflüs- sigkeit! Verwenden Sie bei Kontakt mit Temperierflüssigkeit CE- Handschuhe, Schutzbekleidung und Schutzbrille! Vermeiden Sie es Temperierflüssigkeit zu verspritzen! Stellen Sie sicher, dass der Entleerungshahn vor dem Befül- len geschlossen ist!
Vorsicht !	Verwendung ungeeigneter Temperierflüssigkeit Verpuffung, Verbrennung, Verbrühung, Feuer Achten Sie bei der Wahl der Temperierflüssigkeit auf den zu- lässigen Temperaturbereich! Verwenden Sie nur LAUDA Temperierflüssigkeiten.
Hinweis	Überfüllen des Behälters, Verschütten von Temperierflüssigkeit
	Umweltgefährdung durch Ausfluss von Temperierflüssigkeit
	 Beachten Sie die thermische Volumenausdehnung der Tem- perierflüssigkeit! Berücksichtigen Sie ggf. das Verdrängungsvolumen einzu- bringender Körper! Berücksichtigen Sie das Volumen im externen Verbraucher!

Füllen

- Schließen Sie den Entleerungshahn.
- Ein optimaler Betrieb ist bei einer Füllhöhe von 20 40 mm unterhalb der Badbrücke gewährleistet (max. Füllhöhe: 20 mm).
- Der Betrieb ist bis zu einer Füllhöhe von 60 mm unter der Badbrücke möglich, ab einer Füllhöhe von ca. 90 mm unterhalb der Badbrücke erfolgt ein Unterniveaualarm! (⇔ 8.1)
- Bei Verwendung von Temperierflüssigkeiten aus Ölen darauf achten, dass sich diese bei Erwärmung ausdehnen (ca. 10 % pro 100 °C).
- Berücksichtigen Sie das Verdrängungsvolumen eventuell noch einzubringender Körper ins Bad.
- Bei angeschlossenem externem Verbraucher tritt die Gesamtausdehnung im Bad auf.

Entleeren und Wechsel der Temperierflüssigkeit





- Schalten Sie den Thermostaten aus und ziehen Sie den Netzstecker!
- Gerät und Temperierflüssigkeit auf Raumtemperatur abkühlen/erwärmen lassen.
- Stecken Sie einen Schlauch auf den Badentleerungsstutzen.
- Lassen Sie die Temperierflüssigkeit durch Öffnen des Entleerungshahns an der Geräterückseite ab.



- 1 Entleerungshahn Kältethermostat
- 2 Entleerungshahn Wärmethermostat

Entleeren Sie Bad, externe Verbraucher, Zubehör und Schlauchverbindungen vollständig und spülen/reinigen Sie (z. B. mit neuer Temperierflüssigkeit).

2





	Kontakt mit heißer / kalter Temperierflüssigkeit
	Verbrühung, Erfrierung
• T b • S	emperierflüssigkeit vor dem Entleeren auf Raumtemperatur ringen! tellen Sie sicher, dass der Entleerungshahn nach dem Ent-
le	eren geschlossen ist!
	Siedeverzug und thermische Zersetzung durch Flüssigkeitsreste
Verbrei	Siedeverzug und thermische Zersetzung durch Flüssigkeitsreste anung, Verbrühung, Entwicklung gesundheits-schädlicher Dämpfe

6.4 Temperierflüssigkeiten, Kühlwasser und Schläuche

Beachten Sie:

- Leitungswasser ist aufgrund des Gehaltes von Calciumcarbonat f
 ür den Betrieb ungeeignet. Das Badgef
 äß kann verkalken!
- Reinstwasser (aus Ionentauschern) und destilliertes sowie bidestilliertes Wasser sind f
 ür den Betrieb aufgrund des korrosiven Verhaltens dieser Medien ungeeignet. Reinstwasser sowie Destillate sind nach Zugabe von 0,1 g Soda (Na₂CO₃, Natriumcarbonat) pro Liter Wasser als Medium geeignet.
- Ungeeignet sind eisenhaltiges Wasser (Rostbildung), chlorhaltiges Wasser (Lochkorrosion) und unbehandeltes Flusswasser ("Algenbildung").
- Die Badkessel der LAUDA ECO Thermostate sind aus Edelstahl 1.4301 gefertigt und dementsprechend resistent gegen mechanische und chemische Beanspruchungen.
- Metalle haben unterschiedliche elektrochemische Potentiale. Daher kann es im Falle eines direkten Kontaktes zwischen Kessel und einem Gestell (zum Beispiel Kupfer) zu elektrochemischer Oxidation kommen. Das Bad korrodiert trotz hochwertigem Materialeinsatz beim Kessel. Vermeiden Sie den Einsatz derartiger Gestelle, respektive den direkten Kontakt mit diesen oder den Kontakt zwischen Buntmetallproben und dem Innenbehälter. Verwenden Sie original LAUDA Edelstahlgestelle oder handelsübliche Gestelle aus temperaturbeständigen Kunststoffen.

LAUDA Bezeichnung	Arbeits- temperaturbe- reich	Chemische Charakterisierung	Viskosi- tät _(kin)	Viskosität _(kin) bei Temperatur	Flamm- punkt	Gebindegröße Bestellnummer		e er
	°C		mm²/s bei 20 °C	mm²/s	°C	5 L	10 L	20 L
Kryo 51	-50 - 120	Silikonöl	5	34 bei -50 °C	120	LZB 121	LZB 221	LZB 321
Kryo 30 Ø	-30 - 90	Monoethylenglykol- Wasser-Mischung	4	50 bei -25 °C		LZB 109	LZB 209	LZB 309
Kryo 20	-20 - 170	Silikonöl	11	28 bei -20 °C	170	LZB 116	LZB 216	LZB 316
Therm 160 3	60 - 160	Polyalkylenglykol	141	5 bei 140 °C	260	LZB 106	LZB 206	LZB 306
Therm 180	0 - 180	Silikonöl	23	36 bei 0 °C	250	LZB 114	LZB 214	LZB 314
Therm 250	50 - 250	Silikonöl	158	25 bei 70 °C	300	LZB 122	LZB 222	LZB 322
Aqua 90 🛈	5 - 90	entkalktes Wasser	1			LZB 120	LZB 220	LZB 320

a) Freigegebene Temperierflüssigkeiten

 ⊕ Bei höheren Temperaturen entstehen Verdampfungsverluste. Benutzen Sie in diesem Fall eine Badabdeckung (⇔ 9). Verwenden Sie destilliertes Wasser oder vollentsalztes Reinstwasser nur nach Zugabe von 0,1 g Soda (Na₂CO₃ Natriumcarbonat) per Liter Wasser. Andernfalls besteht Korrosionsgefahr!

- ② Der Wasseranteil sinkt bei längerem Arbeiten mit höheren Temperaturen und die Mischung wird brennbar (Flammpunkt 119 °C). Überprüfen Sie dann das Mischungsverhältnis mittels einer Dichtespindel.
- ③ Nicht für Badgefäße aus Polycarbonat geeignet.

Silikonschläuche sind nicht für Silikonöle geeignet!

EPDM-Schläuche sind <u>nicht</u> für Mineralöle geeignet!

- Beachten Sie bei der Auswahl der Temperierflüssigkeit, dass an der unteren Grenze des Arbeitstemperaturbereichs durch die steigende Viskosität mit einer Verschlechterung der Temperiereigenschaften zu rechnen ist. Nutzen Sie deshalb den Arbeitstemperaturbereich nur bei Bedarf ganz aus.
- Einsatzbereiche der Temperierflüssigkeiten und Schläuche sind allgemeine Angaben, die durch den Betriebstemperaturbereich der Geräte eingeengt werden können.
- Verwenden Sie niemals verunreinigte Temperierflüssigkeiten. Eine Verschmutzung der Pumpenkammer kann zum Blockieren der Pumpe und damit zur Abschaltung des Geräts führen.
- Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt der Temperierflüssigkeit. Beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung der benutzten Temperierflüssigkeit.

Bei Bedarf können Sie Sicherheitsdatenblätter jederzeit anfordern! (⇔ 8.7)

b) Kühlwasser

An das Kühlwasser werden bestimmte Forderungen bezüglich seiner Reinheit gestellt. Entsprechend der Kühlwasserverunreinigungen muss ein geeignetes Verfahren zur Aufbereitung oder/und Pflege des Wassers zur Anwendung kommen. Der Verflüssiger und der gesamte Kühlwasserkreislauf können durch nicht geeignetes Kühlwasser verstopfen, beschädigt und undicht werden. Umfangreiche Folgeschäden am gesamten Kältekreislauf können entstehen. Die Kühlwasserqualität ist von den örtlichen Gegebenheiten abhängig. Sollte es durch ungeeignete Wasserqualitäten zu Störungen oder Beschädigungen kommen, unterliegen diese nicht unserer Gewährleistungspflicht.

Achtung: Korrosionsgefahr des Kühlwasserkreislaufs durch nicht geeignete Kühlwasserqualität.

- Freies Chlor (z.B. aus Desinfektionsmitteln) und chloridhaltiges Wasser führen im Kühlwasserkreislauf zu Lochkorrosion.
- Destilliertes, entionisiertes oder VE-Wasser ist aufgrund seiner korrosiven Eigenschaften ungeeignet und führt zur Korrosion im Kühlwasserkreislauf.
- Meerwasser ist aufgrund seiner korrosiven Eigenschaften nicht geeignet und führt zur Korrosion im Kühlwasserkreislauf.
- Eisenhaltiges, sowie Eisenpartikel im Wasser führen im Kühlwasserkreislauf zu Rostbildung.
- Kühlwasser mit Schwebstoffen ist nicht geeignet.
- "Fauliges" Wasser ist nicht geeignet.

Geeignete Kühlwasserqualität

Angabe	Wert und Einheit		
pH-Wert	7,5 - 9,0		
Hydrogencarbonat [HCO3-]	70 – 300 mg/L		
Chloride (Cl ⁻)	< 50 mg/L		
Sulfate [SO ₄ ²⁻]	< 70 mg/L		
Verhältnis Hydrogencarbonat [HCO3-] / Sulfate [SO4 $^{2-}$]	> 1,0		
Gesamthärte	4,0 – 8,5 °dH		
elektrische Leitfähigkeit	30 – 500 µS/cm		
Sulfit (SO ₃ ²⁻)	< 1 mg/L		
freies Chlorgas (Cl ₂)	< 0,5 mg/L		
Nitrate (NO ₃ -)	< 100 mg/L		
Ammoniak (NH3)	unzulässig		
Eisen (Fe), gelöst	< 0,2 mg/L		
Mangan (Mn), gelöst	< 0,05 mg/L		
Aluminium (Al), gelöst	< 0,2 mg/L		
Freie aggressive Kohlensäure (CO ₂)	unzulässig		
Schwefelwasserstoff (H_2S)	unzulässig		
Algenwachstum	unzulässig		
Schwebstoffe	unzulässig		

Wasserschäden durch Leckage

Zur Vermeidung von Schäden durch eine Leckage des Kühlwassersystems wird empfohlen, einen Leckwassermelder mit Wasserabschaltung zu installieren.

c) Freigegebene Elastomerschläuche

Schlauchart	lichte Weite Ø mm	Temperaturbereich °C	Einsatzbereich	Bestellnummer	
EPDM-Schlauch unisoliert	9	10 – 90 für alle LAUDA Temperier- flüssigkeiten außer Mineralöle Rk		RKJ 111	
EPDM-Schlauch unisoliert	12	10 - 90	für alle LAUDA Temperier- flüssigkeiten außer Mineralöle	RKJ 112	
EPDM-Schlauch isoliert	12 Außen Ø ca. 35 mm	-35 – 90	für alle LAUDA Temperier- flüssigkeiten außer Mineralöle	LZS 021	
Silikonschlauch unisoliert	11	10 - 100	Wasser oder Wasser-Glykol-Mischung		
Silikonschlauch isoliert	11 Außen⊘ ca. 35 mm	-60 - 100	Wasser oder Wasser-Glykol-Mischung	LZS 007	

Beachten Sie:

- EPDM-Schläuche sind **nicht** für Mineralöle geeignet!
- Silikonschläuche sind nicht für Silikonöle geeignet!
- Sichern Sie die Schläuche mit Schlauchschellen.

d) freigegebene Metallschläuche aus rostfreiem Edelstahl mit Überwurfmutter M16 x 1, lichte Weite 10 mm

Тур	Länge (cm)	Temperaturbereich °C	Einsatzbereich	Bestellnummer
MC 50	50	10 - 400		LZM 040
MC 100	100	10 - 400	mit Einfachisolierung	LZM 041
MC 150	150	10 - 400	für alle LAUDA Temperier-	LZM 042
MC 200	200	10 - 400	flüssigkeiten	LZM 043
Pumpenkurzschluss	18	10 - 400		LZM 044
MK 50	50	-90 - 150		LZM 052
MK 100	100	-90 - 150	mit Schaumisolierung für	LZM 053
MK 150	150	-90 - 150	den Kältebereich für alla LALIDA Tomporior-	LZM 054
MK 200	200	-90 - 150	flüssigkeiten	LZM 055
Pumpenkurzschluss	18	-90 - 150		LZM 045

6.5 Kühlung von Wärmethermostaten

Bei Badtemperaturen dicht oberhalb der Raumtemperatur (ca. 2 – 5 K) kann bei niedriger Pumpenstufe (1 oder 2) ohne Kühlung gearbeitet werden. Für Temperaturen unterhalb der Raumtemperatur muss eine Kühlung benutzt werden.

Verwenden Sie beim Einhängethermostat eine Kühlschlange (⇔ 6.1).

Bei Bad- und Umwälzthermostaten ist die Kühlschlange bereits serienmäßig eingebaut.

An die Kühlschlange externes Kühlmedium anschließen. Bei Temperaturen über 20 °C kann dazu Frischwasser verwendet werden. Achten Sie dabei auf möglichst sparsamen Verbrauch!

6.6 Erstes Einschalten

Hinwe

Stellen Sie sicher, dass die Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung und -frequenz übereinstimmen.

is	Verwendung unzulässiger Netzspannung oder Netzfrequenz
	Sachschaden
	Gleichen Sie Typenschild mit vorhandener
	Netzspannung und Netzfrequenz ab!

Hinweis für gebäudeseitige Elektroinstallation:

Die Geräte müssen installationsseitig mit einem maximal 16 Ampere Leitungsschutzschalter abgesichert werden.

Ausnahme: Geräte mit 13 Ampere UK-Stecker.

Beachten Sie:

- Der Netzstecker des Geräts dient als netztrennendes Bauteil.
 Der Netzstecker muss leicht erkennbar und leicht zugänglich sein.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose mit Schutzleiter (PE) an. Keine Haftung bei falschem Netzanschluss!
- Stellen Sie sicher, dass ohne externen Verbraucher der Druckstutzen verschlossen oder mit dem Rücklaufstutzen kurzgeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät entsprechend Kapitel (⇔ 6.3) gefüllt ist!
Menüsprache

Beim erstmaligen Einschalten des Geräts können Sie mit den Pfeiltasten ♥ und ♥ Ihre gewünschte Menüsprache wäh-Ien. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste ♥.

English				
Deutsch 🗸				
Français				
Español				
Italiano				
		/		
ESC	⊙ OK	STOP		

Die Menüsprache lässt sich jederzeit ändern (⇔ 7.4.6).

6.7 Einbau von Modulen

Beachten Sie beim Einbau von Modulen grundsätzlich diesen Sicherheitshinweis:

$\mathbf{\Lambda}$	Spannungsführende Teile beim Einbau von Modulen
	Stromschlag
	Trennen Sie das Gerät vor dem Moduleinbau vom Netz!
Warnung !	Lassen Sie den Einbau nur durch Fachpersonal durchführen!

Die ECO Wärme- und Kältethermostate können mit Schnittstellenmodulen ergänzt werden, die an der Rückseite des Kontrollkopfes in zwei unterschiedliche Modulsteckplätze eingeschoben werden.



Oberer Modulschacht (ca. 51 mm x 27 mm) für RS 232/485-Modul / Analogmodul / Kontaktmodule / Profibusmodul Unterer Modulschacht (ca. 51 mm x 17 mm) für Pt100/LiBus-Modul

- Berühren Sie die geerdete blanke Edelstahlrückseite des ECO Thermostaten, um eventuelle elektrostatische Aufladung abzuleiten.
- Nehmen Sie das Modul aus der Verpackung.
- Schalten Sie den Thermostaten aus und ziehen Sie den Netzstecker.





 Der Plastikdeckel hat an jeder Seite eine Aussparung zum Abhebeln.

Stecken Sie einen Schraubendreher nacheinander in die rechte und dann in die linke Aussparung des Plastikdeckels und hebeln diesen vorsichtig ab.

Ziehen Sie das Busverbindungskabel aus der Plastikabdeckung.

- Stecken Sie das Busverbindungskabel auf (roter Stecker auf rote Buchse).
- Führen Sie das Modul in den entsprechenden Schacht ein und befestigen es mit den beiden Kreuzschlitzschrauben.
- Schließen Sie den Netzstecker wieder an und schalten Sie den Thermostaten ein.

Die Stecker sind verpolungssicher ausgeführt. Der Stecker hat eine Nase, die in eine Kerbe der Buchse gleitet.

7 Betrieb

Befolgen Sie grundsätzlich diese Sicherheitshinweise:





Kontrollkopf fällt ins Bad			
Stromschlag			
Stellen Sie sicher, dass die Halterung des			

Kontrollkopfes sicher mit dem Bad verbunden ist.

Einbringen niedrig siedender Flüssigkeit (z.B. Wasser in heißes Öl), Eigenschaftsänderung der Flüssigkeit (Reduzierung des Flammpunkts)

Verpuffung, Verbrennung, Verbrühung, Feuer

- Stellen Sie das Gerät in geeigneten Räumen auf!
- Vermeiden Sie Tropf- oder Kondenswasser!
- Positionieren Sie keine Teile und Flüssigkeiten oberhalb des Geräts!
- Halten Sie Deckel (soweit vorhanden) am Thermostaten geschlossen!
- Verhindern Sie Eindringen von Sekundärflüssigkeiten (z.B. aus kundenseitigem Wärmetauscher)!
- Hantieren Sie nicht in unmittelbarer Umgebung des Geräts mit Flüssigkeiten!
- Überprüfen Sie mindestens halbjährlich die Temperierflüssigkeit (z.B. Mischungsverhältnis mit Dichtespindel)!



Kontakt mit Temperierflüssigkeit oder heißen / kalten Oberflächen

Verbrennung, Verbrühung, Erfrierung, Stoss, Schnitt, Erfassen

- Betreiben Sie das Gerät nur mit Gehäuse.
- Vermeiden Sie Verspritzen sowie Handkontakt mit heißer oder kalter Temperierflüssigkeit!
- Verwenden Sie CE-Handschuhe, Schutzbekleidung und Schutzbrille!
- Kleben Sie das Symbol "Heiße Oberfläche" auf!
- Berühren Sie Anschluss und Entleerungsstutzen nicht im Betriebszustand.







Hinweis				

Kontakt mit Dämpfen der Temperierflüssigkeit

Schädigung der Gesundheit bei Einatmen

- Verwenden Sie einen Dunstabzug!
- Benutzen Sie wenn möglich Baddeckel!

Überlaufen vom Bad durch Wärmeausdehnung oder Eintauchen von Gegenständen			
	Verbrennung, Verbrühung, Erfrierung		
•	Berücksichtigen Sie das Volumen externer Verbraucher!		
٠	Berücksichtigen Sie die Volumenzunahme bei Tempera-		
	turerhöhung ¹		

Heißdampfbildung / Ausfluss von kochendem Kühlwasser an der Kühlschlange

Verbrennung, Verbrühung

• Befüllung der Kühlschlange mit Kühlwasser nur bis T_{max} von 100 °C erlaubt!

Unzulässige Betriebstemperaturen; Zu große Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Produkt			
Sachschaden (Verbraucher, externe Komponenten)			
• Beachten Sie, dass eine extern geregelte Badtemperatur ins- besondere beim Einschwingvorgang deutlich von der Soll-			
temperatur abweichen kann!			
 Beachten Sie die verschiedenen Begrenzungs-Optionen 			
(Tih, Til, T _{max} , Korrekturgrößen-Begrenzung).			
• Stellen Sie den Übertemperaturabschaltpunkt T _{max} entspre-			
chend der Temperierflüssigkeit ein. T _{max} muss unterhalb des			
Flammpunkts liegen.			

Beachten Sie für Kältegeräte mit natürlichem Kältemittel zusätzlich:

Warnung !

Überdruckgefährdung durch zu hohe Umgebungstemperatur im		
Stillstand		
Explosion		
•	Beachten Sie die zulässige Lager- und Betriebstemperatur.	

	Δ		Undichter Kältemittelkreislauf	
		Explosion		
		• Bedie		
		Stelle		
W	arnung !	• Erzeu		
		 Lüfter 		
		dem L		
		Beach		
		(Minc	lestraumvolumen 1 m [°] je 8 g Propan R-290)!	
	$\mathbf{\Lambda}$	Überdruckg	efährdung durch zu hohe Umgebungstemperatur im Stillstand	
		Austritt	von Kältemittel und Verletzung durch Explosion	
W	arnung I	• Beach	nten Sie die zulässige Lager- und Betriebstemperatur.	
	arriang.			
7.1	Einschalten			
			 Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter an c tönt ein Signalton. 	ler Front ein. Es er-
		1 s		
S	1	30,00 °C T _{set}	Angezeigt werden die aktuelle Badtemperatur T_{int} , die I dem Pumpensymbol, die Solltemperatur T_{set} sowie die unteren Rand des Displays.	Pumpenstufe neben Softkeyleiste am
ANZ	29, 73	° С Э STOP	Zur optimalen Nutzung der Displaydarstellung verschw te nachdem mindestens 10 Sekunden keine Taste ged Darstellung kann durch Drücken einer beliebigen Taste werden.	vindet die Softkeyleis- rückt wurde. Die e wieder aktiviert
6).		Die Pumpe läuft an (Ausnahme: Betriebszustand "Star	nd-by").
	/1	Tint	Wenn Stand-by aktiviert ist (⇨ 7.4.4) wurden die letz übernommen.	ten Betriebswerte
	29,7	73 °C		
	т Я	85 °C	Mit der Taste 💬 prüfen oder verändern Sie den Über punkt:	rtemperaturabschalt-
/			 Beim Drücken der Taste T_{max} wird der Wert in der zeigt; 	obersten Zeile ange-
	29,76° ··· ⊙тма>		(Einstellen des Übertemperaturabschaltpunkts T _{max} (≒	> 7.4.1)).
			-	

7.2 Menüstruktur

Mit den Softkeytasten können Sie beim Kontrollkopf ECO SILVER folgende Menüpunkte anwählen:



¹ Korrekturgrößenbegrenzung

7.3 Displaydarstellungen

Die ECO Thermostate bieten Ihnen eine intuitive Menüführung an. Im Folgenden werden die möglichen Fensteransichten und die darin vorkommenden Symbole erläutert.

7.3.1 Grundfenster

Grundfenster in der normalen Darstellung



Neben der normalen Darstellung des Grundfensters gibt es eine erweiterte Darstellung. Diese enthält zusätzlich eine erweiterte Statusanzeige. Bei aktivierter Softkeyleiste kann durch Drücken des linken Softkeys zwischen beiden Displaydarstellungen gewechselt werden. Bei beiden Darstellungen verschwindet die Softkeyleiste nachdem mindestens 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde. Sie kann durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aktiviert werden.

Grundfenster in der erweiterten Darstellung



	<u>ƙ</u>	Pumpe läuft mit angezeigter Pumpenstufe:
<u>ı ∭</u> ∰		
29,85 Tint 30,00 Tset	$\frac{m}{m}$	Heizung ist aktiv;
Toxt	₩ _	Kälteaggregat ist aktiv;
29. 73 °C ¹	T _{int}	aktuelle Badtemperatur;
	T_{set}	Sollwerttemperatur;
	T _{ext}	Temperatur der externen Anwendung (falls externer Tempe- raturfühler angeschlossen ist):
	ANZEIGE, • MENÜ, STOP	Softkeyleiste; Funktionsaufruf über zugeordnete Tasten;

Bei angeschlossenem Externfühler und Auswahl von diesem als Regelgröße, ist immer das Grundfenster mit der erweiterten Statusanzeige aktiv.

ANZEIGE

7.3.2 Menüfenster

Das Menü der ECO SILVER Thermostate besteht aus mehreren Menüebenen. Mit den Pfeiltasten ♠, ♥, ♠, ♥ können Sie die Menüpunkte aufrufen und diese mit der Eingabetaste ● auswählen.

٢	Symbolisiert die Eingabetaste bzw. deren hinterlegte Funktion.		
\checkmark	Zeigt die momentan gewählte Funktion an.		
	Zeigt an, dass weitere Menüebenen (Untermenüs) vorhanden sind.		
	Das Vorhängeschloss symbolisiert Funktionssperrung. (Mögliche Gründe: Fehlende Zugriffsrechte oder durch Parametereinstel- lungen deaktivierte Funktion).		

Beispiele für Displaydarstellungen:

Hauptmenü

Solltemperatur				
Einste	•			
Progra	<u>►</u>			
Modul	8			
		/		
ESC	⊙ OK	STOP		

Im Hauptmenü werden ausgewählte Menüpunkt invers dargestellt.

Im unteren Bereich des Displays wird die Softkeyleiste angezeigt. Mit den Softkeys können beispielsweise folgende Funktionen ausgewählt werden:



Untermenü "Kühlung"

Im diesem Fensterbeispiel werden folgende Informationen angezeigt:

 Die Einstellung ein ist invers dargestellt und kann durch die Eingabetaste O ausgewählt werden.

Ein Haken ✓ hinter dem Menüpunkt zeigt an, dass diese Einstellung aktiv ist. Im Beispiel ist die Kühlung auf "automatisch" eingestellt.

7.3.3 Eingabefenster

Tsoll

ESC

Min: -30,00

Die Eingabe von Werten erfolgt über das Eingabefenster.

Max: 152,00

85

+/-

Im Eingabefenster werden folgende Informationen angezeigt:

In der ersten Zeile steht der Eingabeparameter in Kurzform (vgl. Beispiel $T_{\text{soll}}).$

Min. und Max. geben die Grenzen für die Werteingabe an.

Der einzugebende Wert ist groß dargestellt. Der Cursor unter dem Wert blinkt.

Mit den Pfeiltasten ⊗ oder ⊗ können Sie den Wert ändern. Halten Sie eine der beiden Pfeiltasten länger gedrückt, erfolgt eine beschleunigte Eingabe.

Durch Drücken von ♥ oder ♥ können Sie auch einzelne Ziffern auswählen und mit ♥ oder ♥ ändern.

Durch Drücken von 🛥 (+/-) kann das Vorzeichen verändert werden.

Die Eingabetaste 🖸 übernimmt den eingestellten Wert.

Durch Drücken von 🗢 (ESC) gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

7.4 Grundeinstellungen

OK

In diesem Kapitel sind die zum bestimmungsgemäßen Gebrauch notwendigen Einstellungen zusammengefasst. Für weitergehende Einstellungen wird auf den Anhang (⇔ Weitere Einstellungen) verwiesen.

7.4.1 Übertemperaturabschaltpunkt T_{max} einstellen



– Halten Sie die Taste 🖤 während der gesamten Einstellungsprozedur gedrückt:



- Drücken Sie die Eingabetaste 👁.

Das Eingabefenster erscheint. Der Cursor unter dem $T_{\rm max}\mathchar`-$ Wert blinkt. Die maximal und minimal einstellbaren Temperaturwerte werden angezeigt.

– 🛛 Ändern des Wertes mit 🛇 oder 🛇.

Hinweis: Bei längerem Drücken erhöht sich die Durchlaufgeschwindigkeit der Ziffern.

- Durch Drücken von ♥ oder ♥ können dabei einzelne Ziffern auswählt werden.
- Bestätigen Sie mit der Eingabetaste 🔍



Durch Loslassen der Taste 🖤 gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

Für T_{max} gilt: 5 Kelvin über gewünschter maximaler Badtemperatur, jedoch unterhalb des Flammpunkts der verwendeten Temperierflüssigkeit.

7.4.2 Temperatursollwert einstellen

– Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.

Sollte	mperatur	
Einste	llungen	+
Progra	ammgeber	•
Modu	е	•
ESC	⊙ OK	STOP

- Durch Drücken der Eingabetaste 🕥 gelangen Sie in die Hauptmenüebene.
- Wählen Sie den farbig hinterlegten Menüpunkt Solltemperatur durch die Eingabetaste O.



Das Eingabefenster erscheint. Der Cursor unter dem Temperaturwert blinkt und kann innerhalb der dargestellten Grenzwerte verändert werden.

- Ändern des Wertes mit 🛇 oder 🛇.

- Bestätigen Sie mit der Eingabetaste O.
- Durch Drücken von 🗢 (ESC) gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

7.4.3 Pumpenstufe einstellen

Bei der ECO Variopumpe stehen Ihnen sechs Pumpenstufen zur Verfügung, mit denen Sie die Badumwälzung, Fördermenge, Druck, und den mechanischen Wärmeeintrag optimieren können. Bei kleinen Thermostaten (z. B. E 4 S, RE 415 S, RE 420 S) ohne externe Verbraucher ist Leistungsstufe 1 bis 3 sinnvoll und ausreichend.

Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.



- Durch Drücken von 🛥 (ESC), ♦ oder 🕑 verlassen Sie das Menü.

7.4.4 Betriebszustand "Stand-by" aktivieren

Im "Stand-by"-Betrieb werden Pumpe, Heizung und Kälteaggregat ausgeschaltet. Die Bedienanzeige bleibt weiter aktiv.

START

- Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.



"Stand-by" durch Drücken von 🗢 (rechter Softkey) aktivieren.

Ist "Stand-by" aktiv, wird dies in der Softkeyleiste farbig hinterlegt:

7.4.5 Temperaturgrenzwerte festlegen

Mit dieser Funktion werden die Temperaturgrenzwerte Til und Tih festgelegt. Wenn Sie beispielsweise Wasser als Temperierflüssigkeit verwenden, sind +5 °C als Minimaltemperatur und +95 °C als Maximaltemperatur sinnvoll.

- Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.



- Bestätigen Sie mit der Eingabetaste 🔍
- Durch Drücken von 🗢 (ESC) gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

7.4.6 Menüsprache wählen

Die ECO SILVER Thermostate bieten Ihnen die Möglichkeit die Menüsprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch auszuwählen.

Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.



– Durch Drücken von 🏽 oder 🛥 (ESC) gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

8 Instandhaltung

8.1 Alarme, Warnungen und Fehler

Alarme:	Alarme sind sicherheitsrelevant. Pumpe, Heizung und Kälteaggregat schalten sich ab.
Warnungen:	Warnungen sind üblicherweise nicht sicherheitsrelevant. Das Gerät läuft weiter.
Fehler:	Falls ein Fehler auftritt, schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus. Tritt nach Einschalten des Geräts der Fehler erneut auf, kontaktieren Sie bitte den LAUDA Service (⇔ 8.7) oder Ihren lokalen Service!

Alle ggf. am ECO Thermostat ausgelösten Alarme, Warnungen oder Fehlermeldungen werden im Display als Text angezeigt. Die Liste mit Alarmen und Warnungen finden Sie im Anhang (⇒ B).

Nach Beseitigung der Ursache können Sie Alarme und Warnungen mit 🕑 aufheben.

Warnungen lassen sich durch 🕑 ignorieren, ohne dass die Meldung erneut periodisch angezeigt wird.

8.1.1 Übertemperaturschutz: Alarm und Überprüfung



Überhitzung durch Eingabefehler bei T_{max} und Temperatursollwert		
Verbrennung, Verbrühung, Feuer		
• Stellen Sie T _{max} jeweils entsprechend der verwendeten Tem-		
perierflüssigkeit ein. T _{max} muss unterhalb des Flammpunkts		
liegen.		

Beachten Sie: Die Geräte sind für den Betrieb mit brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten nach DIN EN 61010-1 und DIN EN 61010-2-010 ausgelegt

Stellen Sie den Übertemperaturabschaltpunkt wie in (\Rightarrow 7.4.1) beschrieben ein. Einstellungsempfehlung: 5 K über gewünschter maximaler Badtemperatur (Anmerkung: Der Übertemperaturabschaltpunkt T_{max} wird von einem System kontrolliert, das unabhängig von der Badregelung arbeitet).

Stellen Sie den Übertemperaturabschaltpunkt T_{max} <u>unterhalb</u> des Flammpunkts der verwendeten Temperierflüssigkeit (⇔ 6.4) ein.



Der eingestellte Übertemperaturabschaltpunkt wird beim Drücken von m Display angezeigt.



Wenn die Badtemperatur über dem Übertemperaturabschaltpunkt liegt, ertönt ein Alarm Doppelsignal Im Display erscheint "Übertemperatur", die Heizung schaltet allpolig ab, Pumpe und Kälteaggregat werden über Elektronik abgeschaltet.

- Beseitigen Sie die Fehlerursache.
- Warten Sie bis sich die Badtemperatur unter den Abschaltpunkt abgekühlt hat oder stellen Sie den Abschaltpunkt höher als die Badtemperatur.
- Wenn Anzeige "Übertemperatur" im Display erscheint:
- Entsperren Sie die Anzeige "Übertemperatur" mit O.

Vor längerem unbeaufsichtigtem Betrieb überprüfen Sie den Übertemperaturschutz:

 Senken Sie T_{max} entsprechend (⇒ 7.4.5) beschrieben langsam ab. Eine Abschaltung des Thermostaten muss erfolgen, wenn die Isttemperatur größer als T_{max} ist.

Alarmmeldung (Schritt 1-2, siehe oben) muss folgen.

- Entsperren Sie die Anzeige "Übertemperatur" mit 🔍

8.1.2 Unterniveau: Alarm und Überprüfung





Wenn das Flüssigkeitsniveau so weit absinkt, dass der Heizkörper nicht mehr vollständig mit Flüssigkeit bedeckt ist, ertönt ein Alarm Doppelsignal. Im Display erscheint "Pumpe Unterniveau", Heizung schaltet allpolig ab, Pumpe und Kälteaggregat werden über Elektronik abgeschaltet.

- Beseitigen Sie die Fehlerursache.
- Füllen Sie fehlende Temperierflüssigkeit nach (⇒ 6.3 und 6.4).
- Entsperren Sie die Anzeige "Pumpe Unterniveau" mit O.

Prüfen Sie das Sicherheitssystem in regelmäßigen Abständen (⇒ 8.3.2) durch Absenken des Badniveaus. Führen Sie diesen Test nicht bei einer Badtemperatur unter 0 °C oder über 50 °C durch, um Gefahren durch zu kalte oder zu heiße Temperaturen zu vermeiden.

Alarmmeldung (Schritt 1-2, siehe oben) muss folgen.

- Füllen Sie Temperierflüssigkeit nach.
- Entsperren Sie die Anzeige "Pumpe Unterniveau" mit O.

Schalten Sie das Gerät sofort ab und ziehen den Netzstecker, falls Unregelmäßigkeiten bei der Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen auftreten.

Kontaktieren Sie den LAUDA Service (⇔ 8.7) oder Ihren lokalen Service!

8.2 Gerätestatus

Hier können aufgelaufene Fehlermeldungen sowie Geräte- und Softwaredaten abgerufen werden.

- Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.



8.2.1 Speicher für Fehler, Alarme und Warnungen

Zur Fehleranalyse verfügen die ECO Thermostaten über einen Fehlerspeicher in dem bis zu 140 Warn-, Fehler- und Alarmmeldungen gespeichert werden.

Nr.	Quelle	Code	e Art	
11	Regel	1	Alarm	
10	Schutz	53	Fehler	
9	Regel	53	Fehler	
Pu	mpe Unt	ernive	au	\sum
ES	C ⊙	OK	STO	5

Fehlerspeicher

- mit 🖸 bestätigen.

Die neueste Meldung steht an erster Stelle.

Navigieren Sie mit

 oder

 durch die datumssortierten Ereignisse.

 In der Fußzeile erscheint der Meldungstext.

Unter "Quelle" wird das betreffende Modul angezeigt, das die Meldung verursacht.

"Code" ist die verschlüsselte Alarm-, Warnungs- oder Fehlerbeschreibung.

"Art": spezifiziert Alarm, Warnung oder Fehler. Die Liste der Alarme und Warnungen finden Sie im Anhang (⇔ B).

8.2.2 Gerätedaten



Gerätedaten

mit 🖸 bestätigen.

Unter dem Menüpunkt Gerätedaten werden Geräteparameter angezeigt.

8.2.3 Softwareversion



SW Version

- mit 🖸 bestätigen.

Unter dem Menüpunkt SW Version werden, je nach Gerätetyp und angeschlossenen Modulen, die entsprechenden Softwareversionen angezeigt.

8.2.4 Gerätetyp anzeigen und Gerätetyp umstellen

Тур

– mit 🖸 bestätigen.

Im Menü wird der Gerätetyp ohne den Zusatz "S" (SILVER) angezeigt.

Beachten Sie:

Bei einer Umstellung werden alle Parameter neu initialisiert, die selbst angepassten Regelparameter gehen verloren! Daher ist die Typänderung mit einer 3 Sekunden Tastendruckverzögerung ausgestattet.

Der Übertemperaturabschaltpunkt T_{max} wird automatisch an den gewählten Gerätetyp angepasst, d.h. beim Thermostat ECO SILVER mit Edelstahlbad T_{max} = 152 °C, beim Thermostat ECO SILVER mit Transparentbad T_{max} = 102 °C.

Sie müssen nun T_{max} manuell neu eingegeben werden (\Rightarrow 7.4.1), da sonst das Gerät in Fehlerstatus geht (Fehlermeldung in ECO SILVER: "Tmax diff. C to S").

8.2.5 Seriennummern anzeigen

Regel	LCK1913	-09-0002
Kälte		00 0002
Ext Pt	KIExy	-08-9876
ESC	⊙ OK	STOP



Unter dem Menüpunkt Seriennummern werden Seriennummern von Regel und Schutz angezeigt. Sofern vorhanden werden auch die Seriennummern von angeschlossenen Modulen angezeigt.

8.3 Wartung

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise bei der Reinigung oder Wartung des Geräts.

	Kritische Temperatur von Geräteteilen, Temperierflüssigkeit oder Zubehör (Schläuche)		
	Verbrennung, Verbrühung, Erfrierung		
	Bringen Sie Geräteteile, Zubehör und Temperierflüssigkeit		
	vor Berühren auf Raumtemperatur!		
Vorsicht !	• Lassen Sie Reparaturen nur durch eine Fachkraft durchfüh-		
	ren.		
	• Kleben Sie das Symbol "Heiße Oberfläche" auf.		

Beachten Sie für Kältegeräte mit natürlichem Kältemittel zusätzlich:

Δ	Mechanische Beschädigung des Kältemittelkreislaufs
	Explosion, Feuer
	Bedienen Sie keinen Schalter am Gerät oder an anderer
	Stelle im Raum.
Warnung !	Erzeugen Sie keine Flamme oder Funken.
	• Service nur durch Fachpersonal zulässig.
	Lüften Sie sofort gründlich den Raum und setzen Sie sich mit

• Lüften Sie sofort gründlich den Raum und setzen Sie sich mit dem LAUDA Service in Verbindung.

8.3.1 Reinigung



Die Reinigung kann mit Wasser (Zugabe einiger Tropfen eines Tensides (Spülmittel)) und mit Hilfe eines feuchten Tuchs erfolgen.

Hinweis	Spannungsführende Teile in Kontakt mit Reinigungsmittel		
	Sachschaden		
	Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netz!		
	Wasser und andere Flüssigkeiten dürfen nicht in das Steuer-		
	teil eindringen!		

Reinigen Sie den Kontrollkopf nur mit den Reinigungsmitteln Wasser (mit Spülmittel), Waschbenzin oder Spiritus.

Verwenden Sie kein Aceton oder aromatische Kohlenwasserstoffe (Verdünnung). Eine bleibende Schädigung der Kunststoffoberflächen wäre die Folge.

Vor allen Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten muss sichergestellt werden, dass eine Dekontaminierung des Geräts durchgeführt wird, falls es mit gefährlichen Materialien in Kontakt kam.

8.3.2 Wartungsintervalle

Geräteteil	Bei Inbetriebnahme und vor jedem längeren unbeaufsichtig- tem Betrieb verpflichtend, da- nach empfohlene Häufigkeit	Kapitel	Bemerkung
Gesamtgerät			
äußerer Zustand des Geräts	monatlich		
Temperierflüssigkeit			
Prüfung der Temperierflüssigkeit	halbjährlich	(⇔ 8.3.3)	
Badkessel mit Entleerungshahn			
Dichtheit	täglich		Besichtigung von außen
externe Schläuche			
Materialermüdung	monatlich		Besichtigung von außen
Kälteaggregat			
Reinigung des luftgekühlten Ver- flüssigers	monatlich	(⇔ 8.3.4)	Kältethermostat
Elektronik			
Übertemperaturschutz	vierteljährlich	(⇔ 8.1.1)	
Unterniveauschutz	vierteljährlich	(⇔ 8.1.2)	

Geräteteile und Zubehör vor Berühren auf Raumtemperatur bringen!

8.3.3 Prüfung der Temperierflüssigkeit

Im Falle von verunreinigter oder degenerierter Temperierflüssigkeit muss diese erneuert werden.

Bei Bedarf, jedoch mindestens halbjährlich, ist die Temperierflüssigkeit auf Gebrauchstauglichkeit zu prüfen. Eine Weiterverwendung der Temperierflüssigkeit ist nur zulässig, wenn das die Prüfung ergeben hat.

Die Prüfung der Temperierflüssigkeit sollte nach DIN 51529 erfolgen ("Prüfung und Beurteilung gebrauchter Wärmeträgermedien"). Quelle: VDI 3033; DIN 51529.



		Kritische Temperatur der Temperierflüssigkeit
		Verbrühung, Erfrierung
		Bringen Sie die Temperierflüssigkeit zur Analyse auf Raum-
ht !		temperatur!

8.3.4 Reinigung des Verflüssigers

Luftgekühlter Verflüssiger



Der Kältekreislauf ist weitgehend wartungsfrei. Entfernen Sie regelmäßig (entsprechend Betriebszeit und Expositionsbedingungen) Stäube und Verschmutzungen vom Verflüssiger.

- Nehmen Sie dabei das Frontgitter ab, indem Sie mit beiden Händen unten anfassen und das Gitter nach vorne ziehen. Um Schäden zu vermeiden, nehmen Sie das Frontgitter langsam und vorsichtig ab.
- Kehren Sie dann den Verflüssiger ab und blasen ihn eventuell mit Druckluft durch.

Beachten Sie:

	Kontakt mit scharfkantigen Lamellen des Verflüssigers bei Reinigung	
	Schnittverletzung	
	• Reinigen Sie den Verflüssiger mit geeignetem Hilfswerkzeug	
Vorsicht !	(z.B. Handbesen, Druckluft).	

Beachten Sie für Kältegeräte mit natürlichem Kältemittel zusätzlich:

	Mechanische Beschädigung des Kältemittelkreislaufs			
	Explosion, Feuer			
	Bedienen Sie keinen Schalter am Gerät oder an anderer			
	Stelle im Raum.			
Warnung !	Erzeugen Sie keine Flamme oder Funken.			
	• Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände bei der Reinigung			
	von Lamellen-Verflüssigern.			

 Lüften Sie sofort gründlich den Raum und setzen Sie sich mit dem LAUDA Service in Verbindung.

8.4 Fehlersuche

Bevor Sie den LAUDA Service (⇔ 8.7) verständigen, prüfen Sie bitte, ob Sie Störungen mit den im Weiteren beschriebenen Hinweisen selbst beseitigen können.

Beachten Sie dabei alle diese Sicherheitshinweise:

	Spannungsführende Teile bei Fehlersuche
	Stromschlag
	• Trennen Sie das Gerät vor der Reparatur vom Netz (z.B.
	beim Wechsel von Komponenten)!
Warnung!	Lassen Sie Reparaturen nur durch eine Fachkraft durchfüh-
	ren!
	Drehende / spannungsführende Teile bei Demontage des Lüfters
	Schneiden, Quetschen, Stromschlag
	• Trennen Sie das Gerät vor der Reparatur vom Netz!
	• Lassen Sie Reparaturen nur durch eine Fachkraft durchfüh-
Warnung!	ren!
	Unkontrollierter Anlauf der Pumpe bei gelöster
	Verklemmung
	Quetschen, Stromschlag
	• Trennen Sie das Gerät vor der Reparatur vom Netz!
Warnung!	• Lassen Sie Reparaturen nur durch eine Fachkraft durchfüh-
	ren!
	Kritische Temperatur von Geräteteilen,
	Temperierflüssigkeit oder Zubehör (Schläuche)
	Verbrennung, Verbrühung, Erfrierung

- Bringen Sie Geräteteile, Zubehör und Temperierflüssigkeit vor Berühren auf Raumtemperatur!
- Lassen Sie Reparaturen nur durch eine Fachkraft durchführen.
- Kleben Sie das Symbol "Heiße Oberfläche" auf.

Störung	mögliche Abhilfe	
Gerät kühlt nicht	Verflüssiger verunreinigt → Verflüssiger säubern (⇔ 8.3.4).	
	Temperaturgrenzwert Til zu hoch $ ightarrow$ Temperaturgrenzwert Til verringern ($ ightarrow$ 7.4.5).	
Gerät heizt nicht	Temperaturgrenzwert Tih zu niedrig $ ightarrow$ Temperaturgrenzwert Tih erhöhen ($ ightarrow$ 7.4.5).	
Gerät pumpt nicht	Umschalter zur Aufteilung des externen und internen Pumpenförderstroms kontrollie- ren (⇨ 6.1); Pumpe von Fremdkörper blockiert.	

Vorsicht!

8.5 Entsorgungshinweise



Für die EU gilt: Die Entsorgung des Geräts muss gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE Waste of Electrical and Electronic Equipment) erfolgen.

8.5.1 Entsorgung des Kältemittels

Der Kältemittelkreislauf ist mit dem halogenfreien Kohlenwasserstoff Propan gefüllt. Typ und Füllmenge sind auf dem Typenschild ersichtlich. Reparatur und Entsorgung nur durch eine Fachkraft.

Die Treibhauspotentiale (Global Warming Potentials GWP) [vgl. CO2 = 1,0]		
Kältemittel GWP _(100a) *		
R-290 3		

* gemäß IPCC IV – Zeithorizont 100 Jahre

8.5.2 Entsorgung der Verpackung

Für EU gilt: Die Entsorgung der Verpackung ist gemäß EG-Richtlinie 94/62/EG durchzuführen.

Für Deutschland gilt die VerpackV.

8.6 Außerbetriebnahme des Geräts

Die Außerbetriebnahme des Geräts muss durch eine Fachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

	Kontakt mit heißer / kalter Temperierflüssigkeit			
	Verbrühung, Erfrierung			
	 Bringen Sie die Temperierflüssigkeit vor dem Entleeren auf Raumtemperatur! 			
Vorsicht!	 Entleeren Sie Gerät und evtl. Zubehör (z.B. Schläuche) vor dem Verpacken vollständig. 			
	Kontakt mit heilsen / kalten Oberflächen			
	Verbrennung, Erfrierung			



Quetschen, Stoß, Schneiden

- Keine Entsorgung bei unter Druck stehendem Kältekreislauf!
- Die Außerbetriebnahme ist nur durch eine Fachkraft erlaubt.



	Herabfallen / Umstürzen des Geräts
	Quetschen der Hände und Füße, Stoß
•	Benutzen Sie die Griffe (bei Wärme-Thermostaten unter das Gerät fassen)!

Beachten Sie für Kältegeräte mit natürlichem Kältemittel zusätzlich:



8.7 Ersatzteilbestellung / LAUDA Service

Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen bitte die Seriennummer (Typenschild) an, damit vermeiden Sie Rückfragen und Fehllieferungen.

T

Ihr Partner für Wartung und kompetenten Service Support LAUDA Service Telefon: +49 (0)9343 503-350 (Englisch und Deutsch) E-Mail <u>service@lauda.de</u>

Für Rückfragen und Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG

Laudaplatz 1 97922 Lauda-Königshofen Deutschland Telefon: +49 (0)9343 503-0 E-Mail <u>info@lauda.de</u> Internet <u>http://www.lauda.de/</u>

9 Zubehör

Bestellnummern für Zubehör entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Tabellen.

<u>Einhängethermostat</u>

Zubehör	geeignet für	Bestellnummer
Kühlschlangen-Set (klein)	ECO SILVER, Badgefäße bis 6 Liter	LCZ 0720
Kühlschlangen-Set (groß)	ECO SILVER, Badgefäße ab 6 Liter	LCZ 0721
Pumpenanschlussset (Vorlauf- und Rücklaufstutzen) mit Olive 13 mm (Kunststoff)	ECO SILVER	LCZ 0716
Pumpenanschlussset (Vorlauf- und Rücklaufstutzen) mit Gewinde M16 x 1 (Edelstahl), 2 Oliven, 2 Überwurfmuttern	ECO SILVER	LCZ 0717

Badgefäße	Material	Maximale Temperatur ℃	Volumen L max.	Innenabmessungen mm x mm x mm (B x T x H)	Bestellnummer
6 T	Polycarbonat	100	6	130 × 420 × 160	LCZ 0703
12 T	Polycarbonat	100	12	300 × 315 × 160	LCZ 0704
15 T	Polycarbonat	100	15	416 x 130 x 310	LCZ 0705
20 T	Polycarbonat	100	20	300 x 490 x 160	LCZ 0706
B 4	Edelstahl	200	4	135 x 240 x 150	LCZ 0707
B 10	Edelstahl	200	11	300 x 329 x 150	LCZ 0708
B 15	Edelstahl	200	16	300 x 329 x 200	LCZ 0709
B 20	Edelstahl	200	19	300 × 505 × 150	LCZ 0710
B 25	Edelstahl	200	25	300 x 505 x 200	LCZ 0711
B 40	Edelstahl	200	40	300 x 750 x 200	LCZ 0712

Wärmethermostate

Zubehör	geeignet für	Bestellnummer
Pumpenanschlussset (Vorlauf- und Rücklaufstutzen) mit Olive 13 mm (Kunststoff)	alle Wärmethermostate	LCZ 0716
Pumpenanschlussset (Vorlauf- und Rücklaufstutzen) mit Gewinde M16 x 1 (Edelstahl)	alle Wärmethermostate	LCZ 0717
Baddeckel aus Edelstahl	E 10 S	HDQ 169
Baddeckel aus Edelstahl	E 20 S, E 25 S	HDQ 170
Baddeckel aus Edelstahl (dreiteilig)	E 40 S	LCZ 0718
Kühlschlangen-Set für ET 15	ET 15 S	LCZ 0719

<u>Kältethermostate</u>

Zubehör	geeignet für	Bestellnummer
Pumpenanschlussset (Vor- und Rücklaufstutzen) mit Ge- winde M16 x 1 (Edelstahl)	alle Kältethermostate	LCZ 0717

<u>Für alle Geräte</u>

Zubehör	Bestellnummer
USB 2.0 Kabel (Stecker: USB-A zu Mini-B)	EKS 089
oberer Modulschacht ca. 57 mm x 27 mm	
Analogmodul	LRZ 912
RS 232/485-Schnittstellenmodul	LRZ 913
Kontaktmodul mit 1 Ein- und 1 Ausgang	LRZ 914
Kontaktmodul mit 3 Ein- und 3 Ausgängen	LRZ 915
Profibusmodul	LRZ 917
Ethernet-USB-Modul	LRZ 921
LiBus-Modulbox	LCZ 9727
unterer Modulschacht ca. 57 mm x 17 mm	
Fernbedieneinheit Command	LRT 927
Extern Pt100/LiBus-Modul	LRZ 918
LiBus-Modul	LRZ 920

* nur in Verbindung mit LRZ 918 funktionsfähig

10 Technische Daten und Diagramme

Die Angaben wurden nach DIN 12876 ermittelt.

Typenübergreifende Daten der ECO SILVER Thermostate		
Umgebungstemperaturbereich	°C	5 – 40
Luftfeuchte		höchste relative Luftfeuchte 80 % bei 31 °C und bis 40 °C auf 50 % linear abnehmend
Verschmutzungsgrad		2
Einstellauflösung	Κ	±0,01
Anzeigeauflösung	К	±0,01
Absolute Messgenauigkeit		±0,3 K und ±0,5 % des relativen Messwertes
Pumpentyp/Anzahl der Leistungs- stufen		Druckpumpe/6
Förderdruck max.	bar	0,55
Förderstrom max.	L/min	22
Viskosität der Temperierflüssigkeit	mm²/s	Aufheizbereich: maximal 150; Regelbetrieb: ≤30
Anzeigefeld		LCD-Display 3,0"; 128 x 64 Pixel
Programmgeber		ein Programm mit 20 Temperatur-Zeit-Segmenten (⇔ D)
Standard Schnittstelle		USB
Schutzart		IP 21
Klasseneinteilung		=
Kennzeichnung		FL (geeignet für brennbare und nichtbrennbare Flüssigkeiten)
Überspannungen		Überspannungs-Kategorie II und transiente Überspannungen gemäß der Kategorie II
Schutzklasse für elektrische Be- triebsmittel DIN EN 61140 (VDE 0140-1)		Schutzklasse I



Einhängethermostate

ECO SILVER		230 V	220 V	115 V	100 V	
Arbeitstemperaturbereich ${\mathbb O}$	°C	20 - 200				
Arbeitstemperaturbereich mit Wasserkühlung	°C		20 -	200		
Betriebstemperaturbereich ②	°C		-20 -	- 200		
Temperaturkonstanz	К		±O	,01		
Heizleistung	kW	2,0	1,9	1,3	1,0	
Heizung Oberflächenbelastung	W/cm²	6,8	6,2	6,8	5,1	
Leistungsaufnahme	kW	2,1	2,0	1,4	1,1	
Badtiefe mm		mindestens 150				
Gesamtabmessungen (B x T x H)	mm	130 × 135 × 325				
Gewicht	kg	3,0	3,0	3,0	3,0	
Netzanschluss				-		
230∨±10%; 50/60 Hz	Х					
220∨±10%; 60 Hz			Х			
115∨±10%; 60 Hz				Х		
100∨±10%; 50/60 Hz					Х	

 ${\mathbb O}$ bei Pumpenleistungsstufe 1

@ mit Fremdkühlung

Wärmethermostate mit Edelstahlbad

		E4S	E 10 S	E 20 S	E 25 S	E 40 S	
Arbeitstemperaturbereich ①	°C	20 - 200					
Arbeitstemperaturbereich mit Wasser- kühlung	°C		20 - 200				
Betriebstemperaturbereich Ø	°C			-20 - 200			
Temperaturkonstanz	К			±0,01			
Badvolumen	Liter	3 - 3,5	7,5 - 10	13 - 19	16 - 25	32 - 40	
Badgefäße		Innenke	ssel aus tiefgez SAE	ogenem Edels 30304 AISI	tahl 1.4301 ei 304	ntspricht	
Außenmantel			pulverbe	eschichtetes St	ahlblech		
Badöffnung (B x T) mit Kontrollkopf	mm	135 x 105	300×190	300 x 365	300 x 365	300×613	
Badtiefe	mm	150	150	150	200	200	
Nutzbare Badtiefe	mm	130	130	130	180	180	
Höhe des Badrandes ohne Deckel	mm	196	196	196	246	248	
Gesamtabmessungen (B x T)	mm	168×272	331×361	331 × 537	331×537	350 x 803	
Gesamthöhe (H)	mm	376	376	376	426	428	
Gewicht	kg	6,6	8,6	11,8	13,1	17,2	
Pumpenanschlussset Oliven aus Kunststoff Ø 13 mm		Standard ③ Zubehör optional					
Netzanschluss		Heizleistung / Leistungsaufnahme					
230∨±10%; 50/60 Hz	kW	2,0 / 2,1					
220 V ±10 %; 60 Hz	kW	1,9 / 2,0					
115∨±10%; 60 Hz	kW	1,3 / 1,4					
100∨±10%; 50/60 Hz	kW	1,0 / 1,1					

1 bei Pumpenleistungsstufe 1

© mit Fremdkühlung

③ Zubehör optional

Wärmethermostate mit Transparentbad

		ET 6 S	ET 12 S	ET 15 S	ET 20 S
Arbeitstemperaturbereich ${\mathbb O}$	°C		20 -	100	
Arbeitstemperaturbereich mit Wasserkühlung	°C		20 -	100	
Betriebstemperaturbereich @	°C		-20 -	- 100	
Temperaturkonstanz	К		±O	,01	
Badvolumen	Liter	5 - 6	9,5 - 12	13,5 - 15	15 - 20
Badgefäße			Polyca	irbonat	
Badöffnung (B x T) mit Kontrollkopf	mm	130 x 285	300 x 175	275 x 130	300 x 350
Badtiefe	mm	160	160	310	160
Nutzbare Badtiefe	mm	140	140	290	140
Höhe des Badrandes ohne Deckel	mm	169	208	356	208
Gesamtabmessungen (B x T)	mm	143 x 433	322 x 331	428 x 148	322 x 506
Gesamthöhe (H)	mm	349	389	532	389
Gewicht	kg	4,1	6,4	6,4	7,6
Pumpenanschlussset Oliven aus Kunststoff Ø 13 mm		3 Zubehö	or optional	Standard	③ Zubehör optional
Netzanschluss		Н	eizleistung / Le	istungsaufnahn	ne
230∨±10%; 50/60 Hz	kW		2,0	/ 2,1	
220∨±10%; 60 Hz	kW		1,9	/ 2,0	
115 V ±10 %; 60 Hz	kW		1,3	/ 1,4	
100 ∨ ±10 %; 50/60 Hz	kW		1,0	/ 1,1	

① bei Pumpenleistungsstufe 1

© mit Fremdkühlung

③ Zubehör optional

Kältethermostate (1) mit natürlichem Kältemittel								
			RE 415 S	RE 420 S	RE 630 S			
Arbeitstemperatur- ACC*		°C	-15 - 200	-20 - 200	-30 - 200			
Umgebungstemperaturbereich		°C		5 - 40				
Temperaturkonstanz		К	±0,02					
maximale Lagertemperatur		°C	43.					
Kühlung			Luft					
Kältemittel	-		R-290					
	20 °C	W	180	200	300			
Kälteleistung bei	10 °C	W	160	180	270			
20 °C Umgebungstemperatur,	0 °C	W	120	150	240			
15 °C Kühlwassertemperatur,	-10 °C	W	80	100	190			
3 bar Kühlwasserdruck und	-15 °C	W	/ 30					
Pumpenstufe 2	-20 °C	W	30		100			
	-30 °C	W			20			
Badvolumen		Liter	3,3 - 4 3,3 - 4 4,6 -		4,6 - 5,7			
Badöffnung (B x T)		mm	130×105 130×105 15		150 × 130			
Badtiefe		mm	160	160 160				
Nutztiefe		mm	140	140	140			
Höhe Oberkante Bad		mm	365	374	400			
Gesamtabmessung (B x T)		mm	180×350	180 x 396	200 x 430			
Gesamthöhe (H)		mm	546 555		581			
Gewicht		kg	19,6 21,6 2		27,2			
Schallpegel (1 m)		dB(A)	50					
Pumpenanschlussset			Oliven aus Kunststoff Ø 13 mm					
Netzanschluss			Heizleistung / Leistungsaufnahme					
230∨±10%; 50 Hz		kW	2,0 / 2,2	2,0 / 2,2	2,0 / 2,3			

*ACC-Bereich (Active Cooling Control) nach DIN 12876 ist der Arbeitstemperaturbereich bei Betrieb mit aktiver Kältemaschine

Kältethermostate (2) mit natürlichem Kältemittel							
			RE 1225 S	RE 2025 S	RE 1050 S		
Arbeitstemperatur- ACC*		°C	-25 - 200	-25 - 200	-50 - 200		
Umgebungstemperaturbereich		°C	5 - 40				
Temperaturkonstanz		Κ	±0,02				
maximale Lagertemperatur		°C	43				
Kühlung			Luft				
Kältemittel			R-290				
	20 °C	W	300	300	700		
	10 °C	W	270	260	660		
Kältalaistusa kai	0 °C	W	240	230	600		
20 °C Umgebungstemperatur,	-10°C	W	180	150	520		
15 °C Kühlwassertemperatur,	-20 °C	W	90	60	350		
3 bar Kühlwasserdruck und	-25 °C	W	40	30			
Pumpensture 2	-30 °C	W			190		
	-40 °C	W			100		
-50 °C		W			20		
Badvolumen		Liter	9,3 - 12	14 - 20	8 - 10		
Badöffnung (B x T)		mm	200 × 200 300 × 350		200 × 200		
Badtiefe		mm	200	200 160			
Nutztiefe		mm	180	140	140		
Höhe Oberkante Bad		mm	443	443	443		
Gesamtabmessung (B x T)		mm	250 x 435	350 x 570	280 × 440		
Gesamthöhe (H)		mm	624	624	624		
Gewicht		kg	30	37	34,6		
Schallpegel (1 m)		dB(A)	50 50 5		52		
Pumpenanschlussset			Oliven aus Kunststoff Ø 13 mm				
Netzanschluss			Heizleistung / Leistungsaufnahme				
230∨±10%; 50 Hz		kW	2,0 / 2,3	2,0/2,3	2,0 / 2,7		

*ACC-Bereich (Active Cooling Control) nach DIN 12876 ist der Arbeitstemperaturbereich bei Betrieb mit aktiver Kältemaschine

Technische Änderungen vorbehalten!

Pumpenkennlinie ECO SILVER



Aufheizkurven ECO SILVER Wärmethermostate (230 V; 50/60 Hz) mit Transparentbad



Silver 2 kW Transparentbad

Aufheizkurven ECO SILVER Wärmethermostate (230 V; 50/60 Hz) mit Edelstahlbad



20 10 Temperierflüssigkeit: RE 415 Ethanol, 0 Bad geschlossen Badtemperatur [°C] RE 420 -10 -20 RE 2025 -30 RE 1225 RE 630 -40 -50 RE 1050 -60 00:00 00:40 01:20 02:00 02:40 03:20 04:00 Zeit [h:min]

Abkühlkurven ECO Kältethermostate

°LA	UDA	
	EG-KONFO	RMITÄTSERKLÄRUNG
Hersteller:	LAUDA DR. R. WOBSER (Laudaplatz 1, 97922 Lauda	GMBH & CO. KG - Königshofen, Deutschland
Hiermit erkläre	n wir in alleiniger Verantwortung	g, dass die nachfolgend bezeichneten Maschinen
Produktlinie:	ECO	Seriennummer: ab S210000001
Typen:	E 4 S, E 4 G, E 10 S, E 10 G ET 6 S, ET 6 G, ET 12 S, ET	G, E 20 S, E 20 G, E 25 S, E 25 G, E 40 S, E 40 G 12 G, ET 15 S, ET 15 G, ET 20 S, ET 20 G
aufgrund ihrer Bestimmunger	Konzipierung und Bauart in der v der nachfolgend aufgeführten B	von uns in Verkehr gebrachten Ausführung allen einschlägigen EU-Richtlinien entsprechen:
Maschinenrich EMV-Richtlini RoHS-Richtlir	tlinie 2006/42 e 2014/30 ie 2011/65	/EG /EU /EU in Verbindung mit (EU) 2015/863
Die Geräte fall eingestuft und	en nicht unter die Druckgeräteri durch die Maschinenrichtlinie er	ichtlinie 2014/68/EU, da die Geräte maximal in die Kategorie 1 fasst sind.
Die Schutzziele Absatz 1.5.1 n	e der Maschinenrichtlinie in Bezu nit der Konformität zur Niedersp	ug auf die elektrische Sicherheit werden entsprechend Anhang I pannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten.
Angewandte N	ormen:	
 EN IS EN 6 EN 6 EN 6 	50 12100:2010 1326-1:2013 1010-1:2010/A1:2019/AC: 1010-2-010:2014	2019-04
Bevollmächtigt	er für die Zusammenstellung der	r technischen Unterlagen:
Dr. Jürgen Dirs	scherl, Leiter Forschung & Entw	icklung
Lauda-Königsh	ofen, 28.10.2021	A. Diriyer Dr. Alexander Dinger, Leiter Qualitätsmanagement
°FAHRENHEIT. °C	ELSIUS. °LAUDA.	Dokumentnummer: Q5WA-QA13-023-DE Version 07
² LA	JDA	
--	--	--
	EG-KON	IFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hersteller:	LAUDA DR. R. WC Laudaplatz 1, 9792	DBSER GMBH & CO. KG 2 Lauda-Königshofen, Deutschland
Hiermit erklärer	n wir in alleiniger Veran	twortung, dass die nachfolgend bezeichneten Maschinen
Produktlinie:	ECO	Seriennummer: ab S21000001
Typen:	RE 415 S, RE 415 RE J 1225 G, RE 6 RE 1225 S, RE 12	G, RE 415 SW, RE 415 GW, RE 420 S, RE 420 G, 530 S, RE 630 G, RE 1050 S, RE 1050 G, 25 G, RE 2025 S, RE 2025 G
aufgrund ihrer k Bestimmungen	Konzipierung und Bauar der nachfolgend aufge	rt in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung allen einschlägigen führten EU-Richtlinien entsprechen:
Maschinenricht EMV-Richtlinie RoHS-Richtlini	linie 2 e 2 ie 2	006/42/EG 014/30/EU 011/65/EU in Verbindung mit (EU) 2015/863
Die Geräte falle eingestuft und o	en nicht unter die Druck durch die Maschinenric	kgeräterichtlinie 2014/68/EU, da die Geräte maximal in die Kategorie .htlinie erfasst sind.
Die Schutzziele Absatz 1.5.1 m	der Maschinenrichtlini it der Konformität zur I	ie in Bezug auf die elektrische Sicherheit werden entsprechend Anhang Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten.
Angewandte No	ormen:	
 EN IS EN 6: EN 6: EN 6: 	O 12100:2010 1326-1:2013 78-2:2018 1010-1:2010/A1:20 1010-2-010:2014	019/AC:2019-04
Bevollmächtigte	er für die Zusammenste	ellung der technischen Unterlagen:
Dr. Jürgen Dirs	cherl, Leiter Forschung	g & Entwicklung
Lauda-Königsho	ofen, 28.10.2021	A. Dinjer Dr. Alexander Dinger, Leiter Qualitätsmanagement

12 Index

Α

Abkühlkurven	70
Alarme	
Analogmodul	
Aufheizkurven	
Auspacken	
Autostart	79

В

Bedienelemente	14
Bedienfeld	15
Betrieb	39

D

Dämpfung	. 94
Dämpfungszeit	. 95
Displaydarstellungen	. 44
Displayhelligkeit	. 79
Durchläufe	. 93

Ε

Eingabefenster	
Einhängethermostat	23
EMV-Norm DIN EN 61326-1	7
Entleeren	
Entleerungshahn	31
Entsorgung	33, 58
Ersatzteilbestellung	60
EXT	
Externer Temperaturfühler	12
Externer Verbraucher	24
Externregelung	

F

Fablar	50
Fehlermeldungen	50
Fehlerspeicher	52
Förderstromaufteilung	
Pumpe	26
Füllen	30

G

Gerätedaten	. 53
Gerätestatus	. 52
Gerätetyp	. 53

Grundfenster		44
--------------	--	----

7

Instandhaltung	
IN I	

Κ

Kalibrierung	80
Kälteaggregat	
Kältethermostat	25
Kontaktmodul	12, 116
Korrekturgrößenbegrenzung	95
Кре	95
Kühlschlange	23
Kühlung, Wärmethermostate	
- Kühlwasser	

L

Labview	
Leitungsschutzschalter	
LiBus	

М

Menüfenster	
Menüstruktur	

Ν

Nachstellzeit	94, 9	۶
Netzanschluss	3	6

0

```
Offset, Temperaturfühler ...... 80
```

Ρ

Pfeiltasten	
Profibusmodul	
Programmgeber	
Prop_E	
Proportionalbereich	94, 95, 96
Pt100-/LiBus-Modul	
Pumpe	
Pumpenanschlussset	
Pumpenkennlinie	
Pumpenstufe	

R

Regelparameter	
Reinigung	54
Reparatur	54
RS 232/485-Schnittstellenmodul	12, 101

S

Schläuche	
Schnittstellen	12,99
Schraubklemme	23
Seriennummern	53
Sicherheit	6
Sicherheitshinweise	6
Signaltöne	
Softkey	15
Softwareversion	53
Sollwert, Badtemperatur	47
Sollwertoffset	
Sprache	
Stand-by	
Startbetriebsart	79
Stromaufnahme	

Τ

Tastensperre	82
Td94	
Tde	95
Technische Daten	63
Temperatur	
Raumtemperatur	22
Sollwert	47
Umgebungstemperatur	22
Temperaturgrenzwerte	49
Temperierflüssigkeit	.33, 55
Entleeren	31

Wechsel	
Tn94	
Tne	
Tv 94	
Tve	
Тур	53

U

Übertemperaturabschaltpunkt	. 15, 46
Übertemperaturschutz	50
UK-Stecker	
Umgebungstemperatur	63
Unterniveau	51
USB-Schnittstelle	11, 106

V

Verflüssiger	56
Verstärkungsfaktor	95
Viskosität	63
Vorhaltezeit	95
Vorhaltzeit	94

W

Wärmethermostat	24
Warnungen	50, 83
Wartung	54
Wartungsintervalle	55
Werkseinstellung	77
Werkskalibrierung	81

Χ

Хр	
, Xpf	
7	

Ζ

Zusammenbau2	2
--------------	---



Anhang mit Einstellungen

Die in diesem Anhang beschriebenen Einstellmöglichkeiten sind besonders qualifiziertem Fachpersonal vorbehalten.

A Weitere Einstellungen

A.1 Rücksetzen auf Werkseinstellung

– Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.



- Durch Drücken der Eingabetaste Ogelangen Sie in die Hauptmenüebene.
- Auswählen und Bestätigen von → Einstellungen →
 Werkseinstellung.

Nebenstehendes Menüfenster erscheint.

– Wählen Sie den Menüpunkt Alles rücksetzen

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Mit nein gelangen Sie ohne Änderung wieder in die vorherige Anzeige.
- Mit je werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt, wenn Sie dies mit der Eingabetaste bestätigen.





- Mit Regelparameter können Sie die internen und die externen Regelparameter rücksetzen.
- Mit internes Pt100 können Sie die Einstellungen für den internen Fühler rücksetzen.
- Mit sonstige Parameter können Sie Sollwert, Pumpenstufe, max.
 Stromaufnahme, Regelung auf "intern" und Autostart auf "auto" rücksetzen.



Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Mit nein gelangen Sie ohne Änderung wieder in die vorherige Anzeige.
- Mit **ja** wird der ausgewählte Parameter rückgesetzt, wenn Sie dies mit der Eingabetaste bestätigen.
- Durch Drücken von 🖲 oder 👄 (ESC) gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

A.2 Lautstärke der Signaltöne einstellen

Die ECO SILVER Thermostate signalisieren Alarme und Fehler als Zweiklang-Signalton. Warnungen werden als Dauerton signalisiert.

– Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.



– Durch Drücken von 🛥 (ESC), ♦ oder 🥑 gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

A.3 Kälteaggregat einstellen

Das Kälteaggregat der Kältethermostate wird normalerweise in der Betriebsart "automatisch" betrieben. Dabei schaltet das Kälteaggregat je nach Temperatur und Betriebszustand automatisch ein oder aus. Sie können das Kälteaggregat aber auch manuell ein- oder ausschalten.

– Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.



- Durch Drücken von 🌒 oder 🕳 (ESC) gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

Hinweis: Wenn das Kälteaggregat ausgeschaltet wird, kann es bis zu 2 Minuten dauern bis es sich wieder einschaltet.

✓ angezeigt.

A.4 Displayhelligkeit einstellen

Die Thermostate der ECO Gerätelinie verfügen über einen Sensor der die Displayhelligkeit automatisch an die Umgebungshelligkeit anpasst. Diese automatische Anpassung können Sie aber auch deaktivieren und die Helligkeit manuell einstellen.

- Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.



– Durch Drücken von 🖨 (ESC), 🛛 oder 🖸 gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

A.5 Startbetriebsart festlegen (Autostart)

Allgemein ist es erwünscht, dass der Thermostat nach einer Netzunterbrechung seinen Betrieb wieder aufnimmt. Aus z.B. Sicherheitserwägungen können Sie einen manuellen Aktivierungsschritt dazwischen schalten.

- Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.



- Durch Drücken der Eingabetaste Ogelangen Sie in die Hauptmenüebene.
- Auswählen und Bestätigen von → Einstellungen →
 Grundeinstellung → Autostart.

Nebenstehendes Menüfenster erscheint.

Wird "aus" gewählt ist nach einer Netzunterbrechung der Stand-by Betrieb aktiviert.

Bei der Einstellung "ein" läuft das Gerät nach der Netzunterbrechung sofort weiter.

– Durch Drücken von 🛇 oder 👄 (ESC) gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

A.6 Stromaufnahme aus dem Netz begrenzen

Wenn Ihre Netzabsicherung unter 16 A liegt, kann die Stromaufnahme schrittweise von 16 A auf 8 A reduziert werden. Die maximale Heizleistung wird entsprechend reduziert. Berücksichtigen Sie dabei, ob noch andere Verbraucher am Sicherungskreis angeschlossen sind oder ob Ihr ECO Thermostat der einzige Verbraucher ist.

- Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.



- Durch Drücken von 🗢 (ESC) gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

A.7 Offset der angezeigten Temperatur eingeben (Kalibrierung)

Abweichungen zu kalibrierten Referenzthermometern (z.B. LAUDA DigiCal) können intern durch die Funktion "Offset" korrigiert werden.

Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.



– Durch Drücken von 🗢 (ESC) gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

A.8 Werkseinstellung des internen Temperaturfühlers wieder herstellen (Werkskalibrierung)

Wenn der Offset verstellt wurde, kann die Werkseinstellung (Werkskalibrierung) wieder hergestellt werden.

- Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.



– 🛛 Mit "nein", 🖨 (ESC) oder 🎙 gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

A.9 Tastensperre

Die Eingabetaste und die Pfeiltasten im Bedienfeld des Geräts können gesperrt werden.

Dies ist möglich direkt über die Bedientasten am Gerät oder über Schreibbefehle eines Schnittstellenmoduls (zum Beispiel RS 232/485-Modul, Ethernet-USB-Modul, Kontaktmodul, ...).

Wenn das Gerät über ein Prozessleitsystem gesteuert wird, ist es wichtig die Bedientasten des Geräts sperren zu können.

Aktivieren der Tastensperre über die Bedientasten:

Das Sperren ist im Betriebszustand "Stand-by" oder "Betrieb" möglich, und das Grundfenster oder Grafikfenster wird angezeigt.

- Eingabetaste 🖸 drücken und gedrückt halten.
- Pfeiltaste **Abwärts ⊗** drücken und gedrückt halten.
- Nach 4 Sekunden wird die Tastensperre aktiviert.

<u>9</u> 1	30,00 °C T _{set}
	T _{int} `
29 ,	73 °C
ANZEIGE ©)

In der Softkeyleiste wird der mittlere Softkey "MENÜ" und der rechte Softkey "STOP" ausgeblendet. Die damit verbundenen Funktionen sind nicht mehr ausführbar.

Der linke Softkey behält seine Funktion. Damit kann die Anzeige zwischen Grundfenster und Grafikfenster umgeschaltet werden.

Mit der Taste Tmax 🗢 kann der Übertemperaturabschaltpunkt eingesehen, jedoch nicht verstellt werden.

Deaktivieren der Tastensperre über die Bedientasten:

- Eingabetaste 🖸 drücken und gedrückt halten.
- Pfeiltaste **Aufwärts** drücken und gedrückt halten.
- Nach 4 Sekunden wird die Tastensperre deaktiviert.

Die in der Softkeyleiste und der Tmax-Taste hinterlegten Funktionen sind alle wieder ausführbar.

B Liste "Alarm- und Warnungs-Codes"

<u>Alarme</u>

Alarmcode		Bedeutung
1	Low Level Pump	Pumpe läuft zu schnell (Unterniveau)
2	Low Level Pump	Unterniveau im Schwimmer
3	Overtemperature	Übertemperatur (T > Tmax)
4	Pump blocked	Pumpe blockiert (Stillstand)
5	Connection Command	Fernbedieneinheit Command wurde im laufenden Betrieb abgezogen.
9	T ext Pt100	Externer Istwert Pt100 ist nicht vorhanden.
10	T ext analog	Externer Istwert analog ist nicht vorhanden.
11	T ext seriell	Externer Istwert seriell ist nicht vorhanden.
12	Input Analog 1	Analogmodul: Stromschnittstelle 1, Unterbrechung.
13	Input Analog 2	Analogmodul: Stromschnittstelle 2, Unterbrechung.
15	Digital Input	Fehler am digitalen Eingang

<u>Warnungen</u>

Code	OXX Controlsystem	Bedeutung	Code	3XX SmartCool	Bedeutung
1	CAN receive overf	Überlauf beim CAN - Empfang	1	CAN receive overf	Überlauf beim CAN - Empfang
2	Watchdog Reset	Watchdog-Reset	2	Watchdog Reset	Watchdog-Reset
3	T_il limit active	til-Begrenzung aktiv	3	adaption missing	Adaptionslauf fehlt
4	T_ih limit active	tih-Begrenzung aktiv	4	Pressure switch	Druckschalter im Kältekreis ausgelöst
				activated	
5	corrupt parameter	unzulässige interne Parameter	5	Clean condensor	Verflüssiger reinigen
6	corrupt progr	unzulässige Programmgeberdaten	6	TO1 range Klixon	Einspritztemperatur außerhalb des
		unzulassige Parameter im Speicher	/		unzulassige Parameter im Speicher
8	CAIN system	Problem beim Internen Datenaustausch	8	CAIN system	Problem beim Internen Datenaustausch
9		unbekanntes /Wodul angeschlossen	9		unbekanntes /Wodul angeschlossen
10	SW Control too old	Softwareversion vom Bedien zu alt	10	SW Control too old	Softwareversion vom Bedien zu alt
11	SW Safety too old	Softwareversion vom Schutz zu alt	11	SW Safety too old	Softwareversion vom Schutz zu alt
12	SW Comand too old	Softwareversion von Fernbedieneinheit Command zu alt	12	SW Comand too old	Softwareversion von Fernbedieneinheit Command zu alt
13	SW Cool too old	Softwareversion vom Kältemodul zu alt	13	SW Cool too old	Softwareversion vom Kältemodul zu alt
14	SW Analog too old	Softwareversion vom Analog zu alt	14	SW Analog too old	Softwareversion vom Analog zu alt
15	SW Serial too old	Softwareversion vom RS 232 zu alt	15	SW Serial too old	Softwareversion vom RS 232 zu alt
16	SW Contact old	Softwareversion vom Kontaktmodul zu	16	SW Contact old	Softwareversion vom Kontaktmodul zu
		alt			alt
17	SW Valve 0 old	Softwareversion vom Magnetventil 0 zu	17	SW Valve 0 old	Softwareversion vom Magnetventil 0 zu
		alt			alt
18	SW Valve 1 old	Softwareversion vom Magnetventil 1 zu	18	SW Valve 1 old	Softwareversion vom Magnetventil 1 zu
		alt			alt
19	SW Valve 2 old	Softwareversion vom Magnetventil 2 zu	19	SW Valve 2 old	Softwareversion vom Magnetventil 2 zu
		alt			alt
20	SW Valve 3 old	Softwareversion vom Magnetventil 3 zu	20	SW Valve 3 old	Softwareversion vom Magnetventil 3 zu
		alt			alt
21	SW Valve 4 old	Softwareversion vom Magnetventil 4 zu alt	21	SW Valve 4 old	Softwareversion vom Magnetventil 4 zu alt
26	SW HTC old	Softwareversion vom Hochtemperatur-	26	SW HTC old	Softwareversion vom Hochtemperatur-
		kühler zu alt			kühler zu alt
27	SW Ext Pt100 old	Softwareversion vom externen Pt100 zu alt	27	SW Ext Pt100 old	Softwareversion vom externen Pt100 zu alt

33	RTC wrong data	interne Uhr defekt	33	valve sm0 break	Kabel vom Einspritzventil 0 defekt
41	wrong net voltage	falsche Netzspannungseinstellung	34	valve sm1 break	Kabel vom Einspritzventil 1 defekt
42	no eco type	Gerätetyp ist nicht konfiguriert	35	valve sm2 break	Kabel vom Einspritzventil 2 defekt
43	no eco voltage	Netzspannung ist nicht konfiguriert	36	Kabel vom Einspritzventil 3 defekt	
44	chiller missing	Kälteaggregat läuft nicht	37	output sm0	Ansteuerung vom Einspritzventil O
					defekt
45	Diff.voltages	unterschiedliche Netzspannung konfigu-	38	output sm1	Ansteuerung vom Einspritzventil 1
	-	riert			defekt
46	Anz. Heizungen	Heizungskonfiguration einstellen	39	output sm2	Ansteuerung vom Einspritzventil 2
	_				defekt
			40	output sm3	Ansteuerung vom Einspritzventil 3
					defekt
			41	sm0 min too small	Startwert des Einspritzventils zu klein
			42	no eco type	Gerätetyp ist nicht konfiguriert
			43	no eco voltage	Netzspannung ist nicht konfiguriert
			44	chiller missing	Kälteaggregat läuft nicht

Code	1XX Safetysystem	Bedeutung	Code	2XX Command	Bedeutung
1	CAN receive overf	Überlauf beim CAN - Empfang	1	CAN receive overf	Überlauf beim CAN - Empfang
2	Watchdog Reset	Watchdog-Reset	2	Watchdog Reset	Watchdog-Reset
5	Heat 1 failed	Heizkörper 1 defekt	3	Clock Error	Störung Batterie
6	Heat 2 failed	Heizkörper 2 defekt	9	Unknown Modul	unbekanntes Modul angeschlossen
7	Invalid Parameter	unzulässige Parameter im Speicher	10	SW Control too old	Softwareversion vom Bedien zu alt
8	CAN system	Problem beim internen Datenaustausch	11	SW Safety too old	Softwareversion vom Schutz zu alt
9	Unknown Modul	unbekanntes Modul angeschlossen	12	SW Comand too old	Softwareversion von Fernbedieneinheit Command zu alt
10	SW Control too old	Softwareversion vom Bedien zu alt	13	SW Cool too old	Softwareversion vom Kältemodul zu alt
11	SW Safety too old	Softwareversion vom Schutz zu alt	14	SW Analog too old	Softwareversion vom Analog zu alt
12	SW Comand too old	Softwareversion von Fernbedieneinheit Command zu alt	15	SW Serial too old	Softwareversion vom RS 232 zu alt
13	SW Cool too old	Softwareversion vom Kältemodul zu alt	16	SW Contact old	Softwareversion vom Kontaktmodul zu alt
14	SW Analog too old	Softwareversion vom Analog zu alt	17	SW Valve 0 old	Softwareversion vom Magnetventil O zu alt
15	SW Serial too old	Softwareversion vom RS 232 zu alt	18	SW Valve 1 old	Softwareversion vom Magnetventil 1 zu alt
16	SW Contact old	Softwareversion vom Kontaktmodul zu alt	19	SW Valve 2 old	Softwareversion vom Magnetventil 2 zu alt
17	SW Valve 0 old	Softwareversion vom Magnetventil O zu alt	20	SW Valve 3 old	Softwareversion vom Magnetventil 3 zu alt
18	SW Valve 1 old	Softwareversion vom Magnetventil 1 zu alt	21	SW Valve 4 old	Softwareversion vom Magnetventil 4 zu alt
19	SW Valve 2 old	Softwareversion vom Magnetventil 2 zu alt	26	SW HTC old	Softwareversion vom Hochtemperatur- kühler zu alt
20	SW Valve 3 old	Softwareversion vom Magnetventil 3 zu alt			
21	SW Valve 4 old	Softwareversion vom Magnetventil 4 zu alt			
26	SW HTC old	Softwareversion vom Hochtemperatur- kühler zu alt			
27	SW Ext Pt100 old	Softwareversion vom externen Pt100 zu alt			

Code	4XX Analogmodul	Bedeutung	Code	5XX Serial (RS 232/485)	Bedeutung
1	CAN receive overf	Überlauf beim CAN - Empfang	1	CAN receive overf	Überlauf beim CAN - Empfang
2	Watchdog Reset	Watchdog-Reset	2	Watchdog Reset	Watchdog-Reset
9	Unknown Modul	unbekanntes Modul angeschlossen	9	Unknown Modul	unbekanntes Modul angeschlossen
10	SW Control too old	Softwareversion vom Bedien zu alt	10	SW Contr. too old	Softwareversion vom Bedien zu alt
11	SW Safety too old	Softwareversion vom Schutz zu alt	11	SW Safety too old	Softwareversion vom Schutz zu alt
12	SW Comand too old	Softwareversion von Fernbedieneinheit Command zu alt	12	SW Comand too old	Softwareversion von Fernbedieneinheit Command zu alt
13	SW Cool too old	Softwareversion vom Kältemodul zu alt	13	SW Cool too old	Softwareversion vom Kältemodul zu alt
14	SW Analog too old	Softwareversion vom Analog zu alt	14	SW Analog too old	Softwareversion vom Analog zu alt
15	SW Serial too old	Softwareversion vom RS 232 zu alt	15	SW Serial too old	Softwareversion vom RS 232 zu alt
16	SW Contact old	Softwareversion vom Kontaktmodul zu alt	16	SW Contact old	Softwareversion vom Kontaktmodul zu alt
17	SW Valve 0 old	Softwareversion vom Magnetventil O zu alt	17	SW Valve 0 old	Softwareversion vom Magnetventil O zu alt
18	SW Valve 1 old	Softwareversion vom Magnetventil 1 zu alt	18	SW Valve 1 old	Softwareversion vom Magnetventil 1 zu alt
19	SW Valve 2 old	Softwareversion vom Magnetventil 2 zu alt	19	SW Valve 2 old	Softwareversion vom Magnetventil 2 zu alt
20	SW Valve 3 old	Softwareversion vom Magnetventil 3 zu alt	20	SW Valve 3 old	Softwareversion vom Magnetventil 3 zu alt
21	SW Valve 4 old	Softwareversion vom Magnetventil 4 zu alt	21	SW Valve 4 old	Softwareversion vom Magnetventil 4 zu alt
26	SW HTC old	Softwareversion vom Hochtemperatur- kühler zu alt	26	SW HTC old	Softwareversion vom Hochtemperatur- kühler zu alt
27	SW Ext Pt100 old	Softwareversion vom externen Pt100 zu alt	27	SW Ext Pt100 old	Softwareversion vom externen Pt100 zu alt

Code	6XX Schaltkontakte	Bedeutung	Code	7, 8, 9, 10, 11, 16XX Magnetventil	Bedeutung
1	CAN receive overf	Überlauf beim CAN-Empfang	1	CAN receive overf	Überlauf beim CAN - Empfang
2	Watchdog Reset	Watchdog-Reset	2	Watchdog Reset	Watchdog-Reset
9	Unknown Modul	unbekanntes Modul angeschlossen	3	No cooling liquid	keine Kühlflüssigkeit vorhanden (HTC)
10	SW Contr. too old	Softwareversion vom Bedien zu alt	6	no unfill liquid too hot	keine Entleerung da Badtemperatur zu heiß (HTC)
11	SW Safety too old	Softwareversion vom Schutz zu alt	9	Unknown Modul	unbekanntes Modul angeschlossen
12	SW Comand too old	Softwareversion von Fernbedieneinheit Command zu alt	10	SW Contr. too old	Softwareversion vom Bedien zu alt
13	SW Cool too old	Softwareversion vom Kältemodul zu alt	11	SW Safety too old	Softwareversion vom Schutz zu alt
14	SW Analog too old	Softwareversion vom Analog zu alt	12	SW Comand too old	Softwareversion von Fernbedieneinheit Command zu alt
15	SW Serial too old	Softwareversion vom RS 232 zu alt	13	SW Cool too old	Softwareversion vom Kältemodul zu alt
16	SW Contact old	Softwareversion vom Kontaktmodul zu alt	14	SW Analog too old	Softwareversion vom Analog zu alt
17	SW Valve 0 old	Softwareversion vom Magnetventil O zu alt	15	SW Serial too old	Softwareversion vom RS 232 zu alt
18	SW Valve 1 old	Softwareversion vom Magnetventil 1 zu alt	16	SW Contact old	Softwareversion vom Kontaktmodul zu alt
19	SW Valve 2 old	Softwareversion vom Magnetventil 2 zu alt	17	SW Valve 0 old	Softwareversion vom Magnetventil O zu alt
20	SW Valve 3 old	Softwareversion vom Magnetventil 3 zu alt	18	SW Valve 1 old	Softwareversion vom Magnetventil 1 zu alt
21	SW Valve 4 old	Softwareversion vom Magnetventil 4 zu alt	19	SW Valve 2 old	Softwareversion vom Magnetventil 2 zu alt
26	SW HTC old	Softwareversion vom Hochtemperatur- kühler zu alt	20	SW Valve 3 old	Softwareversion vom Magnetventil 3 zu alt
27	SW Ext Pt100 old	Softwareversion vom externen Pt100 zu alt	21	SW Valve 4 old	Softwareversion vom Magnetventil 4 zu alt
			26	SW HTC old	Softwareversion vom Hochtemperatur- kühler zu alt
			27	SW Ext Pt100 old	Softwareversion vom externen Pt100 zu alt

Code	17XX Pt100/LiBus-Modul	Bedeutung
1	CAN receive overf	Überlauf beim CAN-Empfang
2	Watchdog Reset	Watchdog-Reset
3	Ext_Pt_short	Leitungskurzschluss beim externen Pt100
7	Invalid Parameter	unzulässige Parameter im Speicher
8	CAN system	Problem beim internen Datenaustausch
9	Unknown Modul	unbekanntes Modul angeschlossen
10	SW Contr. too old	Softwareversion vom Bedien zu alt
11	SW Safety too old	Softwareversion vom Schutz zu alt
12	SW Comand too old	Softwareversion von Fernbedieneinheit Command zu alt
13	SW Cool too old	Softwareversion vom Kältemodul zu alt
14	SW Analog too old	Softwareversion vom Analog zu alt
15	SW Serial too old	Softwareversion vom RS 232 zu alt
16	SW Contact old	Softwareversion vom Kontaktmodul zu alt
17	SW Valve 0 old	Softwareversion vom Magnetventil O zu alt
18	SW Valve 1 old	Softwareversion vom Magnetventil 1 zu alt
19	SW Valve 2 old	Softwareversion vom Magnetventil 2 zu alt
20	SW Valve 3 old	Softwareversion vom Magnetventil 3 zu alt
21	SW Valve 4 old	Softwareversion vom Magnetventil 4 zu alt
26	SW HTC old	Softwareversion vom Hochtemperaturkühler zu alt
27	SW Ext Pt100 old	Softwareversion vom externen Pt100 zu alt

C Externregelung

Die Geräte können optional auch über einen externen Pt100-Temperaturfühler geregelt werden, der an der Rückseite des Kontrollkopfes anschließbar ist. Für die Externregelung ist der Einbau eines externen Pt100/LiBus-Moduls (⇔ F) erforderlich. Das Modul ist als Zubehör erhältlich (⇔ 9).

Weiterhin kann auch auf das Signal, das von einem analogen oder seriellen Modul kommt, geregelt werden. Analogmodul und Kontaktmodule sind als Zubehör erhältlich (⇔ 9).

C.1 Externregelung aktivieren (externes Pt100)

- Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.



– Durch Drücken von 🖲 oder 👄 (ESC) gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

Hinweis: Um die ausgewählte (eingestellte) Regelgröße auf dem Display angezeigt zu bekommen, müssen Sie Kapitel (\Rightarrow C.2) beachten.

Anschluss des externen Pt100 an Lemobuchse 10S (\Rightarrow F.5)

C.2 Anzeigen der ausgewählten Regelgröße (externe Temperatur) auf dem Display

Hinweis: Diese Einstellung muss durchgeführt werden, damit die in Kapitel C.1 ausgewählte Regelgröße im Grundfenster angezeigt wird.

- Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.

	 Durch Drucken der Eingabetaste Sie in die Hauptme- nüebene.
Temp. extern Pt100 ✓ Temp extern anal. Temp. ext. seriell	 Auswählen und Bestätigen von → Einstellungen → Grundeinstellung → Anzeige → Angezeigte T-ext.
Temp. ext. USB	Nebenstehendes Menüfenster erscheint.
	Die verschiedenen Menüpunkte erscheinen nur, wenn das Modul vor- handen ist (zum Beispiel Temp. extern Pt100).
	– Temp extern Pt100 mit © oder ©und © auswählen und bestäti-
	gen.

Offsetwert Min: -500,0

ESC

C.3 Sollwertoffset Betriebsart (Diff. Soll-/Istw)

Es ist möglich die Temperatur, die vom externen Temperaturfühler vorgegeben wird, mit einem Offsetwert zu beaufschlagen und dann als Sollwert zu verarbeiten.

Die Badtemperatur kann also z.B. -15 °C unter der Temperatur eines Reaktors, die der externe Temperaturfühler misst, gefahren werden.

- Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.

Max: 500,0

+/-

-15,0

⊙ OK

aus	 Durch Drücken der Eingabetaste Ogelangen Sie in die Hauptme- nüebene.
extern Pt100 extern USB	 Auswählen und Bestätigen von → Einstellungen → Regelung → Sollwertoffset → Offsetquelle.
	Nebenstehendes Menüfenster erscheint.
ESC O K STOP	 Die Sollwertquelle mit
	 Mit "aus" wird das Sollwertoffset deaktiviert.

_	Durch Auswahl des Menüpunktes Diff.Soll-/Istw erscheint das
	Eingabefenster.

Es werden die minimal und maximal möglichen Offsetwerte sowie der aktuelle Offsetwert angezeigt.

- 🛛 Ändern des Wertes mit 🛇 oder 🛇.
- Durch Drücken von 🛥 (+/-) kann das Vorzeichen verändert werden.
- 🛛 Bestätigen Sie mit der Eingabetaste 🔍
- Durch Drücken von 🗢 (ESC) gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

D Programmgeber

Die Programmgeberfunktion erlaubt Ihnen das Speichern eines Temperatur-Zeit-Programms. Das Programm besteht aus mehreren Temperatur-Zeit-Segmenten sowie Angaben zu deren Wiederholung (Durchläufe). Die Gesamtzahl an frei programmierbaren Segmenten beträgt 20 Stück. Möglich sind Temperatursprünge (Zeit ist Null) oder auch eine Temperaturhaltephase bei gleicher Start- und Endtemperatur im Segment. Beim Start wird der aktuelle Sollwert als Anfangswert des ersten Segments übernommen.

Änderungen der Pumpenstufe werden in die jeweilige Programmzeile eingegeben. Soll die Pumpenstufe unverändert bleiben wird "O" eingegeben (Anzeige dabei "---").

D.1 Programmbeispiel



⁽Abkühlzeit je nach Gerätetyp, Verbraucher usw.)

Die ursprünglichen Werte (Tabelle "vorher") sind mit durchgezogener Linie dargestellt, der editierte Verlauf (Tabelle "nachher") mit gestrichelter Linie.

In der editierten Tabelle wurde ein neues Segment ⊕ eingetragen, sowie Segmentzeit ⊕, Toleranz ⊛ und Pumpenstufe ⊕ verändert (⇔ D.2).

	vorher ()								
	Tend	hh:mm	Tol.			Pmp	S1	S2	S3
1	30.00		0.1		1	2	aus	aus	aus
2	50.00	0:20	0.0		2	2	aus	aus	aus
3	70.00	0:40	0.0		3	З	aus	aus	aus
4	70.00	0:10	0.1		4	4	aus	aus	aus
5	60.00	0:30	0.0		5	2	aus	aus	aus
6	30.00	0:00	0.0		6	2	aus	aus	aus

nachher (, editiert)									
	Tend	hh:mm	Tol.			Pmp	S1	S2	S3
1	30.00		0.1		1	2	aus	aus	aus
2	50.00	0:20	0.0		2	2	aus	aus	aus
30	50.00	0:20	0.1		З	Э	aus	aus	aus
4	70.00	0:20 ©	0.0		4	44	aus	aus	aus
5	70.00	0:10	0.83		5	24	aus	aus	aus
6	60.00	0:30	0.0		6	2	aus	aus	aus
7	30.00	0:00	0.0		7	2	aus	aus	aus

Die Grafik zeigt exemplarisch das Umprogrammieren eines Soll-Temperatur-Verlaufes.

Bspl. Segm. Nr. 2: ➔ "erreiche 50 °C innerhalb von 20 Minuten!"



Die Toleranzeingabe kann großen Einfluss bei externer Badregelung besitzen. Nebenstehende Grafik des editierten Verlaufs verdeutlicht den möglichen Nachlauf der Isttemperatur im Badgefäß (durchgezogene Linie) zur Solltemperatur des Programmgebers (grau hinterlegt).

Beachten Sie:

- Das Feld Toleranz ermöglicht eine genaue Einhaltung der Verweilzeit bei einer bestimmten Temperatur. Erst wenn die Isttemperatur das Toleranzband erreicht **①**, wird das folgende Segment abgearbeitet, so dass beispielsweise die Rampe von Segment 2 erst bei **②** verzögert gestartet wird.
- Ein zu eng gewähltes Toleranzband kann aber auch unerwünschte Verzögerungen verursachen. Insbesondere bei Externregelung sollte das Band nicht zu eng gewählt werden. Im Segment 5 wurde eine größere Toleranz eingegeben, so dass die gewünschte Zeit von 10 Minuten auch mit Einschwingvorgängen eingehalten wird ⁽³⁾.
- Nur flache (langsame) Rampen sollten bei Bedarf mit einem Toleranzband programmiert werden. Steile Rampen die nahe an den maximal möglichen Aufheiz- oder Abkühlraten des Thermostaten liegen werden bei zu engem Toleranzband (hier im Segment 2) ggf. stark verzögert ⁴.

<u>Hinweis:</u> Im Startsegment (Nr. 1) ist keine Zeitvorgabe möglich. Die Temperatur des ersten Segments wird schnellstmöglich angefahren, um nach Erreichen der eingestellten Toleranz auf Segment 2 zu schalten.

D.2 Programm anlegen und editieren

Erläutert werden im weiteren folgende Funktionen:

- Erstellen und Editieren eines Programms.
- Einfügen oder Anhängen eines neuen Segments.
- Löschen eines Segments.

Beachten Sie:

- Auch wenn ein Programm gerade ausgeführt wird, können neue Segmente eingefügt und bestehende verändert werden. Des Weiteren können alle Segmente, außer dem momentan aktiven, jederzeit gelöscht werden.
- auser dem momentan aktiven, jederzeit geloscht werden.
- Änderungen am gerade laufenden Segment sind möglich. Das Segment wird so fortgesetzt, als ob die Änderung seit Segmentbeginn gültig wäre.
- Ist die neue Segmentzeit k
 ürzer als die bereits abgelaufene Segmentzeit, dann springt das Programm in das n
 ächste Segment.
- Ist eine Segmentzeit >999 h:59 min vorgesehen, muss diese Zeit auf mehrere aufeinander folgenden Segmenten verteilt werden.

Erstellen und Editieren eines Programms:

	Tend		hh:mm		Tol.	
	1	1 35.00		:		0.1
	2	40	0.00	0:1	0	0.1
	3	50	0.00	0:2	20	0.0
	4	70	0.00	0:50		0.1
	ES	С	٥	NEU		LÖSCH
		Pm	מו	S1	S2	2 S3
	1		1	ein		- aus
	2 1 3 2 4 2 ESC 0		ein		- aus	
			ein		- aus	
			ein		- aus	
			0	OK		

Vergleiche Programmbeispiel (\Rightarrow D.1)

- Durch Auswählen und Bestätigen von → Programmgeber → Editieren gelangen Sie in die Editieransicht des Programmgebers. Um die gesamte Fensterinformation zu sehen, gehen Sie mit • nach rechts.
- Mit den Tasten , , , und gelangen Sie in die einzelnen Segmentfelder.
- Befindet sich der Cursor in der ersten Spalte sind in der Softkeyleiste die Funktionen "neu" und "lösch" sichtbar. Damit können Programmschritte neu angelegt bzw. gelöscht werden.
- Bei allen anderen Cursorpositionen wird in der Softkeyleiste die Funktion "OK" sichtbar.

<u>Hinweis:</u> Im Startsegment ist keine Zeitvorgabe möglich. Die Temperatur des ersten Segments wird schnellstmöglich angefahren, um nach Erreichen der eingestellten Toleranz auf Segment 2 zu schalten.

Das Editierfenster des Programmgebers enthält folgende Parameter:

In der ersten Spalte steht die Segmentnummer des Programms.

- Tend: Endtemperatur, die erreicht werden soll.
- hh:mm: Zeit in Stunden (hh) und Minuten (mm) in der die vorgegebene Temperatur erreicht werden soll.

Wenn im Feld "hh:mm" der Wert "O:00" eingetragen ist, wird der Sollwert sofort übernommen und die Badtemperatur so schnell wie möglich angefahren.

Tol.: Toleranz legt fest, wie exakt die Endtemperatur erreicht werden soll, bevor das nächste Segment abgearbeitet wird.

Wird im Feld "Tol." der Toleranzbereich zu klein gewählt, kann es sein, dass das Programm nicht fortgesetzt wird, da die geforderte Toleranz nie erreicht wird.

- Pmp: Pumpenstufe, bei der das Segment abgearbeitet werden soll.
- S1, S2, S3: Schaltkontakte des Kontaktmoduls (falls vorhanden) können hier programmiert werden. Kontaktmodule sind als Zubehör (⇒ 9) erhältlich. Die Einstellung "- -, steht für keine Änderung zum vorangehenden Segment, d.h. wenn in allen Feldern "- -, steht, wird die Kontaktstellung der Starteinstellung oder die vor dem Programmstart beibehalten.

Einfügen eines neuen Segments

	Tend	hh:mm	Tol.
1	35.00	:	0.1
2	40.00	0:10	0.1
3	50.00	0:20	0.0
4	70.00	0:50	0.1
ESC	• N	IEU	LÖSCH

- Gehen Sie mit ∕ oder ♥ auf die Segmentnummer, unter der das neue Segment eingefügt werden soll.
- Durch Drücken von **O** (neu) wird das neue Segment eingefügt. Dieses können Sie wie oben beschrieben editieren.

Löschen eines Segments

		Tend	hh:mm	Tol.
	1	35.00	:	0.1
	2	40.00	0:10	0.1
	3	50.00	0:20	0.0
	4	70.00	0:50	0.1
_	ESC	0 1	IEU	LÖSCH

- Gehen Sie mit ⊗ oder ⊗ auf das zu löschende Segment.
- Durch Drücken von 🗢 (lösch) wird das entsprechende Segment entfernt.

D.3 Programm starten

- Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.



D.4 Programm unterbrechen, fortsetzen oder beenden



- Auch 🗢 (Stand-by) hält den Programmgeber an. Pumpe, Heizung und Kälteaggregat werden dabei ausgeschaltet.

D.5 Anzahl der Programmdurchläufe festlegen (Durchläufe)



– Durch Drücken von 🗢 (ESC) gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

E Regelparameter

Die Regelparameter sind ab Werk für den Betrieb als Badthermostat (mit Wasser als Temperierflüssigkeit) mit Internregelung optimiert. Für die Temperierung externer Applikationen mit Externregelung sind die Standard-Parameter bereits voreingestellt.

Abhängig von der Applikation können von Fall zu Fall Anpassungen der Konfiguration notwendig werden. Auch die Wärmekapazität und die Viskosität der Temperierflüssigkeit beeinflussen das Regelverhalten.

Beachten Sie: Bitte verändern Sie die Regelparameter nur, wenn Sie über ausreichend regelungstechnische Kenntnisse verfügen.

E.1 Interne Regelgröße (interner Temperaturfühler)

Wenn Sie keinen externen Temperaturfühler angeschlossen haben, lesen Sie bitte hier weiter. Für aktivierte Externregelung lesen Sie (⇔ E.2).

Die Regelung vergleicht die Solltemperatur mit der aktuellen Badtemperatur und berechnet die Stellgröße für Heizen bzw. Kühlen.

Bezeichnung	Abkürzung	Einheit
Proportionalbereich	Хр	К
Nachstellzeit	Tn	s
Vorhaltzeit	Tv	S
Dämpfung	Td	S

Es können diese Regelparameter eingestellt werden:

Wenn "Tv man/auto" auf "a" (automatisch) steht, können Tv und Td nicht geändert werden. Sie werden in diesem Fall mit festen Faktoren aus Tn abgeleitet.

Beachten Sie den Einfluss der Temperaturgrenzwerte Tih und Til (⇔ 7.4.5) auf die Regelung.

- Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.

Хр	10.0		
Tn	30		
Tv man/auto	auto		
Τv	24 (auto) 🖬		
Td	4.0 (auto) 🖥		
	/		
ESC 0 C	DK STOP		

Durch Drücken der Eingabetaste 👁 gelangen Sie in die Hauptmenüebene.



Nebenstehendes Menüfenster erscheint. Neben den Regelparametern werden die derzeit eingestellten Werte angezeigt.

- Unter dem Menüpunkt "Tv man/auto" können Sie mit • zwischen manueller und automatischer Eingabe wählen.

Die Auswahl wird in der Menüzeile durch auto (automatisch) oder man (manuell) angezeigt. Ist "automatisch" gewählt, ist die Eingabe für die Parameter Tv und Td gesperrt.



Es erscheint das entsprechende Editierfenster mit Min- und Max-Angaben der Parameterwerte Xp, Tn, Tv und Td.

- Ändern des Wertes mit 🛇 oder 📎.

Durch Drücken von ⊗ oder ⊗ können dabei einzelne Ziffern ausgewählt werden.

Bestätigen Sie mit der Eingabetaste O.

- Durch Drücken von 🗢 (ESC) gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

E.2 Externe Regelgröße

Die in diesem Abschnitt dargestellten Einstelloptionen sind nur bei angeschlossenem externen Temperaturfühler oder vorhandenem Modul (entsprechend Kapitel C als Regelgröße aktiviert) zum Einlesen der Isttemperatur möglich.

Das Regelsystem für externe Istwerte ist zur Verbesserung des Führungsverhaltens als 2-stufiger Kaskadenregler ausgeführt. Ein "Führungsregler" ermittelt aus dem Temperatursollwert und der externen Temperatur, die in der Regel vom externen Pt100 gemessen wird, den "internen Sollwert", der dem Folgeregler zugeführt wird. Dessen Stellgröße steuert die Heizung und Kühlung.

Korrekturgrößenbegrenzung

Wenn ein Solltemperatursprung vorgegeben wird, kann es vorkommen, dass die optimale Regelung eine Vorlauftemperatur einstellen würde, die erheblich über der am externen Gefäß gewünschten Temperatur liegt. Mit der Korrekturgrößenbegrenzung kann die maximal zugelassene Abweichung zwischen der Temperatur im externen Verbraucher und der Vorlauftemperatur begrenzt werden. Die Begrenzung kann über einen Menüpunkt eingestellt werden.

Am Führungsregler (PIDT₁-Regler oder Externregler) können diese Parameter eingestellt werden:

Bezeichnung	Abkürzung	Einheit	
Verstärkungsfaktor	Кре	_	
Proportionalbereich	Prop_E	K	
Nachstellzeit	Tne	S	
Vorhaltezeit	Tve	S	
Dämpfungszeit	Tde	S	

Am Folgeregler (P-Regler): können diese Parameter eingestellt werden:

Bezeichnung	Abkürzung	Einheit
Proportionalbereich	Xpf	К

Wenn "Tv man/auto" auf automatisch steht, können Tve, Tde und Prop_E nicht geändert werden. Tve und Tde werden in diesem Fall mit festen Faktoren aus Tne abgeleitet.

– Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.

Kpe	0.5 🔲		
Tne	100		
Xpf	4.0		
Tv man/auto	auto		
Tve 28	0 (auto) 🖬 🍴		
\ \			
ESC OK	STOP		

- Durch Drücken von der Eingabetaste Ogelangen Sie in die Hauptmenüebene.
- Auswählen und Bestätigen von → Einstellungen →
 Regelung → Regelparameter → extern Pt100.

Nebenstehendes Menüfenster erscheint. Neben den Regelparametern werden die derzeit eingestellten Werte angezeigt.

 Unter Menüpunkt "Tv man/auto" können Sie mit O zwischen manueller und automatischer Eingabe wählen.

Die Auswahl wird in der Menüzeile durch "auto" (automatisch) oder "man" (manuell) angezeigt. Ist "automatisch" gewählt, ist die Eingabe für die Parameter Tv und Td gesperrt.

- Parameter mit ⊗ oder ⊗ und ⊙ auswählen und bestätigen.

<u>Kpe</u> Min: 0,01		Max: 30,0
		<u>2,0</u>
		/
ESC	⊙ OK	

Jeweiliges Editierfenster mit Min- und Max-Angaben der Parameterwerte Kpe, Tne, Tve, Tde und Xpf erscheint.

- 🛛 Ändern des Wertes mit 🛇 oder 오.
- Durch Drücken von ♥ oder ♥ können dabei einzelne Ziffern ausgewählt werden.
 - Bestätigen Sie mit der Eingabetaste 🔍
- Durch Drücken von 🗢 (ESC) gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

E.2.1 Korrekturgrößenbegrenzung einstellen

- Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Drücken einer beliebigen Taste.



– Durch Drücken von 🗢 (ESC) gelangen Sie ohne Änderung in die Menüebene zurück.

E.2.2 Vorgehensweise zur Einstellung der Regelparameter bei Externregelung

- 1. Externregelung aktivieren (⇔ C.1).
- 2. Folgeregler einstellen:
- 2.1. Parameter auf auto ; Xpf in Abhängigkeit von:
 - Gerätetyp überprüfen oder einstellen (⇔ 8.2.4).
 - Temperierflüssigkeit möglichst dünnflüssig und mit möglichst hoher Wärmekapazität auswählen.
 Rangliste: Wasser, Wasser-Glykol, Öle, Fluorinert®.
 - Pumpenstufe möglichst hoch einstellen,
 - Achten Sie auf eine ausreichende Umwälzung,
 - Schlauchlänge möglichst kurz wählen, z.B. 2 x 1 m,
 - Schlauchquerschnitt möglichst groß wählen, z.B. ½ Zoll,
 - Durchsatz durch den externen Verbraucher möglichst groß einstellen.
- 2.2. Xpf einstellen:
 - Bei Schwingneigung mit kurzer Periodendauer der Schwingung, (z.B. 30 s) → Xpf kleiner, sonst größer,
 - bei schlechter thermischer Kopplung und großer zu temperierender Masse → groß (z.B. 2 5, eventuell noch größer),
 - bei guter thermischer Kopplung und kleiner zu temperierender Masse → klein (z.B. 0,2 0,7),
 - wenn schnelle Temperaturänderungen gewünscht werden, sollten externe Bäder möglichst mit Internregelung geregelt werden. Ansonsten Xpf sehr klein wählen (0,05 – 0,1).
- 3. Führungsregler einstellen (PID-Regler):
 - Erst mit Auto beginnen, dann eventuell mit manuell weiterarbeiten.
 - 3.1. Kpe einstellen:
 - Bei Schwingneigung (lange Periodendauer der Schwingung, z.B. 10 min) → Kpe größer, sonst kleiner.
 - 3.2. Tne/ Tve/ Tde einstellen:
 - Im Allgemeinen recht hohe Werte (Tne = 70 s 200 s; Tve = 50 s 150 s),
 - bei kleineren Werten → schnellere Einschwingvorgänge, sonst langsamere Einschwingvorgänge, dafür schwingungsärmer,
 - Tve: Überschwinger reduzieren → Tve vergrößern, sonst umgekehrt,
 - Tde (Dämpfung für Tve): im Allgemeinen ca. 10 % von Tve.
- 4. Korrekturgrößenbegrenzung (⇔ E.2.1) und Temperaturgrenzwerte (Til/Tih) (⇔ 7.4.5):
 - Entsprechend den physikalischen Randbedingungen einstellen.

Beispiel:

Temperierflüssigkeit	Korrekturgrößenbegrenzung	Til	Tih
Wasser	abhängig von Temperierflüssigkeit und vom Gefäß	5°C	95 °C

F Schnittstellenmodule

F.1 Menüstruktur der Module

Es sind alle Menüpunkte dargestellt. Module und Menüpunkte die nicht ausführbar sind, werden ausgeblendet.



F.2 Analogmodul



Das Analogmodul (Best. Nr. LRZ 912) besitzt 2 Ein- und 2 Ausgänge, die auf eine 6-polige DIN Buchse nach Namur-Empfehlung (NE 28) herausgeführt sind.

Die Ein- und Ausgänge sind voneinander unabhängig als 0 – 20 mA, 4 – 20 mA oder 0 – 10 V Schnittstelle einstellbar. Für die Ein- und Ausgänge können verschiedene Funktionen gewählt werden. Dementsprechend wird das Signal am Eingang unterschiedlich interpretiert bzw. unterschiedliche Informationen am Ausgang ausgegeben.

Außerdem sind die Schnittstellen entsprechend der eingestellten Funktion frei skalierbar.

Für Messumformer stehen 20 V DC zur Verfügung.

Folgende Werte können über die Eingänge vorgegeben werden:

- Solltemperatur
- Ext. Isttemperatur
- Pumpenleistung

Solltemperatur externe lsttemperatur Pumpenleistung

Folgende Werte können über die Ausgänge ausgegeben werden:

Solltemperatur Solltemperatur Geregelte Temp. Die Temperatur auf die geregelt wird Interne Temp. lsttemperatur (Badtemperatur) Temp.extern Pt100 externe Isttemperatur des Pt100 Temp.extern analog externe lsttemperatur des analogen Eingangs Temp.extern seriell externe Isttemperatur der seriellen Schnittstelle Stellgröße Stellgröße Pumpenleistung Pumpenleistung Pumpendrehzahl Pumpendrehzahl

Außerdem sind die Schnittstellen entsprechend der eingestellten Funktion mit minimaler Wert und maximaler Wert frei skalierbar.

Zum Beispiel: 4 mA entspricht 0 °C und 20 mA entspricht 100 °C.

Genauigkeit der Ein- und Ausgänge nach Kalibrierung besser 0,1 % vom Skalenendwert (full scale)

-	Eingänge Strom	Eingangswiderstand < 100 Ohm
_	Eingänge Spannung	Eingangswiderstand > 50 kOhm
_	Ausgänge Strom	Bürde < 400 Ohm
_	Ausgänge Spannung	Last > 10 kOhm

Anschluss der analogen Ein- und Ausgänge

Es wird ein 6-poliger Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss und Kontaktanordnung gemäß DIN EN 60130-9 oder IEC 130-9 benötigt.

Ein geeigneter Kupplungsstecker ist unter der Best. Nr. EQS 057 erhältlich.

Ansicht auf Buchse (Front) bzw. Lötseite Stecker:



Beachten Sie: Verwenden Sie ausschließlich geschirmte Anschlussleitungen, die Abschirmung dabei mit Steckergehäuse verbinden!

F.3 RS 232/485-Schnittstellenmodul



RS 232/485-Schnittstellenmodul (Best. Nr.) mit 9-poliger D-Sub-Buchse. Durch Optokoppler galvanisch getrennt. Mit LAUDA Befehlssatz weitestgehend kompatibel zur Ecoline, Proline und Integral Serie.

Die RS 232-Schnittstelle ist mit 1:1 kontaktierten Kabel (Best.-Nr. EKS 037, 2 m Kabel und EKS 057, 5 m Kabel) direkt am PC anschließbar.

F.3.1 Verbindungskabel und Schnittstellentest RS 232

		Rechner		Thermosta	t		
Signal	9-polige D-Sub-Buchse		25-polige D-Sub- Buchse		9-polige D-Sub-Buchse		Signal
	0	2	0	2	0	2	
R x D	2	2	3	3	2	2	T x D
ТхD	3	3	2	2	3	3	R x D
DTR	4		20		4		DSR
Signal Ground	5	5	7	7	5	5	Signal Ground
DSR	6		6		6		DTR
RTS	7		4		7		CTS
CTS	8		5		8		RTS

① mit Hardware-Handshake: Beim Anschluss eines Thermostaten an den PC ein 1:1 und **kein** Null-Modem-Kabel verwenden!

∅ ohne Hardware-Handshake: Am Rechner/PC muss Betriebsart "ohne Hardware-Handshake" eingestellt sein.

- Geschirmte Anschlussleitungen verwenden. Abschirmung mit Steckergehäuse verbinden.
- Die Leitungen sind galvanisch von der restlichen Elektronik getrennt.
- Nicht belegte Pins sollten nicht angeschlossen werden!

Die RS 232-Schnittstelle kann bei angeschlossenem PC mit Microsoft Windows-Betriebssystem auf einfache Art überprüft werden. Bei Windows[®] 95/98/NT/XP mit dem Programm "HyperTerminal".

In den Betriebssystemen Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10 ist "HyperTerminal" nicht mehr Teil des Betriebssystems.

 Im Internet gibt es Terminalprogramme als Freeware. Diese Programme bieten ähnliche Funktionen wie "HyperTerminal" (zum Beispiel PuTTY). Suchanfrage "serial port terminal program".

F.3.2 Protokoll RS 232

Beachten Sie folgendes:

- Die Schnittstelle arbeitet mit 1 Stoppbit, ohne Paritätsbit und mit 8 Datenbits.
- Übertragungsgeschwindigkeit wahlweise: 2400, 4800, 9600 (Werkseinstellung) oder 19200 Baud.
- Die RS 232-Schnittstelle kann mit oder ohne Hardware Handshake (RTS/ CTS) betrieben werden.
- Der Befehl vom Rechner muss mit einen CR, CRLF oder LFCR abgeschlossen sein.
- Die Antwort vom Thermostaten wird immer mit einem CRLF abgeschlossen.
- Nach jedem an den Thermostaten gesendeten Befehl muss die Antwort abgewartet werden, bevor der nächste Befehl gesendet wird. Somit ist die Zuordnung von Anfragen und Antworten eindeutig.

CR = Carriage Return (Hex: OD); LF = Line Feed (Hex: OA)

Beispiel:

Sollwertübergabe von 30,5 °C an den Thermostaten

Rechner	Thermostat
"OUT_SP_00_30.5"CRLF	①
4	"OK"CRLF

F.3.3 Verbindungskabel RS 485

Thermostat		
9-polige D-Sub-Buchse		
Kontakt	Daten	
1	Data A (-)	
5	SG (Signal Ground) optional	
6	Data B (+)	

- Geschirmte Anschlussleitungen verwenden. Abschirmung mit Steckergehäuse verbinden.
- Die Leitungen sind galvanisch von der restlichen Elektronik getrennt.
- Nicht belegte Pins sollten nicht angeschlossen werden!

Ein **RS 485-Bus** erfordert unbedingt einen Busabschluss in Form eines Terminierungsnetzwerkes, das in den hochohmigen Phasen des Busbetriebes einen definierten Ruhezustand sicherstellt. Der Busabschluss sieht wie folgt aus:



In der Regel ist dieses Terminierungsnetzwerk auf der PC-Einsteckkarte (RS 485) integriert.

F.3.4 Protokoll RS 485

Beachten Sie folgendes:

- Die Schnittstelle arbeitet mit 1 Stoppbit, ohne Paritätsbit und mit 8 Datenbits.
- Übertragungsgeschwindigkeit wahlweise: 2400, 4800, 9600 (Werkseinstellung) oder 19200 Baud.
- Den RS 485 Befehlen wird immer die Geräteadresse vorangestellt. Möglich sind bis zu 127 Adressen.
 Die Adresse muss immer dreistellig sein (A000_...bis A127_...).
- Der Befehl vom Rechner muss mit einem CR abgeschlossen sein.
- Die Antwort vom Thermostaten wird immer mit einem CR abgeschlossen.

CR = Carriage Return (Hex: OD)

Beispiel:

Sollwertübergabe von 30,5 °C an den Thermostaten mit Adresse 15.

Rechner	Thermostat
"A015_OUT_SP_00_30.5"CR	⇒
\Leftrightarrow	"A015_OK"CR

F.4 LiBus-Modul



Das LiBus-Modul (Best. Nr. LRZ 920) besitzt eine Buchse (70S) zum Anschluss von Komponenten über den LAUDA Gerätebus LiBus (Fernbedieneinheit Command, Absperreinheit/Rücklaufsicherung, Kühlflüssigkeitsventil).

LiBus = LAUDA interner BUS (CAN basiert)

Verlängerungskabel für LiBus siehe Zubehör (⇔ 9)

F.5 Pt100/LiBus-Modul



Extern Pt100 (10S)

Kontakt von Lemo-Buchse 10S

1	+	I
2	+	U
3	-	U
4	-	I

Das Pt100-/LiBus-Modul (Best. Nr. LRZ 918) besitzt zwei Anschlussbuchsen.

Eine Lemo-Buchse (10S) zum Anschluss eines externen Pt100-Temperaturfühlers und eine Buchse (70S) zum Anschluss von Komponenten über den Lauda Gerätebus LiBus (Fernbedieneinheit Command, Absperreinheit/Rücklaufsicherung, Kühlflüssigkeitsventil).

Stecker: 4-polig Lemosa für Pt100-Anschluss Bestellnummer EQS 022.



Beachten Sie:

Geschirmte Anschlussleitungen verwenden. Abschirmung mit Steckergehäuse verbinden. _

F.6 USB-Schnittstelle

Wichtig: Erst den Treiber installieren und dann den Thermostat an den PC anschließen.

F.6.1 Beschreibung

Die ECO Wärme- und Kältethermostate sind an der Kontrollkopf-Rückseite mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet. Diese ermöglicht den Anschluss an einen PC. Außerdem sind Softwareupdates über die USB-Schnittstelle möglich.

Das Verbindungskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Achten Sie bitte bei der Verbindung auf einen korrekten Stecker.



USB-Schnittstelle

LAUDA stellt unter http://www.lauda.de den speziell für die USB-Schnittstelle konzipierten Treiber kostenlos zum Download zur Verfügung.

F.6.2 Installation des USB Treibers

Der Treiber wird einmal pro PC installiert.

Unterstützte Betriebssysteme: Windows ME, Windows XP SP3, Windows 2000, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8 und Windows 10 (alle 32-/64-bit).

Datei "LAUDA_ECO_USB_Driver.exe" ausführen. Das untenstehende Fenster öffnet sich.

Select Language	a ×
Please select the language that you would like to us installation.	e during the
U.S. English Deutsch	
OK Canc	el

1. Sprache wählen und mit OK bestätigen



F.6.3 Den Thermostaten an den PC anschließen

Wird ein ECO Thermostat über die USB-Schnittstelle angeschlossen, wird diesem automatisch ein freier COM Anschluss zugewiesen. Der PC identifiziert eindeutig den Thermostaten über eine interne Seriennummer und weist diesem Thermostaten immer denselben COM-Anschluss zu.

Werden weitere ECO Thermostaten über die USB-Schnittstelle angeschlossen, werden diesen Thermostaten weitere freie COM-Anschlüsse zugewiesen.



1. USB-Kabel in den Kontrollkopf einstecken.

2. Thermostat am Netzschalter einschalten.

Beim ersten Mal, nach der Installation auf dem PC, öffnet sich ein Assistent für das Suchen neuer Hardware. Dem Assistenten bitte folgen.

Assistent für das Suchen neu	uer Hardware 🗃		
	Willkommen Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht. Datenschutzrichtlinie anzeigen Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen? Image: Datenschutzrichtlinie anzeigen	3. Taste Weiter	
Assistent für das Suchen net	International discontrastication Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren: LAUDA Thermostat ECO Virtual COM Port Image: Software discontrastic discontrasti discontrasti discontrastic discontrastic discontrasti	4. Taste Weiter	
Assistent für das Suchen neu Die Software wird installi	iert Destat ECD Virtual COM Port C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Dieses Fenster wird überdeckt vom folgendem Fenster "Hardwareinstallation" (siehe unten);	
Hardwareinstallation		<u>a</u>	
--	---	---	------------
Die Software LAUDA The	, die für diese Hardware installiert wird: mostat ECO Virtual COM Port		
hat den Win Windows XF Das Fortse	dows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kom überprüft. <u>(Warum ist dieser Test wichtig?)</u> t zen der Installation dieser Software k	patibilität mit a nn die korrekte	
Funktion d Microsoft und sich m Windows-L	es Systems direkt oder in Zukunft bee impfichlt strengstens, die Installation j it dem Hardwarehersteller für Software logo-Test bestanden hat, in Verbindun	inträchtigen. etzt abzubrechen e, die den g zu setzen.	5. aut
istent für das Suchen r	Installation fortsetzen Installation		
	Fertigstellen des Assiste	enten wurde installiert:	
	LAUDA Thermostat ECO Virtu	al COM Port	
			6. auf Tas
	Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den \	/organg abzuschließen.	
	< Zurück Fertig	stellen Abbrechen	

F.6.4 Wo liegt der ECO Virtual COM Port?

Der Thermostat kann über die herkömmlichen Kommunikationsprogramme (z. B. Hyperterminal) als COM Port angesprochen werden. Weitere Einstellungen, wie z. B. Baudrate, sind nicht nötig.



iys	temeigenscha	aften			<u>?</u> ×
	Systemwieder	herstellung	Auton	natische Updates	Remote
	Allgemein	Compute	ername	Hardware	Erweitert
	-Geräte-Mana <u>c</u> Der Har die I	er Geräte-Manag dwaregeräte au Eigenschaften	er listet alle uf. Verwend eines Geräl	auf dem Compute len Sie den Geräte s zu ändern. Geräte-M	r installierten -Manager, um anager
	Treiber Durch die Treibersignierung kann sichergestellt werden, dass installierte Treiber mit Windows kompatibel sind. Über Windows Update können Sie festlegen, wie Treiber über diese Website aktualisiert werden sollen.			verden, dass Über Windows liese Website	
		Treibersignie	rung	Windows	Update
	Hardwareprofile Uber Hardwareprofile können Sie verschiedene Hardware- konfigurationen einrichten und speichern.				
			OK	Abbreche	en Übernehmen
	Beräte-M Datei Aktio	anager n Ansicht	?	M S 7 4	1
- 1				 •	

 Jatei Aktion Ansicht ?

 Image: Sector Analger

 Datei Aktion Ansicht ?

 Image: Sector Analger

 <

Mit der Maus auf den Reiter Hardware klicken und dann auf den Geräte-Manager klicken

F.7 Befehle und Fehlermeldungen gültig für die RS 232/485-Schnittstellenmodule und für die Ethernet-Schnittstelle

ID	Befehl	Bedeutung
15	OUT_PV_05_XXX.XX	Externe Temperatur über Schnittstelle vorgeben
1	OUT_SP_00_XXX.XX	Sollwertübergabe mit maximal 3 Stellen vor dem Dezimalpunkt und maximal
		2 Stellen danach.
17	OUT_SP_01_XXX	Pumpenleistungsstufe 1 bis 6.
23	OUT_SP_02_XXX	Betriebsart Kühlung (0 = AUS / 1 = EIN / 2 = AUTOMATIK).
26	OUT_SP_04_XXX	TiH Vorlauftemperaturbegrenzung oberer Wert.
28	OUT_SP_05_XXX	TiL Vorlauftemperaturbegrenzung unterer Wert.
32	OUT_SP_07_XXX	Sollwert Temperatur Tset im Safe Mode
34	OUT_SP_08_XX	Timeout Kommunikation über Schnittstelle (1 - 99 Sekunden; 0 = Off)
38	OUT_PAR_00_XXX.X	Einstellung des Regelparameters Xp.
40	OUT_PAR_01_XXX	Einstellung des Regelparameters Tn (5 – 180 s; 181 = Off).
42	OUT_PAR_02_XXX	Einstellung des Regelparameters Tv.
44	OUT_PAR_03_XX.X	Einstellung des Regelparameters Td.
46	OUT_PAR_04_XX.XX	Einstellung des Regelparameters KpE.
48	OUT_PAR_05_XXXX	Einstellung des Regelparameters TnE (0 – 9000 s; 9001 = Off).
50	OUT_PAR_06_XXXX	Einstellung des Regelparameters TvE (5 = OFF).
52	OUT_PAR_07_XXXX.X	Einstellung des Regelparameters TdE.
54	OUT_PAR_09_XXX.X	Einstellung der max. Korrekturgrößenbegrenzung.
56	OUT_PAR_10_XX.X	Einstellung des Regelparameters XpF.
58	OUT_PAR_14_XXX.X	Einstellung des Sollwertoffsets.
60	OUT_PAR_15_XXX	Einstellung des Regelparameters PropE.
62	OUT_MODE_00_X	Tastatur: 0 = frei / 1 = gesperrt (entspricht: "KEY").
66	OUT_MODE_01_X	Regelung: 0 = int. / 1 = ext. Pt100 / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell.
64	OUT_MODE_03_X	Tastatur Fernbedieneinheit Command: 0 = frei / 1 = gesperrt.
68	OUT_MODE_04_X	Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog /
		3 = ext. Seriell.
74	START	Schaltet Gerät ein (aus Stand-by)
74	STOP	Schaltet Gerät in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus).
76	RMP_SELECT_X	Wahl des Programms (1 – 5) auf welches sich weitere Befehle beziehen
		sollen. Nach Einschalten des Geräts ist Programm 5 gewählt.
78	RMP_START	Programmgeber starten.
79	RMP_PAUSE	Programmgeber anhalten.
80	RMP_CONT	Programmgeber nach Pause wieder starten.
81	RMP_STOP	Programm beenden.
83	RMP_RESET	Programm löschen (alle Segmente).
84	RMP_OUT_00_XXX.XX_XXX	Setzt Programmgebersegment (Temperatur, Zeit, Toleranz und Pumpenstu-
	XX_XXX.XX_X	fe). Es wird ein Segment angehängt und mit entsprechenden Werten belegt.
89	RMP_OUT_02_XXX	Anzahl der Programmdurchläufe: 0 = unendlich / 1 – 250.

F.7.1 Schreibbefehle Schnittstelle (Datenvorgabe an den Thermostaten)

- Für "_" ist auch " " (Leerzeichen) zulässig.
- Antwort vom Thermostat "OK" oder bei Fehler " ERR_X" (RS 485-Schnittstelle z.B.
 "A015_OK" oder bei Fehler "A015_ERR_X".).
- Der Befehl vom Rechner muss mit einem CR, CRLF oder LFCR abgeschlossen sein.
- Die Antwort vom Thermostaten wird immer mit einem CRLF abgeschlossen.
- Nach jedem an den Thermostaten gesendeten Befehl muss die Antwort abgewartet werden, bevor der nächste Befehl gesendet wird. Somit ist die Zuordnung von Anfragen und Antworten eindeutig.

```
CR = Carriage Return (Hex: OD); LF = Line Feed (Hex: OA)
```

-XXXX.XX	-XXXX.X	-XXXX.	-XXXX	XXXX.XX	XXXX.X	XXXX.	XXXX
-XXX.XX	-XXX.X	-XXX.	-XXX	XXX.XX	XXX.X	XXX.	XXX
-XX.XX	-XX.X	-XX.	-XX	XX.XX	XX.X	XX.	XX
-X.XX	-X.X	-X.	-X	X.XX	X.X	Х.	Х
XX	X	.XX	.Х				

Zulässige Datenformate:

F.7.2 Lesebefehle Schnittstelle

ID	Befehl	Bedeutung
3	IN_PV_00	Abfrage der Badtemperatur (Vorlauftemperatur).
5	IN_PV_01	Abfrage der geregelten Temperatur (int./ext., Pt/ext., Analog/ext. Seriell).
7	IN_PV_03	Abfrage der externen Temperatur TE (Pt100).
8	IN_PV_04	Abfrage der externen Temperatur TE (Analogeingang).
4	IN_PV_10	Abfrage der Badtemperatur (Vorlauftemperatur) in 0.001 °C.
14	IN_PV_13	Abfrage der externen Temperatur TE (Pt100) in 0.001 °C.
2	IN_SP_00	Abfrage Temperatursollwert.
18	IN_SP_01	Abfrage der Pumpenleistungsstufe.
24	IN_SP_02	Abfrage Betriebsart Kühlung (0 = AUS / 1 = EIN / 2 = AUTOMATIK).
25	IN_SP_03	Abfrage des Übertemperaturabschaltpunktes.
27	IN_SP_04	Abfrage der Vorlauftemperaturbegrenzung TiH.
29	IN_SP_05	Abfrage der Vorlauftemperaturbegrenzung TiL.
33	IN_SP_07	Sollwert Temperatur Tset im Safe Mode (Safe Sollwert bei Kommunikationsunterbrechung).
35	IN_SP_08	Timeout-Kommunikation über Schnittstelle (1 – 99 Sekunden; 0 = Off)
39	IN_PAR_00	Abfrage des Regelparameters Xp.
41	IN_PAR_01	Abfrage des Regelparameters Tn (181 = OFF).
43	IN_PAR_02	Abfrage des Regelparameters Tv.
45	IN_PAR_03	Abfrage des Regelparameters Td.
47	IN_PAR_04	Abfrage des Regelparameters KpE.
49	IN_PAR_05	Abfrage des Regelparameters TnE (Antwort: XXXX; 9001 = OFF).
51	IN_PAR_06	Abfrage des Regelparameters TvE (Antwort: XXXX; 5 = OFF).
53	IN_PAR_07	Abfrage des Regelparameters TdE (Antwort: XXXX.X).
55	IN_PAR_09	Abfrage der max. Korrekturgrößenbegrenzung.

57 INLPAR.10 Abfrage des Regelparameters XpF. 59 INLPAR.14 Abfrage des Solveronfriets. 61 INLPAR.15 Abfrage des Solveronfriets. 96 INLD.01 Zustand vom Kontakteingang 1:0 = geöffnet / 1 = geschlossen. 100 IN.D.02 Zustand vom Kontakteingang 2:0 = geöffnet / 1 = geschlossen. 101 IN.D.02 Zustand vom Kontakteingang 2:0 = geöffnet / 1 = Schleßer geschlossen. 102 IN.DO.01 Zustand vom Kontakteingang 2:0 = Schleßer geöffnet / 1 = Schleßer geschlossen. 104 IN.DO.02 Zustand vom Kontakteingang 3:0 = Schleßer geöffnet / 1 = Schleßer geschlossen. 104 IN.DO.03 Zustand vom Kontakteingang 3:0 = Schleßer geöffnet / 1 = Schleßer geschlossen. 106 IN.DO.03 Zustand vom Kontakteingang 3:0 = Schleßer geöffnet / 1 = Schleßer geschlossen. 106 IN.DODE.00 Tastaur: 0 = frei / 1 = gespert. 63 IN.MODE.00 Stard-by: 0 = Gerät EIN / 1 = Gerät AUS. 64 IN.MODE.03 Tastaur: 1 = ent. Pt100 / 2 = ent. Analog / 3 = ext. Seriell. 75 IN.MODE.03 Tastaur: 6 = Gerätetype (Antwort = "ECO"). 76 IN.MODE.04 Stardage der Softwareversionsnummer des Regelsystems. 700 VERSION.R Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutztystems. 710 VERSION.R Abfrage der Softwareversionsnu	ID	Befehl	Bedeutung
59 IN PAR 14 Abfrage des Solivertoffsets. 61 IN_PAR_15 Abfrage des Regelparameters PropE 96 IN_DL01 Zustand vom Kontakteingang 1: 0 = geöffnet / 1 = geschlossen. 98 IN_DL02 Zustand vom Kontakteingang 2: 0 = geöffnet / 1 = geschlossen. 91 IN_DL03 Zustand vom Kontaktausgang 1: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 102 IN_DO_01 Zustand vom Kontaktausgang 2: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 104 IN_DO_02 Zustand vom Kontaktausgang 3: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 104 IN_DO_02 Zustand vom Kontaktausgang 3: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 105 IN_MODE.00 Testatur: 0 = frei / 1 = gespert. 67 IN_MODE.01 Regelung: 0 = int. / 1 = net. Pt100 / 2 = net. Analog / 3 = ext. Seriell. 75 IN_MODE.02 Stand-by: 0 = Gerät EIN / 1 = Gerät AUS. 69 IN_MODE.04 Soltwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 107 TYPE Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 108 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Kühlsystems. 110 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 111 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventis (Kühlwasser)	57	IN_PAR_10	Abfrage des Regelparameters XpF.
61 IN_PAR_15 Abfrage des Regelparameters PropE 96 IN_DL01 Zustand vom Kontakteingang 1:0 = geöffnet / 1 = geschlossen. 98 IN_DL02 Zustand vom Kontakteingang 2:0 = geöffnet / 1 = geschlossen. 100 IN_DL03 Zustand vom Kontakteingang 3:0 - geöffnet / 1 = geschlossen. 101 IN_D0.01 Zustand vom Kontakteingang 3:0 - geöffnet / 1 = geschlossen. 102 IN_D0.02 Zustand vom Kontakteingang 2:0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 104 IN_D0.03 Zustand vom Kontaktausgang 1:0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 104 IN_MODE.00 Tastatur: 0 = frei / 1 = gespert. 63 IN_MODE.01 Regelong: 0 = int. / 1 = ext. Pt100 / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 75 IN_MODE.02 Stand-by: 0 = Gerä EIN / 1 = Gerä AUS. 64 IN_MODE.03 Tastatur: 0 = frei / 1 = gespert. 76 IN_MODE.04 Soltwetoffsetupele: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 77 IN_MODE.04 Soltwetoffsetupele: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 77 TVPF Abfrage der Softwareversionnummer des Schutzsystems. 799 VERSION_R Abfrage der Softwareversionnummer des Schutzsystems. <td>59</td> <td>IN_PAR_14</td> <td>Abfrage des Sollwertoffsets.</td>	59	IN_PAR_14	Abfrage des Sollwertoffsets.
Model Abfrage der Softwareversionnummer des Kulksystems. 101 VERSION_R Abfrage der Softwareversionnummer des Kulksystems. 111 VERSION_R Abfrage der Softwareversionnummer des Kulksystems. 112 VERSION_R Abfrage der Softwareversionnummer des Kulksystems. 113 VERSION_R Abfrage der Softwareversionnummer des Kulksystems. 114 VERSION_R Abfrage der Softwareversionnummer des Kulksystems. 115 IN.MODE.00 Tastatur: 0 = frei / 1 = gespertt. 116 IN.MODE.00 Tastatur: 7 = frei / 1 = gespertt. 117 IN.MODE.00 Tastatur: Fernbedieneinheit Command: 0 = frei / 1 = gespertt. 118 MODE.00 Tastatur: Fernbedieneinheit Command: 0 = frei / 1 = gespertt. 119 IN.MODE.01 Sollwertoffsetzuelle: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 110 VERSION_R Abfrage der Softwareversionnummer des Kulksystems. 110 VERSION_R Abfrage der Softwareversionnummer des Kulksystems. 111 VERSION_R Abfrage der Softwareversionnummer des Kulksystems. 112 VERSION_R Abfrage der Softwareversionnummer des Kulksystems.	61	IN_PAR_15	Abfrage des Regelparameters PropE
96 IN DI 01 Zustand vom Kontakteingang 1: 0 = geöffnet / 1 = geschlossen. 98 IN.DI 02 Zustand vom Kontakteingang 2: 0 = geöffnet / 1 = geschlossen. 100 IN.DO.01 Zustand vom Kontaktausgang 1: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 104 IN.DO.02 Zustand vom Kontaktausgang 1: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 106 IN.DO.02 Zustand vom Kontaktausgang 3: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 106 IN.MODE.00 Tastatur: 0 = frei / 1 = gespert. 67 IN.MODE.01 Regelung: 0 = int. / 1 = cert. Pt 100 / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 75 IN.MODE.02 Stand-by: 0 = Gerät EIN / 1 = Gerät AUS. 65 IN.MODE.03 Tastatur: 0 = frei / 1 = gespert. 66 IN.MODE.04 Sollwetröffsetguelle: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 707 TYPE Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 108 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 110 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 111 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Edhertmetmoduls. 111 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnum			
98 IN_DLQ2 Zustand vom Kontakteingang 2:0 = geöffnet / 1 = geschlossen. 100 IN_DLQ3 Zustand vom Kontakteingang 3:0 = geöffnet / 1 = geschlossen. 102 IN_DQ 01 Zustand vom Kontaktausgang 1:0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 104 IN_DQ 02 Zustand vom Kontaktausgang 2:0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 104 IN_DQ 00 Zustand vom Kontaktausgang 3:0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 106 IN_MODE_00 Tastatur: 0 = frei / 1 = gespert. 63 IN_MODE_01 Tastatur: 0 = frei / 1 = gespert. 64 IN_MODE_02 Stand-by: 0 = Gerät EIN / 1 = Gerät AUS. 65 IN_MODE_03 Tastatur Fernbedineninheit Command: 0 = frei / 1 = gespert. 69 IN_MODE_04 Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 107 TYPE Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 108 VERSION_B Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 110 VERSION_B Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 111 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 112 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. </td <td>96</td> <td>IN_DI_01</td> <td>Zustand vom Kontakteingang 1: 0 = geöffnet / 1 = geschlossen.</td>	96	IN_DI_01	Zustand vom Kontakteingang 1: 0 = geöffnet / 1 = geschlossen.
100 IN_DDU3 Zustand vom Kontaktausgang 3: 0 = geöffnet / 1 = geschlossen. 102 IN_DDQ.01 Zustand vom Kontaktausgang 1: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 104 IN_DDQ.02 Zustand vom Kontaktausgang 3: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 104 IN_DDQ.00 Tastatur: 0 = frei / 1 = gespert. 63 IN_MODE_01 Regelung: 0 = int. / 1 = ext. Pt100 / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 75 IN_MODE_02 Stand-by: 0 = Gerät EIN / 1 = Gerät AUS. 65 IN_MODE_04 Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 107 TYPE Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 109 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 100 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 110 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 112 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 112 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des Ralaggmedusi. 114 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des Ragnetventik (Kählwesser) 114 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer de	98	IN_DI_02	Zustand vom Kontakteingang 2: 0 = geöffnet / 1 = geschlossen.
102 IN_DO_01 Zustand vom Kontaktausgang 1: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 104 IN_DO_02 Zustand vom Kontaktausgang 2: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 106 IN_MODE_00 Tastatur: 0 = frei / 1 = gesperrt. 67 IN_MODE_02 Stand-by: 0 = fier / 1 = ext. Pt100 / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 75 IN_MODE_03 Tastatur: Formbedineninhet Command. 0 = frei / 1 = gespert. 69 IN_MODE_03 Tastatur Fernbedineninhet Command. 0 = frei / 1 = gespert. 69 IN_MODE_04 Sollweroffsetquelle: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 107 TYPE Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 109 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 110 VERSION_B Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 110 VERSION_T Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 111 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 112 VERSION_Y Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 114 VERSION_Y Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 115 VERSION_Y Abfrage der Softwareversionsnu	100	IN_DI_03	Zustand vom Kontakteingang 3: 0 = geöffnet / 1 = geschlossen.
102 IN_DO_01 Zustand vom Kontaktausgang 1:0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 104 IN_DO_02 Zustand vom Kontaktausgang 3:0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 105 IN_MODE_00 Tastatur; 0 = frei / 1 = gespert. 67 IN_MODE_02 Stand-by: 0 = Geriat EIN / 1 = Geriat AUS. 67 IN_MODE_03 Tastatur; 0 = frei / 1 = gespert. 67 IN_MODE_03 Tastatur; Fernbedirennheit Command: 0 = frei / 1 = gespert. 68 IN_MODE_04 Soltwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 77 TYPE Abfrage der Softwareversionsnummer des Regelsystems. 100 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 110 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 111 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des RS 232/485-Moduls. 112 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des RS 232/485-Moduls. 113 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des RS 232/485-Moduls. 114 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des RS 232/485-Moduls. 115 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des RS 232/485-Moduls.			
104 IN_DO_02 Zustand vom Kontaktausgang 2: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 106 IN_DO_03 Zustand vom Kontaktausgang 3: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 63 IN_MODE_00 Tastatur: 0 = frei / 1 = gespert. 64 IN_MODE_01 Regelung: 0 = int. / 1 = ext. Pt.100 / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 75 IN_MODE_02 Stand-by: 0 = Gerät EIN / 1 = Gerät AUS. 65 IN_MODE.04 Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 67 IN_MODE.04 Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 7 TYPE Abfrage der Softwareversionsnummer des Regelsystems. 107 TYPE Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 108 VERSION_S Abfrage der Softwareversionsnummer des Kulhsystems. 110 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 111 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des Expendues. 112 VERSION_V Abfrage der Softwareversionsnummer des Externetmoduls. 114 VERSION_V Abfrage der Softwareversionsnummer des Externetmoduls. 115 VERSION_V. Abfrage der Softwareversionsnummer	102	IN_DO_01	Zustand vom Kontaktausgang 1: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen.
106 IN.DO.03 Zustand vom Kontaktausgang 3: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen. 63 IN.MODE.00 Tastatur: 0 = frei / 1 = gespert. 67 IN.MODE.01 Regelung: 0 = int. / 1 = ext. Pt 100 / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 75 IN.MODE.03 Tastatur Fernbedineninheit Command: 0 = frei / 1 = gespert. 69 IN.MODE.04 Sellwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 107 TYPE Abfrage des Gerätztyps (Antwort = "ECO"). 108 VERSION.R Abfrage der Softwareversionnummer des Regelsystems. 109 VERSION.R Abfrage der Softwareversionnummer von Fernbedieneinheit Command 111 VERSION.J Abfrage der Softwareversionnummer des Kuhlsystems. 112 VERSION.J Abfrage der Softwareversionnummer des S2 32/485-Moduls. 113 VERSION.J Abfrage der Softwareversionnummer des S2 32/485-Moduls. 114 VERSION.J Abfrage der Softwareversionnummer des S2 32/485-Moduls. 115 VERSION.Z Abfrage der Softwareversionnummer des S2 32/485-Moduls. 116 VERSION.Z Abfrage der Softwareversionnummer des S2 32/485-Moduls. 117 VERSION.Z Abfrage der Softwareversionnummer des Magnetventils (Kühlwa	104	IN_DO_02	Zustand vom Kontaktausgang 2: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen.
63 IN_MODE_00 Tastatur: 0 = frei / 1 = gespert: 67 IN_MODE_01 Regelung: 0 = int. / 1 = ext. Pt100 / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 75 IN_MODE_02 Stand-by: 0 = Gerät EIN / 1 = Gerät AUS. 65 IN_MODE_03 Tastatur Fernbedieneinheit Command: 0 = frei / 1 = gespert. 69 IN_MODE_04 Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 70 TYPE Abfrage der Softwareversionsnummer des Regelsystems. 109 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 110 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 111 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Regelsystems. 112 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 113 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des Analogmoduls. 114 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des Ethernetmoduls. 115 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des Ethernetmoduls. 116 VERSION_D Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 112 VERSION_M. Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 121 VERSION_E Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 121 VERSI	106	IN_DO_03	Zustand vom Kontaktausgang 3: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen.
63 IN_MODE_00 Tastatur: 0 = frei / 1 = gespert. 67 IN_MODE_01 Regelung: 0 = int / 1 = ext. Pt100 / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 75 IN_MODE_02 Stand-by: 0 = Gerät EIN / 1 = Gerät AUS. 65 IN_MODE_04 Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 69 IN_MODE_04 Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 107 TYPE Abfrage des Gerätetyps (Antwort = "ECO"). 108 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Regelsystems. 109 VERSION_B Abfrage der Softwareversionsnummer des Kühlsystems. 110 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des Kalogmoduls. 111 VERSION_M Abfrage der Softwareversionsnummer des RS 232/485-Moduls. 112 VERSION_V Abfrage der Softwareversionsnummer des BigteIndouls. 114 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des BigteIndouls. 115 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des BigteIndouls. 114 VERSION_M Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 112 VERSION_M Abfrage der Softwareversionsnummer des BigteIndouls.			
67 IN_MODE_01 Regelung: 0 = int. / 1 = ext. Pt100 / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 75 IN_MODE_02 Stand-by: 0 = Gerit EIN/ 1 = Gerit AUS. 65 IN_MODE_03 Tastatur Fernbedieneinheit Command: 0 = frei / 1 = gesperrt. 69 IN_MODE_04 Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 107 TYPE Abfrage des Gerätetyps (Antwort = "ECO"). 108 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Regelsystems. 110 VERSION_S Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedieneinheit Command 111 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedieneinheit Command 111 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedieneinheit Command 111 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedieneinheit Command 111 VERSION_Y Abfrage der Softwareversionsnummer von S2/485-Moduls. 115 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer von Extentmoduls. 116 VERSION_M_O Abfrage der Softwareversionsnummer des Ragnetventils (Kühlwasser) 121 VERSION_M_O Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Absperventil 1) 128 VERSION_M_O Abfrage der Softwar	63	IN_MODE_00	Tastatur: 0 = frei / 1 = gesperrt.
75 IN_MODE_02 Stand-by: 0 = Gerät EIN / 1 = Gerät AUS. 65 IN_MODE_03 Tastatur Fernbedleneinheit Command: 0 = frei / 1 = gespert. 69 IN_MODE_04 Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = ext, Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 107 TYPE Abfrage des Gerätetyps (Antwort = "ECO"). 108 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Regelystems. 109 VERSION_S Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedineinheit Command 111 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedineinheit Command 111 VERSION_X Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedineinheit Command 111 VERSION_X Abfrage der Softwareversionsnummer des Relagmoduls. 112 VERSION_X Abfrage der Softwareversionsnummer des EthercAT-Moduls. 114 VERSION_X Abfrage der Softwareversionsnummer des EthercAT-Moduls. 115 VERSION_D Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 121 VERSION_M_O Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 132 STATUS Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 133 STATU Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls <td>67</td> <td>IN_MODE_01</td> <td>Regelung: 0 = int. / 1 = ext. Pt100 / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell.</td>	67	IN_MODE_01	Regelung: 0 = int. / 1 = ext. Pt100 / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell.
65 IN_MODE_03 Tastatur Fernbedieneinheit Command: 0 = frei / 1 = gesperrt. 69 IN_MODE_04 Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 107 TYPE Abfrage des Gerätetyps (Antwort = "ECO"). 108 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Regelsystems. 109 VERSION_B Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedieneinheit Command 111 VERSION_T Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedieneinheit Command 112 VERSION_T Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedieneinheit Command 114 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des Kühlsystems. 115 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des Ethernetmoduls. 116 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des EtherCAT-Moduls. 117 VERSION_D Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventis (Kühlwasser) 121 VERSION_D Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls. 131 VERSION_E Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 133 STATUS Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 134 STAT Abfrage der Softwareversionsnummer des exte	75	IN_MODE_02	Stand-by: 0 = Gerät EIN / 1 = Gerät AUS.
69 IN_MODE_04 Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell. 107 TYPE Abfrage des Gerätetyps (Antwort = "ECO"). 108 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Regelsystems. 109 VERSION_B Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 110 VERSION_F Abfrage der Softwareversionsnummer des Analogmoduls. 111 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des Analogmoduls. 112 VERSION_X Abfrage der Softwareversionsnummer des Analogmoduls. 114 VERSION_X Abfrage der Softwareversionsnummer des Ethernetmoduls. 115 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des EtherCAT-Moduls. 117 VERSION_M Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 121 VERSION_M_3 Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 123 VERSION_M_3 Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 130 STATUS Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 131 STAT Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 124 VERSION_E Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasse	65	IN_MODE_03	Tastatur Fernbedieneinheit Command: 0 = frei / 1 = gesperrt.
107 TYPE Abfrage des Gerätetyps (Antwort = "ECO"). 108 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Regelsystems. 109 VERSION_S Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedieneinheit Command 111 VERSION_B Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedieneinheit Command 111 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedieneinheit Command 111 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des Kühlsystems. 112 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des S.232/485-Moduls. 114 VERSION_Y Abfrage der Softwareversionsnummer des EtherrCAT-Moduls. 116 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 121 VERSION_D Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 121 VERSION_M_O Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 121 VERSION_E Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 130 STATUS Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 131 STAT Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 133 STAT Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 134 STAT Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 13	69	IN_MODE_04	Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = ext. Pt / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell.
107 TYPE Abfrage des Gerätetyps (Antwort = "ECO"). 108 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Regelsystems. 109 VERSION_S Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 110 VERSION_B Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedieneinheit Command 111 VERSION_T Abfrage der Softwareversionsnummer des Kühlystems. 112 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des RS 232/485-Moduls. 114 VERSION_Y Abfrage der Softwareversionsnummer des Ethernetmoduls. 115 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des EtherCAT-Moduls. 116 VERSION_D Abfrage der Softwareversionsnummer des Digitalmoduls. 117 VERSION_M_O Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Absperventil 1) 128 VERSION_M_O Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 130 STATUS Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 131 STAT Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 132 STATUS Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 133 STAT Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
108 VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer des Regelsystems. 109 VERSION_S Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems. 110 VERSION_B Abfrage der Softwareversionsnummer des Kühlsystems. 111 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des Analogmoduls. 114 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des Analogmoduls. 114 VERSION_Y Abfrage der Softwareversionsnummer des Analogmoduls. 115 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des Ethernetmoduls. 116 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des Ethernetmoduls. 117 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des Digitalmoduls. 118 VERSION_M_O Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventis (Kühlwasser) 121 VERSION_M_O Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventis (Kühlwasser) 121 VERSION_M_S Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventis (Kühlwasser) 122 VERSION_M_S Abfrage der Softwareversionsnummer des Nagnetventis (Kühlwasser) 123 VERSION_M_S Abfrage der Softwareversionsnummer des Nagnetventis (Kühlwasser) 124 VERSION_M_S Abfrage der Softwareversionsnummer des Nagnetventis (Kühlwa	107	TYPE	Abfrage des Gerätetyps (Antwort = "ECO").
109 VERSION_S Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedieneinheit Command 110 VERSION_B Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedieneinheit Command 111 VERSION_T Abfrage der Softwareversionsnummer des Kühlsystems. 112 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des RS 232/485-Moduls. 114 VERSION_Y Abfrage der Softwareversionsnummer des RS 232/485-Moduls. 115 VERSION_Y Abfrage der Softwareversionsnummer des Ethernetmoduls. 116 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des Ethernetmoduls. 117 VERSION_D Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 121 VERSION_M_O Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 122 VERSION_M_O Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 130 STATUS Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 130 STAT Abfrage der Softwareversionsnummer des Etherset 12 Zeichen = Fehler 2 zeichen = Alarm 3 Zeichen = Ubertemperatur 5 Zeichen = 0 7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt 7 85 RMP_IN_00_XXX Abfrage der ast	108	VERSION_R	Abfrage der Softwareversionsnummer des Regelsystems.
110 VERSION_B Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedieneinheit Command 111 VERSION_T Abfrage der Softwareversionsnummer des Kühlsystems. 112 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des Analogmoduls. 114 VERSION_Y Abfrage der Softwareversionsnummer des RS 232/485-Moduls. 115 VERSION_Y Abfrage der Softwareversionsnummer des Ethernetmoduls. 116 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des EthercCAT-Moduls. 117 VERSION_D Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 121 VERSION_M_O Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Absperrventil 1) 128 VERSION_M_3 Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 130 STATUS Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 131 STAT Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 133 STATUS Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 134 Zeichen = Fehler 2 Zeichen = Cherne 135 STAT Abfrage der Softwareversionsnumer des externen Pt100-Moduls 136 STAT Abfrage der Softwareversionsnumer des externen Pt100-Moduls <td>109</td> <td>VERSION_S</td> <td>Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems.</td>	109	VERSION_S	Abfrage der Softwareversionsnummer des Schutzsystems.
111 VERSION_T Abfrage der Softwareversionsnummer des Kühlsystems. 112 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des RS 232/485-Moduls. 114 VERSION_Y Abfrage der Softwareversionsnummer des Ethernetmoduls. 115 VERSION_Y Abfrage der Softwareversionsnummer des Ethernetmoduls. 116 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des EtherCAT-Moduls. 117 VERSION_D Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 121 VERSION_M_O Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 121 VERSION_M_O Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 121 VERSION_E Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 130 STATUS Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 131 STAT Abfrage aus Störungsdiagnose Antwort: XXXXXXX → X = 0 keine Störung, X = 1 Störung 1 Zeichen = Fehler 2 Zeichen = Alarm 3 Zeichen = Ubertemperatur 5 Zeichen = Ubertemperatur 5 Zeichen = Unterniveau 6 Zeichen = 0 7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt 85 RMP_IN_00_XXX Abfrage der should 0.00_0001.00_00_00.00	110	VERSION_B	Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedieneinheit Command
112 VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer des Analogmoduls. 114 VERSION_V Abfrage der Softwareversionsnummer des S 232/485-Moduls. 115 VERSION_Y Abfrage der Softwareversionsnummer des Ethernetmoduls. 116 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des Ethernetmoduls. 117 VERSION_D Abfrage der Softwareversionsnummer des Digitalmoduls. 118 VERSION_M.0 Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 121 VERSION_M.3 Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 122 VERSION_E Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 130 STATUS Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 131 STAT Abfrage der Softwareversionsnummer des Ethernetmoduls. 131 STAT Abfrage der Softwareversionsnummer des Nagnetventils (Kühlwasser) 131 STAT Abfrage der Softwareversionsnummer des Nagnetventils (Kühlwasser) 131 STAT Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 132 Zeichen = Narm 3 133 STAT Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 134	111	VERSION_T	Abfrage der Softwareversionsnummer des Kühlsystems.
114 VERSION_V Abfrage der Softwareversionsnummer des RS 232/485-Moduls. 115 VERSION_Y Abfrage der Softwareversionsnummer des Ethernetmoduls. 116 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des EtherCAT-Moduls. 117 VERSION_D Abfrage der Softwareversionsnummer des Digitalmoduls. 118 VERSION_M_O Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 121 VERSION_M_3 Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Absperrventil 1) 128 VERSION_E Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 130 STATUS Abfrage der Gerätestatus 0 = OK, -1 = Störung. 131 STAT Abfrage zur Störungsdiagnose Antwort: XXXXXXX → X = 0 keine Störung, X = 1 Störung 1 Zeichen = Fehler 2 Zeichen = Fehler Zeichen = Klarm 3 Zeichen = Unterniveau 6 Zeichen = 0 7 Zeichen = D Zeichen = Externer Regelwert fehlt 85 RMP_IN_001 Abfrage eines Programmsegments XXX (Antwort: z. B. 030.00_00010.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1). 88 RMP_IN_02 Abfrage der aktuellen Programmdurchläufe. 90 RMP_IN_03 Abfrage der eingestellten Pro	112	VERSION_A	Abfrage der Softwareversionsnummer des Analogmoduls.
115 VERSION_Y Abfrage der Softwareversionsnummer des Ethernetmoduls. 116 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des EtherCAT-Moduls. 117 VERSION_D Abfrage der Softwareversionsnummer des Digitalmoduls. 118 VERSION_M_O Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 121 VERSION_M_3 Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Absperrventil 1) 128 VERSION_E Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 130 STATUS Abfrage des Gerätestatus 0 = OK, -1 = Störung. 131 STAT Abfrage zur Störungsdiagnose Antwort: XXXXXXX → X = 0 keine Störung, X = 1 Störung 1 Zeichen = Fehler 2 Zeichen = Alarm 3 Zeichen = Warnung 4 Zeichen = Warnung 4 Zeichen = Unterniveau 6 Zeichen = 0 7 Zeichen = Unterniveau 6 Zeichen = 0 7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt 85 RMP_IN_00_XXX Abfrage eines Programmsegments XXX (Antwort: z. B. 030.00_0001.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1). 88 RMP_IN_01 Abfrage der skuellen Programmdurchläufe. 90 RMP_IN_03 Abfrage der skuellen Programmdurchläufe. 92 RMP_IN_04 Abfrage der skuellen Programm sich weitere Befehle beziehen.	114	VERSION_V	Abfrage der Softwareversionsnummer des RS 232/485-Moduls.
116 VERSION_Z Abfrage der Softwareversionsnummer des EtherCAT-Moduls. 117 VERSION_D Abfrage der Softwareversionsnummer des Digitalmoduls. 118 VERSION_M_O Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 121 VERSION_M_3 Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Absperrventil 1) 128 VERSION_E Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 130 STATUS Abfrage des Gerätestatus 0 = OK, -1 = Störung. 131 STAT Abfrage zur Störungsdiagnose Antwort: XXXXXXX → X = 0 keine Störung, X = 1 Störung 1 Zeichen = Fehler 2 Zeichen = Alarm 3 Zeichen = Warnung 4 Zeichen = Übertemperatur 5 Zeichen = Unterniveau 6 Zeichen = 0 7 Zeichen = 0 7 Zeichen = 0 7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt 85 RMP_IN_00_XXX Abfrage eines Programmsegments XXX (Antwort: z. B. 030.00_00010.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1). 88 RMP_IN_01 Abfrage der aktuellen Segmentnummer. 90 RMP_IN_03 Abfrage der eingestellten Programmdurchläufe. 92 RMP_IN_04 Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen.	115	VERSION_Y	Abfrage der Softwareversionsnummer des Ethernetmoduls.
117 VERSION_D Abfrage der Softwareversionsnummer des Digitalmoduls. 118 VERSION_M_0 Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 121 VERSION_M_3 Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Absperrventil 1) 128 VERSION_E Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 130 STATUS Abfrage des Gerätestatus 0 = OK, -1 = Störung. 131 STAT Abfrage zur Störungsdiagnose Antwort: XXXXXXX → X = 0 keine Störung, X = 1 Störung 1 Zeichen = Fehler 2 Zeichen = Alarm 3 Zeichen = Warnung 4 Zeichen = Übertemperatur 5 Zeichen = Unterniveau 6 Zeichen = 0 7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt 85 RMP_IN_00_XXX Abfrage eines Programmsegments XXX (Antwort: z. B. 030.00_00010.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1). 88 RMP_IN_01 Abfrage der aktuellen Segmentnummer. 90 RMP_IN_03 Abfrage der situellen Programmdurchläufe. 92 RMP_IN_04 Abfrage der auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen.	116	VERSION_Z	Abfrage der Softwareversionsnummer des EtherCAT-Moduls.
118 VERSION_M_0 Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser) 121 VERSION_M_3 Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Absperrventil 1) 128 VERSION_E Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 130 STATUS Abfrage des Gerätestatus 0 = OK, -1 = Störung. 131 STAT Abfrage zur Störungsdiagnose Antwort: XXXXXXX → X = 0 keine Störung, X = 1 Störung 1 Zeichen = Fehler 2 Zeichen = Alarm 3 Zeichen = Warnung 4 Zeichen = Übertemperatur 5 Zeichen = Unterniveau 6 Zeichen = 0 7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt 85 RMP_IN_00_XXX Abfrage eines Programmsegments XXX (Antwort: z. B. 030.00_00010.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1). 88 RMP_IN_01 Abfrage der aktuellen Segmentnummer. 90 RMP_IN_02 Abfrage der eingestellten Programmdurchläufe. 92 RMP_IN_03 Abfrage der skuellen Programm sich weitere Befehle beziehen.	117	VERSION_D	Abfrage der Softwareversionsnummer des Digitalmoduls.
121 VERSION_M_3 Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Absperrventil 1) 128 VERSION_E Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 130 STATUS Abfrage des Gerätestatus 0 = OK, -1 = Störung, 131 STAT Abfrage zur Störungsdiagnose Antwort: XXXXXXX → X = 0 keine Störung, X = 1 Störung 131 STAT Abfrage zur Störungsdiagnose Antwort: XXXXXXX → X = 0 keine Störung, X = 1 Störung 1 Zeichen = Fehler 2 Zeichen = Alarm 3 Zeichen = Warnung 4 Zeichen = Übertemperatur 5 Zeichen = Unterniveau 6 Zeichen = 0 7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt 7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt 85 RMP_IN_00_XXX Abfrage eines Programmsegments XXX (Antwort: z. B. 030.00_0001.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1). 88 RMP_IN_01 Abfrage der aktuellen Segmentnummer. 90 RMP_IN_02 Abfrage der eingestellten Programmdurchläufe. 92 RMP_IN_03 Abfrage des aktuellen Programmdurchläufes. 77 RMP_IN_04 Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen.	118	VERSION_M_0	Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Kühlwasser)
128 VERSION_E Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls 130 STATUS Abfrage des Gerätestatus 0 = OK, -1 = Störung. 131 STAT Abfrage zur Störungsdiagnose Antwort: XXXXXXX → X = 0 keine Störung, X = 1 Störung 131 STAT Abfrage zur Störungsdiagnose Antwort: XXXXXXX → X = 0 keine Störung, X = 1 Störung 1 Zeichen = Fehler 2 Zeichen = Alarm 3 Zeichen = Warnung 4 Zeichen = Übertemperatur 5 Zeichen = Unterniveau 6 Zeichen = 0 7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt 7 85 RMP_IN_00_XXX Abfrage eines Programmsegments XXX (Antwort: z. B. 030.00_00010.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1). 88 RMP_IN_01 Abfrage der aktuellen Segmentnummer. 90 RMP_IN_02 Abfrage der eingestellten Programmdurchläufe. 92 RMP_IN_03 Abfrage der einge stullen Programm sich weitere Befehle beziehen.	121	VERSION_M_3	Abfrage der Softwareversionsnummer des Magnetventils (Absperrventil 1)
130STATUSAbfrage des Gerätestatus 0 = OK, -1 = Störung.131STATAbfrage zur Störungsdiagnose Antwort: XXXXXXX → X = 0 keine Störung, X = 1 Störung 1 Zeichen = Fehler 2 Zeichen = Alarm 3 Zeichen = Warnung 4 Zeichen = Übertemperatur 5 Zeichen = Unterniveau 6 Zeichen = 0 7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt85RMP_IN_00_XXXAbfrage eines Programmsegments XXX (Antwort: z. B. 030.00_0001.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1).88RMP_IN_01Abfrage der aktuellen Segmentnummer. 9090RMP_IN_02Abfrage der eingestellten Programmdurchläufe.92RMP_IN_03Abfrage der aktuellen Sergammdurchlaufes.77RMP_IN_04Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen.	128	VERSION_E	Abfrage der Softwareversionsnummer des externen Pt100-Moduls
 131 STAT Abfrage zur Störungsdiagnose Antwort: XXXXXXX → X = 0 keine Störung, X = 1 Störung Zeichen = Fehler Zeichen = Alarm Zeichen = Übertemperatur Zeichen = Unterniveau Zeichen = Externer Regelwert fehlt 85 RMP_IN_00_XXX Abfrage eines Programmsegments XXX (Antwort: z. B. 030.00_00010.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1). RMP_IN_02 Abfrage der aktuellen Segmentnummer. RMP_IN_03 Abfrage des aktuellen Programmdurchläufe. RMP_IN_04 Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen. 	130	STATUS	Abfrage des Gerätestatus 0 = OK, -1 = Störung.
1 Zeichen = Fehler2 Zeichen = Alarm3 Zeichen = Warnung4 Zeichen = Übertemperatur5 Zeichen = Unterniveau6 Zeichen = 07 Zeichen = Externer Regelwert fehlt7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt85RMP_IN_00_XXXAbfrage eines Programmsegments XXX (Antwort: z. B. 030.00_00010.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1).88RMP_IN_01Abfrage der aktuellen Segmentnummer.90RMP_IN_02Abfrage der eingestellten Programmdurchläufe.92RMP_IN_04Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen.	131	STAT	Abfrage zur Störungsdiagnose Antwort: XXXXXXX \rightarrow X = 0 keine Störung, X = 1 Störung
2 Zeichen = Alarm 3 Zeichen = Warnung 4 Zeichen = Übertemperatur 5 Zeichen = Unterniveau 6 Zeichen = 0 7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt 85 RMP_IN_00_XXX Abfrage eines Programmsegments XXX (Antwort: z. B. 030.00_00010.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1). 88 RMP_IN_01 Abfrage der aktuellen Segmentnummer. 90 RMP_IN_02 Abfrage der eingestellten Programmdurchläufe. 92 RMP_IN_03 Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen.			1 Zeichen = Fehler
3 Zeichen = Warnung 4 Zeichen = Übertemperatur 5 Zeichen = Unterniveau 6 Zeichen = 0 7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt 85 RMP_IN_00_XXX Abfrage eines Programmsegments XXX (Antwort: z. B. 030.00_00010.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1). 88 RMP_IN_01 Abfrage der aktuellen Segmentnummer. 90 RMP_IN_02 Abfrage des aktuellen Programmdurchläufe. 92 RMP_IN_03 Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen.			2 Zeichen = Alarm
4 Zeichen = Ubertemperatur 5 Zeichen = Unterniveau 6 Zeichen = 0 7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt 85 RMP_IN_00_XXX Abfrage eines Programmsegments XXX (Antwort: z. B. 030.00_00010.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1). 88 RMP_IN_01 Abfrage der aktuellen Segmentnummer. 90 RMP_IN_02 Abfrage des aktuellen Programmdurchläufe. 92 RMP_IN_03 Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen.			3 Zeichen = Warnung
5 Zeichen = Unterniveau 6 Zeichen = 0 7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt 85 RMP_IN_00_XXX Abfrage eines Programmsegments XXX (Antwort: z. B. 030.00_00010.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1). 88 RMP_IN_01 Abfrage der aktuellen Segmentnummer. 90 RMP_IN_02 Abfrage der eingestellten Programmdurchläufe. 92 RMP_IN_03 Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen.			4 Zeichen = Übertemperatur
6 Zeichen = 0 7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt 85 RMP_IN_00_XXX Abfrage eines Programmsegments XXX (Antwort: z. B. 030.00_00010.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1). 88 RMP_IN_01 Abfrage der aktuellen Segmentnummer. 90 RMP_IN_02 Abfrage der eingestellten Programmdurchläufe. 92 RMP_IN_03 Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen.			5 Zeichen = Unterniveau
7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt 85 RMP_IN_00_XXX Abfrage eines Programmsegments XXX (Antwort: z. B. 030.00_00010.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1). 88 RMP_IN_01 Abfrage der aktuellen Segmentnummer. 90 RMP_IN_02 Abfrage der eingestellten Programmdurchläufe. 92 RMP_IN_03 Abfrage des aktuellen Programmdurchlaufes. 77 RMP_IN_04 Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen.			6 Zeichen = 0
85 RMP_IN_00_XXX Abfrage eines Programmsegments XXX (Antwort: z. B. 030.00_00010.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1). 88 RMP_IN_01 Abfrage der aktuellen Segmentnummer. 90 RMP_IN_02 Abfrage der eingestellten Programmdurchläufe. 92 RMP_IN_03 Abfrage des aktuellen Programmdurchlaufes. 77 RMP_IN_04 Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen.			/ Zeichen = Externer Regelwert fehlt
65 KIVIP_IIN_UU_XXX Abtrage eines Programmsegments XXX (Antwort: z. B. 030.00_00010.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1). 88 RMP_IN_01 Abfrage der aktuellen Segmentnummer. 90 RMP_IN_02 Abfrage der eingestellten Programmdurchläufe. 92 RMP_IN_03 Abfrage des aktuellen Programmdurchlaufes. 77 RMP_IN_04 Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen.			
Image: Control of the control of th	85	KIVIP_IIN_UU_XXX	
10 min, Toteranz = 3,00 C, Pumpensture = 1). 88 RMP_IN_01 90 RMP_IN_02 Abfrage der eingestellten Programmdurchläufe. 92 RMP_IN_03 Abfrage des aktuellen Programmdurchläufes. 77 RMP_IN_04			(Antwort: z. B. 050.00_00010.00_005.00_001.00 => Solltemperatur = 30.00 °C, Zeit =
OO R/NF_IN_OI Abfrage der aktuellen Segmentnummer. 90 RMP_IN_02 Abfrage der eingestellten Programmdurchläufe. 92 RMP_IN_03 Abfrage des aktuellen Programmdurchlaufes. 77 RMP_IN_04 Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen.	00		Abfraga das aktuallas Sagmantauronas
92 RMP_IN_03 Abfrage des aktuellen Programmdurchlaufes. 77 RMP_IN_04 Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen.	00		Abirage der aktuellen Segmentnummer.
72 NMF_IN_03 Abilitige des aktiellen Programm durchladies. 77 RMP_IN_04 Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen.	20		Abfrage des aktuellen Programmdurchlaufer
Abiliage auf weiches Programm sich weiche Dezenen.	72		Abfrage auf welches Programm sich weitere Refehle beziehen
94 RMP IN 05 Abfrage welches Programm gorade läuft (0 = keizee)	Q1	RMD INI 05	Abfrage welches Programm gerade läuft (0 = keizer)

Beachten Sie:

- Für "_" ist auch " " (Leerzeichen) zulässig.
- Wenn beim Befehl nicht anders angegeben, erfolgt die Antwort vom Thermostaten immer im Festkommaformat "XXX.XX" oder für negative Werte "-XXX.XX" oder "ERR_X". (RS 485-Schnittstelle z.B. "A015_XXX.XX" oder "A015_-XXX.XX" oder "A015_ERR_X").
- Der Befehl vom Rechner muss mit einem CR, CRLF oder LFCR abgeschlossen sein.
- Die Antwort vom Thermostaten wird immer mit einem CRLF abgeschlossen.
- Nach jedem an den Thermostaten gesendeten Befehl muss die Antwort abgewartet werden, bevor der n
 ächste Befehl gesendet wird. Somit ist die Zuordnung von Anfragen und Antworten eindeutig.
- CR = Carriage Return (Hex: OD); LF = Line Feed (Hex: OA)

F.7.3	Fehlermeldungen Schnittstelle	
	Fehler	

Fehler	Bedeutung
ERR_2	Falsche Eingabe (z. B. Pufferüberlauf).
ERR_3	Falscher Befehl.
ERR_5	Syntaxfehler im Wert.
ERR_6	Unzulässiger Wert.
ERR_8	Modul bzw. Wert nicht vorhanden.
ERR_30	Programmgeber, alle Segmente belegt.
ERR_31	Keine Sollwertvorgabe möglich
ERR_33	Externer Fühler fehlt.
ERR_34	Analogwert nicht vorhanden.

F.7.4 Treiber-Software für LABVIEW®

Mit Hilfe der Programmentwicklungstools LABVIEW® von National Instruments

(http://sine.ni.com/apps/we/nioc.vp?cid=1381&lang=US) kann eine komfortable individuelle Steuer- bzw. Automatisierungssoftware zum Betrieb von ECO Geräten erstellt werden. Um die hierbei verwendete RS 232/485-Schnittstelle programmtechnisch ansprechen zu können, stellt LAUDA unter http://www.lauda.de die speziell für LABVIEW® konzipierten Treiber kostenlos zum Download zur Verfügung.

F.8 Kontaktmodule

F.8.1 Kontaktmodul LRZ 914 mit je einem Ein- und Ausgang



Kontaktmodul (Best. Nr. LRZ 914) mit Steckverbinder nach NAMUR NE28. mit je 1 Ausgang und 1 Eingang auf 2 DIN Buchsen.

Folgende Funktionen stellen die Eingänge zur Verfügung:

_	Störung	Störung setzen
_	Stand-by	Stand-by setzen
-	Programmgeber	Programmgeber steuern (Eingang 1 aktiviert den Programmgeber. Beim ersten "zu" wird der Programmgeber gestartet mit "auf" in "Pause" versetzt. Das nächste "zu" löst "weiter" aus) mit Funktion.
_	Wechselbetrieb	Wechselbetrieb steuern (den Schaltzuständen Kontakt "auf" oder "zu" werden 2 unterschiedliche Solltemperaturen zugewiesen).
-	Regelungsart	Regelungsart steuern (den Schaltzuständen Eingang "auf" oder "zu" können 2 unterschiedliche Regelungstemperaturquellen zugeordnet werden. Z. B. interne ↔ externe Regelung).

Folgende Funktionen stellen die Ausgänge zur Verfügung:

- Fehlerdiagnose diverse Fehlerzustände signalisieren
 - Standby Stand-by signalisieren
- Temperaturbereich

Stand-by signalisieren Status der Isttemperatur innerhalb eines bestimmten Bereiches angeben (innerhalb ↔ außerhalb)

– Programmgeber

Programmgeberstatus angeben



Kontakt Aus- und Eingänge

Ausgang	Eingang
 Ansicht auf Flanschstecker (Front) oder Kupplungsdose Lötseite 	 Ansicht auf Buchse (Front) beziehungsweise Lötseite des Steckers
– Max. 30 ∨; 0,2 A	 Signal ca. 5 V, 10 mA Kontakt 3 nicht belegen!
Kupplungsdose Bestell-Nr. EQD 047	Kupplungsstecker Bestell-Nr. EQS 048
	Schließer 3
	= Mitte
3	= Öffner

Beachten Sie: Verwenden Sie ausschließlich geschirmte Anschlussleitungen, die Abschirmung dabei mit Steckergehäuse verbinden. Unbenutzte Steckverbindungen mit Schutzkappen abdecken!

F.8.2 Kontaktmodul LRZ 915 mit je drei Ein- und Ausgängen



Kontaktmodul (Best. Nr. LRZ 915) auf 15-polige SUB-D Buchse. Funktionalität wie LRZ 914, aber mit 3 Relaiskontakt-Ausgängen (Wechsler, max. 30 V/ 0,2 A) und 3 binären Eingängen zur Steuerung über externe potentialfreie Kontakte:



Kontakt Ein- und Ausgänge



Ansicht auf Buchse von der Steckseite bzw. auf Stecker von der Lötseite.

Einen passenden 15poligen Sub-D Stecker können Sie zusammen mit einem passenden Gehäuse unter Best. Nr. EQM 030 (Steckergehäuse Best. Nr. EQG 017) beziehen.

Warenrücksendung und Unbedenklichkeitserklärung

Warenrücksendung	Sie möchten LAUDA ein von Ihnen erworbenes LAUDA Produkt zurück- senden? Für die Warenrücksendung zum Beispiel zur Reparatur beziehungs- weise Reklamation benötigen Sie eine Freigabe von LAUDA in Form einer <i>Return Material Authorization (RMA)</i> oder <i>Bearbeitungsnummer</i> . Sie erhalten diese RMA-Nummer von unserem Kundendienst unter +49 (0) 9343 503 350 oder per E-Mail <u>service@lauda.de</u> .
Rücksendeadresse	LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
	Laudaplatz 1
	97922 Lauda-Königshofen
	Deutschland/Germany
	Kennzeichnen Sie Ihre Sendung deutlich sichtbar mit der RMA-Nummer. Weiterhin legen Sie bitte diese vollständig ausgefüllte Erklärung bei.

RMA-Nummer	Seriennummer Produkt
Kunde/Betreiber	Kontakt Name
Kontakt E-Mail	Kontakt Telefon
Postleitzahl	Ort
Straße & Hausnummer	
Zusätzliche Erläuterungen	
Unbedenklichkeitserklärung Hiermit RMA-I vorhand explosiv radioak	bestätigt der Kunde/Betreiber, dass das unter oben genannter Nummer eingesandte Produkt sorgfältig geleert und gereinigt wurde, Jene Anschlüsse, sofern möglich, verschlossen sind und sich weder re, brandfördernde, umweltgefährliche, biogefährliche, giftige sowie tive noch andere gefährliche Stoffe in oder an dem Produkt befinden.

Ort, Datum	Name in Druckschrift	Unterschrift

Version 02 - DE

Leerseite

Hersteller LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG º Laudaplatz 1 º 97922 Lauda-Königshofen Telefon: +49 (0)9343 503-0 E-Mail: info@lauda.de º Internet: https://www.lauda.de